

POST LATCH GATE KIT

Juego de pestillo para portón

EVERBILT™



SELF-LATCHING
Cierre automático

Ideal for outdoor gates or shed doors. Reversible pin allows for right-or left-handed installations. Includes latch, 2 hinges, handle, keeper bar, and mounting hardware. Working load limit per hinge: 60 lbs.

INSTRUCTIONS:

To install hinges:

1. Place hinge strap directly on gate post 4 in from top and bottom of gate with hinge barrel side hanging over gate frame.
2. Mark screw locations and drill 3/16 in pilot holes.
3. Secure hinge straps to gate with screws and assemble hinge.
4. Position open gate at desired height with sufficient ground clearance and mark locations of hinge strips on fence post and drill 3/16 in pilot holes.
5. Secure hinges to post with screws.

To install latch:

1. Close gate and center/align latch with bar.
2. Mark screw locations for latch and drill 3/16 in pilot holes.
3. Secure latch with screws.
4. Drill 3/16 in pilot holes for bar and secure keeper bar.
5. Install and tighten screws

To install handle:

1. Place handle in desired location and mark screw holes.
2. Mount handle with 1/4 in lag screws and bolt. Bolt assembly to be mounted in bottom bolt hole of handle.
3. Install and tighten screws.

Ideal para portones de exterior o puertas de casetas. Incluye pestillo, 2 bisagras, manija, barra del encargado y herrajes de montaje. Limite de carga por cada bisagra: 60 lbs (27.2 kg).

INSTRUCCIONES:

Por instale del bisagras:

1. Coloque la correa de la bisagra directamente en el poste del portón a 4 plg (10.2 cm) desde la parte superior e inferior del portón; asegúrese de que el lado del cilindro de la bisagra sobresalga del marco del portón.
2. Marque la ubicación de los tornillos y perforo oricios guía de 3/16 plg (4.8 mm).
3. Sujete las correas de la bisagra al portón con tornillos y arme la bisagra.
4. Ubique el portón abierto eseadada de manera que quede a una distancia del suelo su ciento y marque la ubicación de las almohadillas en T en el poste de la cerca. Perfore oricios guía de 3/16 plg (4.8 mm).
5. Sujete las bisagras al poste con tornillos.

Por instale del pestillo:

1. Cierre el portón y centre/alinee el pestillo con la barra.
2. Marque la ubicación de los tornillos para el pestillo y perforo oricios guía de 3/16 plg (4.8 mm).
3. Sujete el pestillo con tornillos.
4. Perfore oricios guía de 3/16 plg (4.8 mm) para la barra del encargado y sujétela.
5. Instale y ajuste los tornillos.

Por instale del tirador para portón:

1. Coloque la correa de la tirador para portón y marque la ubicación de los tornillos.
2. Perfore oricios guía de 1/8 plg (3.2 mm).
3. Instale y ajuste los tornillos.

