

**READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE STARTING WORK.
IF YOU DON'T UNDERSTAND CALL 724-588-8600 FOR ASSISTANCE.**

OPERATING INSTRUCTIONS FOR WERNER QUICKCLICK™ LADDER LEVELER



WARNING: Failure to comply with all instructions may result in serious injury.

Before each use: Check that the leveler is assembled to ladder correctly and is in good working order. Make sure the safety lock is working properly. Inspect for damaged parts. Never use or repair a damaged leveler. Destroy the leveler if exposed to fire or chemicals. Keep your leveler clean and free from foreign material such as wet paint, mud, grease, snow, oil, sand, etc.

Warnings: Do not use the leveler to support ladder in horizontal position. Do not use both levelers in fully extended position to gain additional height.

Operating Instructions

1. Follow the instructions supplied with your ladder and always use your ladder only at the proper 75-1/2 degree angle.
2. To adjust QuickClick™ Levelers on uneven terrain, flip the lower foot pedal out, then press down with your foot (see Figure 1). This will extend the leg down to the bearing surface, and activate the automatic safety lock.
3. To move the ladder to another location, simply remove all weight from the extended leg by pulling the ladder rail towards you while keeping the ladder in a rested position. (This disengages the automatic safety lock.) Next, depress the upper (smaller) pedal with the ball of your foot or your thumb to release the locking mechanism (see Figure 2). Finally, apply downward pressure on the release lever; the leg will smoothly retract upward to the starting position. Move the ladder and repeat Steps 1 and 2 to set it up in another location.



Figure 1



Figure 2

USER TIPS FOR PK70

- A. **Always** keep the QuickClick™ ladder leveler in its retracted position when moving a ladder. This will make each leveling operation much simpler.
- B. **Always** lean the ladder at the proper angle of 75-1/2 degrees against a solid surface to act as an upper ladder support before extending the leveler. This will enable you to maintain a proper balance while using your foot to extend the leveler downward.
- C. **Always** keep the ladder at the proper angle of 75-1/2 degrees and resting in its supported position (at both upper and lower ends) while retracting the leveler. This enables you to maintain your balance while keeping the ladder stationary until you retract the leveler with your foot or hand.



**WERNER CO., 93 WERNER ROAD, GREENVILLE, PA 16125-9499
PHONE (724) 588-8600
www.wernerladder.com**

LEA COMPLETAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR EL TRABAJO. SI USTED NO LAS ENTIENDE, LLAME AL TELÉFONO 724-588-8600 PARA OBTENER AYUDA.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PARA NIVELADOR DE ESCALERA QUICKCLICK™ DE WERNER



ADVERTENCIA: No seguir todas las instrucciones podría resultar en lesiones graves.

Antes de cada uso: Verifique que el nivelador está ensamblado a la escalera correctamente y que está en buenas condiciones. Verifique que el sujetador de seguridad funciona apropiadamente. Inspeccione en cuanto a piezas dañadas. Nunca utilice o repare un nivelador dañado. Destruya el nivelador si estuvo expuesto al fuego o químicos. Mantenga su nivelador limpio y libre de materiales extraños tales como pintura húmeda, barro, grasa, nieve, aceite, arena, etc.

Advertencias: No utilice el nivelador para soportar la escalera en posición horizontal. No utilice ambos niveladores en la posición totalmente extendida para lograr altura adicional.

Instrucciones de Operación

1. Siga las instrucciones suministradas con su escalera, y siempre utilice su escalera sólo en el ángulo apropiado de 75-1/2 grados.
2. Para ajustar los niveladores QuickClick™ sobre terreno desigual, voltee hacia afuera el pedal inferior, luego presione hacia abajo con su pie (véase la Figura 1). Esto extenderá la pata hacia abajo hasta la superficie de soporte, y activará el sujetador de seguridad automático.
3. Para mover la escalera a otra ubicación, simplemente retire todo el peso de la pata extendida halando el riel de escalera hacia usted mientras se mantiene la escalera en una posición recostada. (Esto desengancha el sujetador de seguridad automático.) Luego, presione el pedal superior (más pequeño) con la parte anterior de la planta de su pie o con su dedo pulgar para liberar el mecanismo de sujeción (véase la Figura 2). Finalmente, aplique presión hacia abajo sobre la palanca de liberación; la pata se retraerá suavemente hacia arriba hasta la posición de inicio. Mueva la escalera, y repita los Pasos 1 y 2 para instalarla en otra ubicación.



Figura 1



Figura 2

RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO DEL PK70

- A. **Siempre** mantenga el nivelador de escalera QuickClick™ en su posición retraída, al mover la escalera. Esto facilitará mucho cada operación de nivelación.
- B. Antes de extender el nivelador, **siempre** recueste la escalera en el ángulo apropiado de 75-1/2 grados contra una superficie firme que actúe como soporte superior de la escalera. Esto hará posible que usted mantenga un equilibrio apropiado mientras usted utiliza su pie para extender el nivelador hacia abajo.
- C. Mientras se retrae el nivelador, **siempre** mantenga la escalera en el ángulo apropiado de 75-1/2 grados y recostada en su posición apoyada (en los extremos superior e inferior). Esto hace posible que usted mantenga su equilibrio mientras mantiene estacionaria la escalera hasta que usted retraiga el nivelador con su pie o mano.



**WERNER CO., 93 WERNER ROAD, GREENVILLE, PA 16125-9499
TELÉFONO (724) 588-8600
www.werneraladder.com**