

ASSEMBLY

Unpacking

This product requires assembly.

- Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the packing list are included.

⚠ WARNING

Do not use this product if any parts on the Packing List are already assembled to your product when you unpack it. Parts on this list are not assembled to the product by the manufacturer and require customer installation. Use of a product that may have been improperly assembled could result in serious personal injury.

- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the product.
- If any parts are damaged or missing, please call 1-877-396-3036 for assistance.

Packing List

Lawn Mower

Start Key

Mulching Plug

Grass Bag

Safety Glasses

Operator's Manual

⚠ WARNING

If any parts are damaged or missing do not operate this product until the parts are replaced. Use of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

⚠ WARNING

Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

⚠ WARNING

Do not insert start key or battery pack until assembly is complete and you are ready to mow. Failure to comply could result in accidental starting and possible serious personal injury.

⚠ WARNING

To prevent accidental starting, do not make any adjustments or installations with the start key or battery pack inserted. Accidental starting of the mower during assembly could result in serious personal injury.

⚠ WARNING

Never operate the mower without the proper safety devices in place and working. Never operate the mower with damaged safety devices. Operating the mower with missing or damaged parts can result in serious personal injury.

Unfolding and Adjusting Handle Assembly

See Figures 2 - 3.

- Fully loosen the upper handle knobs on both sides of the handle.
- Pull up and back on the upper handle to raise the handle into operating position.

NOTICE

Do not allow the starter cable to become pinched or trapped when raising the handles.

- Tighten the handle knobs on both sides of the handle to secure.
- Pull the handle adjustment knobs out and rotate 90 degrees.
- Rotate the handle to the desired position.
- Rotate the knob 90 degrees again to secure handle in place.

NOTE: The handle must be in one of the three handle angle hole positions or the unit will not operate.

Installing the Mulching Plug

(For Mulching Operation)

See Figure 4.

NOTE: When using the mulching plug, do not install the grass bag.

- Remove start key and battery pack.
- Lift and hold the rear discharge door.
- Grasp the mulching plug by its handle and insert it at a slight angle, as shown.
- Push the mulching plug securely into place.
- Lower the rear discharge door.
- Reinstall start key and battery pack when you are ready to mow.

ASSEMBLY

Installing the Grass Bag (For Rear Bagging Operation)

See Figures 5 - 6.

NOTE: When using the grass bag, do not install the mulching plug.

- Remove start key and battery pack.
- Lift the rear discharge door.
- Lift the grass bag by its handle and place under the rear discharge door so that the hooks on the grass bag are seated onto the slots on the mower housing.
- Release the rear discharge door.
- Reinstall start key and battery pack when you are ready to mow.

Setting Blade Height

See Figure 7.

When shipped, the wheels on the mower are set to a low-cutting position. Before using the mower for the first time, raise the cutting position to the height best suited for your lawn. The average lawn should be between 1-1/2 in. to 2 in. during cool months and between 2 in. and 3-1/4 in. during hot months.

To adjust the blade height:

- Remove start key and battery pack.
 - Adjust each wheel to achieve the desired blade height.
- NOTE:** Moving the height adjustment levers toward the inside of the cutting deck lowers the blade height, and moving the levers toward the outside raises the blade height.
- Reinstall start key and battery pack when you are ready to mow.

ASSEMBLAGE

Déballage

Ce produit nécessite un assemblage.

- Avec précaution, sortir l'produit et les accessoires de la boîte. S'assurer que toutes les pièces figurant sur la liste de contrôle sont incluses.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser le produit si, en le déballant, vous constatez que des éléments figurant dans la Liste de contrôle d'expédition sont déjà assemblés. Certaines pièces figurant sur cette liste n'ont pas été assemblées par le fabricant et exigent une installation. Le fait d'utiliser un produit qui a été assemblé de façon inadéquate peut entraîner des blessures.

- Examiner soigneusement l'produit pour s'assurer que rien n'a été brisé ou endommagé en cours de transport.
- Ne pas jeter les matériaux d'emballage avant d'avoir soigneusement examiné l'produit et avoir vérifié qu'il fonctionne correctement.
- Si des pièces manquent ou sont endommagées, appeler le 1-877-396-3036.

Liste de contrôle d'expédition

Tondeuse

Clé de démarrage

Insert broyeur

Collecteur d'herbe

Lunettes de sécurité

Manuel d'utilisation

AVERTISSEMENT

Si des pièces manquent ou sont endommagées, ne pas utiliser cet produit avant qu'elles aient été remplacées. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves.

AVERTISSEMENT

N'essayez pas de modifier cet outil ou de créer des accessoires non recommandés pour utilisation avec ce produit. Toute transformation ou modification de ce genre est un cas de mauvais usage qui peut créer des risques de blessures graves.

AVERTISSEMENT

Ne insérer la clé de démarrage ou le bloc-piles compléter l'assemblage vous êtes prêt à tonte. Le non respect de cet avertissement pourrait résulter en un démarrage accidentel et des blessures corporelles graves.

AVERTISSEMENT

Pour empêcher commencer accidentel, ne pas faire d'ajustement ou des installations avec la clé de démarrage ou le bloc-piles insérée. Le démarrage accidentel de la tondeuse pendant l'assemblage peut entraîner des blessures graves.

AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais la tondeuse sans les dispositifs de sécurité appropriés en place et en état de marche. N'utilisez jamais la tondeuse si les dispositifs de sécurité sont endommagés. Le fait d'utiliser la tondeuse si des pièces sont manquantes ou endommagées peut entraîner des blessures graves.

Dévoilement et ajustement ensemble de poignée

Voir les figures 2 et 3.

- Complètement desserrer le bouton des deux côtés de la poignée supérieure.
- Pousser les boutons de réglage de la poignée vers l'extérieur et les tourner sur 90 degrés.
- Tirez la poignée supérieure vers le haut et en arrière pour mettre la poignée en position d'utilisation.

AVIS

Éviter de coincer ou d'emprisonner le câble du démarreur lors du soulevant des poignées.

- Serrez les boutons de poignée de deux côté de la poignée.
- Pousser les boutons de réglage de la poignée vers l'extérieur et les tourner sur 90 degrés.
- Faire tourner la poignée vers la position désirée.
- Tourner à nouveau le bouton sur 90 degrés pour immobiliser la poignée en place.

NOTE : La poignée doit être insérée dans l'un des trois trous de réglage de position sinon l'appareil ne fonctionnera pas.

Installation de l'insert broyeur (pour le déchiquetage)

Voir la figure 4.

NOTE : Lorsque vous utilisez le dispositif de paillage n'installez pas le dispositif de paillage

- Retirer la clé de démarrage et bloc-piles.
- Soulever le couvercle de la décharge arrière et le maintenir en place.
- Saisir le déflecteur pour déchiquetage par sa poignée et l'insérer à un angle faible, tel qu'illustré.
- Pousser solidement le déflecteur pour déchiquetage en place.
- Relâchez le couvercle de la décharge arrière.

ASSEMBLAGE

- Réinstaller la clé de démarrage et le bloc-piles dès le moment de la tonte.

Installation du collecteur d'herbe (pour arrière utilisation d'ensachage)

Voir les figures 5 et 6.

NOTE : En utilisant le collecteur d'herbe, ne pas installer le l'insert broyeur.

- Retirer la clé de démarrage et bloc-piles.
- Levez le couvercle d'éjection arrière.
- Levez le collecteur d'herbe par sa poignée et mettez-le couvercle d'éjection arrière de façon à ce que les crochets sur le collecteur d'herbe s'appuient sur la boîtier du tondeuse.
- Relâchez le couvercle d'éjection arrière.
- Réinstaller la clé de démarrage et le bloc-piles dès le moment de la tonte.

Réglage de la hauteur de la lame

Voir la figure 7.

Pour l'expédition, les roues de la tondeuse sont réglées à la position de coupe au ras de sol. Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, réglez la position de coupe à la hauteur la mieux adaptée à votre pelouse. Une pelouse moyenne devrait avoir de 38,10 mm à 50,80 mm (1-1/2 po à 2 po) pendant les mois de temps froid et entre 50,80 et 82,55 mm (2 po à 3-1/4 po) pendant les mois de temps chaud.

Pour régler la hauteur de la lame :

- Retirer la clé de démarrage et bloc-piles.
- Ajuster chaque roue afin d'obtenir la hauteur de lame désirée.

NOTE : Le déplacement des leviers de réglage de hauteur vers l'intérieur du plateau de coupe abaisse la hauteur de la lame alors que le déplacement des leviers vers l'extérieur élève la hauteur de la lame.

- Réinstaller la clé de démarrage et le bloc-piles dès le moment de la tonte.

ARMADO

Desempaqueado

Este producto requiere armarse.

- Extraiga cuidadosamente de la caja la producto y los accesorios. Asegúrese de que estén presentes todos los artículos enumerados en la lista de empaquetado.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice este producto si alguna pieza incluida en la Lista de empaquetado ya está ensamblada al producto cuando lo desempaque. El fabricante no ensambla las piezas de esta lista en el producto. Éstas deben ser instaladas por el usuario. El uso de un producto que puede haber sido ensamblado de forma inadecuada podría causar lesiones personales graves.

- Inspeccione cuidadosamente la producto para asegurarse de que no haya sufrido ninguna rotura o daño durante el transporte.
- No deseche el material de empaquetado hasta que haya inspeccionado cuidadosamente la producto y la haya utilizado satisfactoriamente.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar al 1-877-396-3036, donde le brindaremos asistencia.

Lista de empaquetado

Podadora

Llave de arranque

Tapón para trituración

Receptor de hierba

Gafas de seguridad

Manual del operador

⚠ ADVERTENCIA

Si hay piezas dañadas o faltantes, no utilice esta producto sin haber reemplazado las piezas dañadas o faltantes. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

No intente modificar este producto ni hacer accesorios no recomendados para el mismo. Cualquier alteración o modificación constituye maltrato y puede causar una condición peligrosa, y como consecuencia posibles lesiones serias.

⚠ ADVERTENCIA

No meta Llave de arranque o paquete de baterías sin haber terminado de armarla y usted está listo para cortar. De lo contrario la unidad puede ponerse en marcha accidentalmente, con el consiguiente riesgo de lesiones serias.

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir empezar accidental, no hace ningún ajuste ni las instalaciones con la llave de arranque o paquete de baterías metida. El arranque accidental de la podadora durante el armado puede causar lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca utilice la podadora sin que los dispositivos de seguridad adecuados estén colocados y en funcionamiento. Nunca utilice la podadora con dispositivos de seguridad dañados. El funcionamiento de la podadora con piezas dañadas o faltantes puede ocasionar lesiones graves.

Desplegar y ajustar el conjunto de mangos

Vea las figuras 2 y 3.

- Completa afloje la perillas del mango en ambos lados de la mango superior.
- Tire de las perillas de ajuste del mango hacia afuera y gire a 90 grados.
- Tire del mango superior hacia abajo y hacia atrás para levantar el mango hasta la posición de funcionamiento.

AVISO

No permita que el cable del arrancador quede apretado o atrapado al levantar los mangos.

- Apriete las perillas del mango a ambos lados del mango.
- Tire de las perillas de ajuste del mango hacia afuera y gire a 90 grados.
- Gire el mango a la posición deseada.
- Gire la perilla 90 grados nuevamente para asegurar el mango en su lugar.

NOTA: El mango debe estar en uno de los tres orificios de posicionamiento del mango o la unidad no funcionará.

Instalación del tapón para trituración (para la operación de trituración)

Vea la figura 4.

NOTA: Cuando se usa la tapón para trituración, no instala el receptor de hierba.

- Retire la llave de arranque de fusible y paquete de baterías.
- Levante y sujeté la puerta de descarga posterior.
- Sostenga la tapón para trituración del mango e insértelo inclinándolo levemente, como se muestra.
- Empuje firmemente el tapón para trituración en su lugar.
- Suelte la puerta de descarga posterior.
- Vuelva a instalar la llave de arranque y el paquete de baterías cuando esté listo para podar el pasto.

ARMADO

Instalación del receptor de hierba (operación de ensacado trasero)

Vea la figura 5 y 6.

NOTA: Cuando se usa el receptor de hierba, no instala el tapón para trituración.

- Retire la llave de arranque de fusible y paquete de baterías.
- Levante la puerta de descarga posterior.
- Levante el receptor de hierba por su mango y colóquelo debajo de la puerta de descarga posterior de modo que los ganchos del receptor de hierba queden asentados en la caja del podadora.
- Suelte la puerta de descarga posterior.
- Vuelva a instalar la llave de arranque y el paquete de baterías cuando esté listo para podar el pasto.

Ajuste de la altura de la cuchilla

Vea la figura 7.

Para enviarlas, las ruedas de la podadora se ajustan en una posición de corte bajo. Antes de usar la podadora por primera vez, ajuste la posición de corte a la altura más adecuada para su pasto. El pasto promedio debe tener una longitud de entre 38,10 mm (1-1/2 pulg.) y 50,80 mm (2 pulg.) durante los meses fríos, y entre 50,80 mm (2 pulg.) y 82,55 mm (3-1/4 pulg.) durante los meses calurosos.

Para ajustar la altura de la cuchilla:

- Retire la llave de arranque de fusible y paquete de baterías.
- Ajuste cada rueda para lograr la altura de hoja deseada.
NOTA: Si mueve las palancas de ajuste de altura hacia el interior de la base inferior de corte, baja la altura de la hoja, y si las mueve hacia el exterior se eleva la altura de la hoja.
- Vuelva a instalar la llave de arranque y el paquete de baterías cuando esté listo para podar el pasto.