

FEATURES

PRODUCT SPECIFICATIONS

Motor	40 Volt DC
Cutting Path	16 in.
Height Adjustments	1-1/4 in. to 3-1/2 in.
Wheel Size.....	6 in. front, 8 in. rear

KNOW YOUR LAWN MOWER

See Figure 1.

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

BATTERY COVER

The battery cover protects the battery port from moisture and debris.

GRASS CATCHER

The grass catcher collects grass clippings and prevents them from being discharged across your lawn as you mow.

HEIGHT ADJUSTMENT LEVER

The height adjustment lever provides cutting height adjustments.

MULCHING PLUG

Your mower is equipped with a mulching plug that covers the rear discharge opening, which allows the mower blade to cut and recut for finer clippings.

START BUTTON AND BLADE CONTROL LEVER

The start button and blade control lever are located on the upper handle of the mower. The button starts and stops the motor, while the blade control lever engages and disengages the blade.

START KEY

The start key must be inserted before the mower can be started.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Moteur	40 V c.c.
Chemin de coupe	406,4 mm (16 po)
Réglages de la hauteur.....	31,75 mm à 88,9 mm (1-1/4 po à 3-1/2 po)
Grandeur des roues.....	152,4 mm (6 po) en avant 203,2 mm (8 po) en arrière

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE TONDEUSE

Voir la figure 1.

L'utilisation sécuritaire de ce produit nécessite une compréhension de l'information sur le produit et dans le manuel de l'utilisation ainsi que la connaissance du projet à effectuer. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes les fonctions d'utilisation et les règles de sécurité.

COUVERCLE DES PILES

Le couvercle de pile protège le logement de piles contre les débris.

COLLECTEUR D'HERBE

Le collecteur d'herbe recueille les brins d'herbe et empêche qu'ils soient éparpillés sur le gazon au moment de la tonte.

LEVIER DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Le levier de réglage de la hauteur permet d'effectuer des réglages de la hauteur.

INSERT BROYEUR

La tondeuse est équipée d'un insert broyeur qui recouvre l'ouverture de décharge arrière, et qui permet de couper et de recouper l'herbe pour produire des brins plus fins.

BOUTON DE DÉMARRAGE ET LEVIER DE COMMANDE DE LA LAME

Le bouton de démarrage et le levier de commande de la lame sont situés au haut de la poignée de la tondeuse. Le bouton démarre et arrête la tondeuse alors que le levier de commande de la lame abaisse ou relève la lame.

CLÉ DE DÉMARRAGE

Vous devez insérer la clé de démarrage avant que la tondeuse puisse démarrer.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Motor.....	40 V CA
Trayectoria de corte.....	406,4 mm (16 pulg.)
Ajustes de altura.....	31,75 mm a 88,9 mm (1-1/4 pulg. a 3-1/2 pulg.)
Tamaño de las ruedas.....	152,4 mm (6 pulg.) delanteras 203,2 mm (8 pulg.) traseras

FAMILIARÍCESE CON SU PODADORA DE PASTO

Vea la figura 1.

Para usar este producto con la debida seguridad se debe comprender la información indicada en el producto mismo y en este manual, y se debe comprender también el trabajo que intenta realizar. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y normas de seguridad del mismo.

TAPA DE LAS BATERÍAS

La tapa de las baterías protege el compartimiento de las baterías de los residuos.

RECEPTOR DE HIERBA

El receptor de hierba acumula lo que ya ha cortado y evita que se desparrame mientras continúa cortando el césped.

PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA

La palanca de ajuste de altura brinda ajustes de la altura de corte.

TAPÓN PARA TRITURACIÓN

La podadora está equipada con un tapón para trituración que cubre la abertura de descarga trasera y que permite que las cuchillas de la podadora corten y recorten el césped más fino.

BOTÓN DE ARRANQUE Y PALANCA DE CONTROL DE LA HOJA

El botón de arranque y palanca de control de la hoja están ubicados en el mango superior de la podadora. El botón arranca y detiene el motor, mientras que la palanca de control de la hoja activa y desactiva la hoja.

LLAVE DEL ARRANQUE

La llave del arranque debe introducirse antes de arrancar la podadora.