


DEFIANT®

FOR



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Defiant Customer Service
TOLL FREE HELP LINE 1-877-ONE-LOCK
HOMEDEPOT.COM
 08:30 a.m.-05:30 p.m., EST, Monday - Friday

WARRANTY

LIMITED LIFETIME MECHANICAL AND 1 YEAR ELECTRONIC WARRANTY

The retailer of this product, hereby warrants, subject to the conditions set forth below, that it will either repair or replace, at its option, this product if it proves to be defective by reason of improper workmanship or materials within the original purchaser's limited time. In order to obtain repairs or replacement under this limited warranty you must bring this product to the retailer's store in which you bought it.
 Original purchaser: This limited warranty is limited to the original purchaser at retail of this product from retailer.
 Except to the extent prohibited by applicable law, no other warranties, whether express or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, shall apply to this product. Under no circumstances shall retailer be liable for consequential or incidental damages in connection with this product. To the extent retailer is prohibited by applicable law from excluding implied warranties, the duration of such implied warranties which are not excludable shall be the original purchaser's lifetime. Some states do not allow the limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation on the duration of implied warranties which are not excludable, if any, may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion of incidental or consequential damages may not apply to you. Retailer neither assumes nor authorizes any representative or other person to assume for it any obligation or liability other than such as is expressly set forth herein. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

1 Safety Information

Read the precautions and instructions in this manual before installing and using this lock. Save this manual for future reference.


CAUTION:
Please use four alkaline batteries for the best performance.

- A. Do not attempt to disassemble any internal components of the lockset. Doing so will void the limited warranty.
- B. Do not drop or hit the lockset. Too much shock may result in permanent damage.
- C. Do not use pins or sharp objects to press the keypad.
- D. Always create a backup of information you wish to keep (programming code, user codes, etc.) Please use the last page of this booklet as a reference.
- E. Promptly change the Master Code before operating this lockset.


CARE and MAINTENANCE:
The following instructions should be followed to properly protect and maintain your lockset:

- A. Remove locks, or do not install locks, prior to painting your door.
- B. Periodically clean with mild soap and a soft cloth only.
- C. Do not use any abrasives or chemical products containing alcohol, benzene, acids, and avoid using sharp or abrasive objects to clean this lockset.
- D. Do not allow any water or liquids into the lockset during installation.

2 Pre-installation - Tools Required / Hardware Included




WARNING:
If the door needs to be drilled, please be familiar with how to use a drill safely and understand all of the door preparation steps before proceeding.




Package Contents

Part	Description	Quantity
AA	2" (52 mm) Mounting Bolt	2
BB	3/4" (19 mm) Screw	2
CC	3/4" (19 mm) Latch screws	4
DD	1-1/4" (32 mm) Screw	1



TEMPLATE

NOTE: Double check your product for the correct hole sizes.




3 Pre-installation (continued) - Door Preparation


NOTE: If your door is pre-drilled, check the hole sizes to make sure they are the proper size. If they are the proper size, skip to the INSTALLATION section.

1 Cut out TEMPLATE (reverse page) and use to mark the door, drill holes, and chisel out the mortise.

NOTE: Drill from both sides of the door to prevent wood splitting.




2 Prepare the door jamb - use the strike plate as a template to drill the latch and screw holes and chisel out the mortise. The strike plate must fit flush with the surface of the door jamb.



4 Installation


1 INSTALLING THE LATCH

A. Attach the correct faceplate




B. Set the latch backset length

Your latch is set for 2-3/8" backset. It can be adjusted if needed to 2-3/4" (skip this if your door has a 2-3/8" backset).




C. Install the latch




2 INSTALLING THE LOCK ASSEMBLIES


A. Door bore options




B. Install the lock assemblies



Connect the cable firmly into connector port.




CAUTION:
1. Please use four alkaline batteries for better performance. Be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
2. Install and test lock with door OPENED to avoid being locked out.



DEFIANT®

PARA



Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame al servicio de atención al cliente Desafiante

LINEA TELEFÓNICA GRATUITO DE AYUDA
1-877-ONE-LOCK
HOMEDEPOT.COM

08:30 a.m.-05:30 p.m., EST, Lunes - Viernes

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA MECÁNICA DE 25 AÑOS Y ELECTRÓNICO DE 1 AÑO

Por la presente, el vendedor minorista de este producto garantiza que, sujeto a las condiciones que se establecen a continuación, reparará o reemplazará, a su discreción, este producto si se prueba que es defectuoso por motivos de mano de obra o materiales inadecuados dentro del tiempo limitado original del comprador. Para recibir reparaciones o reemplazo bajo esta garantía limitada, debe llevar este producto a la tienda en que lo compró. Comprador original: Esta garantía limitada está limitada al comprador original en la tienda minorista de este producto.

Excepto hasta el grado prohibido por las leyes aplicables, no se aplican a este producto otras garantías, explícitas o implícitas, que incluyen garantías de comercialización y adecuación para un propósito particular. El vendedor minorista no será responsable bajo ninguna circunstancia de daños fortuitos o consecuentes relacionados con este producto. En la medida en que el minorista tenga prohibido, según la ley aplicable, de excluir garantías implícitas, la duración de dichas garantías implícitas que no sean excluidas será de por vida para el comprador. Algunos estados no permiten la limitación según el tiempo de duración de la garantía implícita, de manera que la limitación anterior sobre la duración de las garantías implícitas no excluidas, de haberlas, puede que no le apliquen a usted. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior de daños fortuitos o consecuentes no le apliquen a usted. El minorista no asume ni autoriza que ningún representante u otra persona asuma obligación o responsabilidad que no sea la establecida expresamente aquí. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado en estado.

1 Información de seguridad

Lea las precauciones e instrucciones de este manual antes de instalar y usar esta cerradura. Guarde este manual para consultarlo en el futuro.

ADVERTENCIA: Use cuatro baterías alcalinas para obtener un mejor desempeño.

- A. No intente desmontar los componentes internos del juego de cerradura usted mismo. Anulará la garantía limitada.
- B. No deje caer o golpee el juego de cerradura. Muchos golpes pueden causar daño permanente.
- C. No use clavijas u objetos afilados para oprimir el teclado.
- D. Genere siempre un respaldo de la información que desea guardar (Como los códigos de programación y códigos del usuario). Use la última página de este folleto como referencia.
- E. Cambie el código maestro antes de operar este juego de cerradura.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: Se deben seguir las siguientes instrucciones para proteger y mantener correctamente su juego de cerradura:


- A. Retire las cerraduras, o no instale una cerradura, antes de pintar la puerta.
- B. Limpie periódicamente con jabón y paño suaves.
- C. No use productos abrasivos o químicos que contengan alcohol, benceno, ácido clorhídrico o nítrico, y evite usar objetos afilados o abrasivos para limpiar este juego de cerradura.
- D. No permita que entre agua o cualquier líquido al juego de cerradura durante el proceso de instalación.

2 Instalación previa - Herramientas requeridas/Hardware incluido




ADVERTENCIA: Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamble exterior	1
B	Cable de alimentación	1
C	Hoja de torsión	1
D	Placa de montaje	1
E	Ensamble interior	1
F	Cubierta de la batería	1
G	Pestillo	1
H	Cerradero	1
I	Guardapolvo	1
J	Llave	2
K	Collarín rotativo (opcional)	1
L	Casquillo exterior	1





Contenidos del Paquete

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno de montaje de 2" (52 mm)	2
BB	Tornillo de 3/4" (19 mm)	2
CC	Tornillo de 3/4" (19 mm)	4
DD	Tornillo de 1-1/4" (32 mm)	1



PLANTILLA

NOTA: Verifique nuevamente los tamaños correctos de los orificios para su producto.




3 Instalación Previa (Continuación) - Preparación de la Puerta


NOTA: Si su puerta ya está perforada, verifique el tamaño de los orificios para asegurarse de que son del tamaño correcto. Si son del tamaño correcto, pasea la sección de instalación.

1 Con la plantilla, marque la puerta y perforo los orificios, y cincele una muesca.

NOTA: Perfore de ambos lados para evitar dañar la madera.



2 Prepare el portante de la puerta: usando el cerradero como plantilla, perforo los orificios de la cerradura y el cerradero, y cincele una muesca hasta que el cerradero entre perfectamente.




4 Instalación

1 INSTALACIÓN DEL PESTILLO


A. Coloque la placa frontal correcta Borde de la puerta



B. Coloque la entrada del cerrojo El seguro está diseñado para una distancia de ajuste de 2-3/8". Si es necesario, puede ajustarse a 2-3/4" (omita esto si su puerta cuenta con una distancia de ajuste de 2-3/8")




C. Instale el pestillo





2 INSTALACIÓN DE LOS ENSAMBLES DE LA CERRADURA

A. Opciones de orificio de la puerta



B. Instale los ensambles de la cerradura



ADVERTENCIA:

1. Use cuatro baterías alcalinas para obtener un mejor desempeño. Asegúrese de insertarlas correctamente. Para ello, inserte las baterías según las marcas de polaridad + y -. No mezcle baterías antiguas con baterías nuevas estándar (cinc-carbono) con alcalinas.
2. Instale y pruebe el juego de cerradura con la puerta ABIERTA para evitar quedarse bloqueado fuera.



