



ON THE GO...LIVING

OWNER'S GUIDE GUIDE DE L'UTILISATEUR

12-Volt

PORTABLE STOVE
RÉCHAUD PORTATIF



ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.roadprothego.com for warranty and technical support.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Pour des renseignements concernant la garantie et soutien technique, visitez notre site

Web au : www.roadprothego.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do not use with an extension cord or outlet splitter. Plug stove directly into a vehicle 12-volt outlet.
- Do not touch hot surfaces. Use handle.
- To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plug, or unit in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when used by or near children.
- Unplug unit when not in use.
- Do not operate if cord is damaged. Inspect cord regularly.
- Do not use unit for applications other than its intended use.
- Never wrap cord around unit as this may damage cord.
- Never use AC current to power this unit.

SAFETY TIPS

- Use caution when moving the stove since hot food can leak even with the lid closed.
- Use this appliance with your engine on to avoid draining your battery.
- Do not use stove while vehicle is moving to avoid spills.
- Unplug unit when finished.
- Never touch cooking surface when unit is "On."
- Unit is protected with an internal thermostat and fuse.

BEFORE USING

- Before first time operation, wash inside unit with warm water and a mild soap to clean.
- Do not submerge unit in water.

OPERATION

- Always place stove on smooth level surface.
- When cooking make sure food is making contact with bottom surface to ensure even heating.
- Food can be wrapped in aluminum foil to keep stove clean, or use RoadPro® RPSC-90820 disposable aluminum loaf pans.
- To heat canned food puncture a small hole in top to allow steam to escape.
- Unit will reach 300° F; be careful not to touch hot surface.

SAMPLE COOKING TIMES

- Hot Dogs approx. 5 minutes
- Rice approx. 30 minutes
- Soups approx. 20 minutes
- Baby Food approx. 5 minutes (place water in stove and set open jars in water)

CLEANING STOVE

- Disconnect unit before cleaning.
- Allow unit to cool before cleaning.
- Wash inside unit with warm water and a mild soap.
- Do not submerge unit in water.
- Do not clean with scouring pads to avoid scratching surface.

TROUBLESHOOTING

- If unit does not operate, check that the power supply is working properly.
- Check that all cords are connected properly.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

- Ne pas utiliser avec un rallonge électrique ou au répartiteur sortie. Branchez l'appareil directement dans la prise de 12 volts d'un véhicule.
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utilisez la poignée.
- Pour éviter des risques d'électrocution, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque la couverture est utilisée à proximité d'enfants.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil si son cordon d'alimentation est endommagé. Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil sous peine d'endommager le cordon.
- Ne jamais utiliser le courant CA pour alimenter l'appareil en électricité.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Soyez prudent lorsque vous déplacez le réchaud puisque de la nourriture chaude peut s'en échapper même avec le couvercle fermé.
- Pour éviter de décharger la batterie, utilisez cet appareil lorsque le moteur tourne.
- Ne pas utiliser le réchaud lorsque le véhicule est en mouvement pour éviter les déversements.
- Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé de l'utiliser.
- Ne jamais toucher la surface de cuisson lorsque l'appareil est en position « On » (Marche).
- L'appareil est protégé à l'aide d'un thermostat et d'un fusible interne.

À SAVOIR AVANT L'UTILISATION

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur de celui-ci à l'eau tiède et avec un savon doux pour le nettoyer.
- Ne pas submerger l'appareil dans l'eau.

UTILISATION

- Placez toujours le réchaud sur une surface plane.
- Lorsque vous cuisinez, assurez-vous que la nourriture est en contact avec la surface du dessous afin d'assurer un chauffage uniforme.
- La nourriture peut être emballée dans du papier d'aluminium pour préserver la propreté du réchaud ou utilisez les moules à pain jetables en aluminium RPSC-90820 RoadPro®.
- Pour chauffer des aliments en conserve, percez un petit trou sur le dessus de la conserve pour permettre à la vapeur de s'échapper.
- L'appareil atteindra une température de 148,9 °C (300 °F); faites attention de ne pas toucher la surface chaude.

EXEMPLES DE TEMPS DE CUISSON

- Hot dogs environ 5 minutes
- Riz environ 30 minutes
- Soupes environ 20 minutes
- Nourriture pour bébé environ 5 minutes (versez l'eau dans le réchaud et placez les pots ouverts dans l'eau)

NETTOYER LE RÉCHAUD

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
 - Laissez l'appareil refroidir avant le nettoyage.
 - Lavez d'intérieur de l'appareil à l'eau tiède et avec un savon doux.
 - Ne pas submerger l'appareil dans l'eau.
 - Ne pas nettoyer avec des tampons à récurer pour éviter d'égratigner la surface.
-

DÉPANNAGE

- Si la couverture ne chauffe pas, vérifiez que la source électrique fonctionne correctement.
- Vérifiez que tous les cordons sont branchés correctement.



FAMILY OF BRANDS

Distributed by / Distribué par
RoadPro 1875 Zeager Road
Elizabethtown, PA 17022

RoadPro® is a registered trademark of /
est une marque enregistrée de DAS Companies, Inc.

©2014 DAS Companies, Inc. and/or its affiliates.
©2014 DAS Companies, Inc. et/ou ses filiales.