



**RY31RN01**

### 5-in-1 Quick Change Nozzle


■ Adjustable Cleaning Power Through Simple Dial Action

- 0° for spot cleaning or difficult-to-reach high areas
- 25° for general purpose or large surfaces
- 40° High Pressure for cleaning decks, fences and siding

- Long Range Soap
- Short Range Soap

■ Maximum pressure up to 3300 psi

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual for their pressure washer before using this accessory. To reduce the risk of injury or property damage, spray the pressure stream in a safe direction to ensure proper connection of all accessories before starting any cleaning project. Fits most pressure washers. Ensure compatibility and proper fit before using this accessory. Wear eye protection marked to comply with ANSI Z87.1. Risk of fluid injections; do not point at people, pets, electrical devices or the unit itself. Turn off the pressure washer, relieve the water pressure in the trigger handle, and lock the lock out on the trigger handle (if one is included with your pressure washer) before installing, changing, or adjusting accessories. For cold water use only. For outdoor use only – store indoors. Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.



### 5-in-1 Quick Change Nozzle

■ Puissance de nettoyage réglable par un simple mouvement du cadran

- 0° pour le nettoyage d'endroit ou pour les endroits difficiles d'accès
- 25° pour le but général ou grandes surfaces
- 40° haute pression pour de nettoyer terrasse, clôtures et parement

- jet de savon à longue portée
- jet de savon à courte portée

■ Pression maximale jusqu'à 3 300 psi

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de sa laveuse à pression avant de l'utiliser. Pour réduire les risques de blessures ou de dommages matériels, diriger le jet dans une direction sécuritaire pour vérifier que tous les accessoires sont bien branchés avant de commencer le nettoyage. Convient à la plupart des laveuses à pression. S'assurer que l'accessoire est compatible et qu'il est bien installé avant de l'utiliser. Porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Risque d'éclaboussures ; ne pas diriger vers des personnes, des animaux, des appareils électriques ou vers la laveuse. Éteindre la laveuse à pression, relâcher la pression d'eau de la poignée à gâchette puis fermer le verrou de la poignée à gâchette (si elle est incluse avec la laveuse à pression) avant d'installer, de changer ou de régler les accessoires. Utilisation à l'eau froide seulement. Pour utilisation à l'extérieur seulement – entreposer à l'intérieur. Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

### 5-in-1 Quick Change Nozzle

■ Potencia de limpieza ajustable a través de un simple movimiento

- 0° para limpiar de lugar o para las partes de difícil acceso
- 25° para propósito general o superficies grandes
- 40° de alta presión para de limpiar terrazas, cercas, y revestimiento de muros exteriores

- jabón de largo alcance
- jabón de corto alcance

■ Presión máxima hasta que 3 300 psi

**⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador de la lavadora de presión antes de usar este accesorio. Para reducir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, rocíe el chorro de presión en una dirección segura para asegurar que la conexión de todos los accesorios sea correcta antes de utilizar la unidad. Para la mayoría de las lavadoras de presión. Antes de usar el accesorio, asegúrese de que sea compatible y se ajuste correctamente. Use protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1. Riesgo de inyección por fluidos; no apunte a personas, a mascotas, a dispositivos eléctricos o a la unidad misma. Apague la lavadora de presión, libere la presión de agua en el mango del gatillo y bloquee el seguro del mango del gatillo (si está incluido en su lavadora de presión) antes de instalar, cambiar o ajustar los accesorios. Sólo para uso con agua fría. Sólo para uso en e exterior; guárdese en el interior. Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y empléelas para instruir a otros usuarios. Si presta a alguien esta herramienta, facilítele también estas instrucciones.

**Fits these brands / adapte ces marques / cabe estas marcas de fábrica:** BRUTE, BRIGGS & STRATTON, CAMPBELL HAUSFELD, CRAFTSMAN, DEWALT, EXCELL, HOMELITE, HUSKY, JOHN DEERE, KARCHER, MILWAUKEE, RIDGID, RYOBI, TASK FORCE, TROY-BILT

### TECHTRONIC INDUSTRIES POWER EQUIPMENT

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622, USA  
1-800-860-4050 ■ www.ryobitools.com

995000638  
7-6-18 (REV:01)