

Lighting Instruction

1. Turn control knob to "off" position. Attach LP gas cylinder.
2. To light burner, push control knob in and rotate to "on" position. If igniter does not light burner, use a lit match positioned against the bottom of emitter screen at burner location.
3. Once burner is lit, hold knob in for at least 30 seconds, then release.
4. If burner does not stay lit, turn to "off" position, repeat steps 2 and 3 after 5 minutes. Complete shutoff period before relighting.
5. Once burner is lit, rotate knob to desired heating level.

For Complete Shutdown

1. Turn control knob to "off" position.
2. Remove the LP gas cylinder.

Instrucciones de encendido

1. Gire el mando de control a la posición de "off (apagado)". Coloque el cilindro de GLP.
2. Para encender el quemador, presione el mando de control y gírelo a la posición de "on (encendido)". Si el dispositivo de encendido no prende el quemador, acerque una cerilla encendida a la parte inferior de la pantalla del emisor.
3. Una vez que el quemador esté encendido, mantenga presionado el mando al menos 30 segundos y suéltelo.
4. Si el quemador no mantiene la llama, vuelva a colocar el mando en la posición de "off (apagado)", repita los pasos 2 y 3 luego de 5 minutos. Complete el período de apagado antes de volver a encenderlo.
5. Una vez que el quemador haya prendido, gire el mando al nivel de calefacción que desee.

Para apagar el aparato completamente

1. Gire el mando de control a la posición de "off (apagado)".
2. Quite el cilindro de GLP.