




### Lighting Instruction

1. Turn the LP gas tank valve off. Push control knob in, turn off and wait 5 minutes for any gas to clear.
2. Turn the tank valve on. Push control knob in and rotate to . Then, push the igniter button until the burner is ignited. If the burner fails to remain lit or becomes extinguished, turn the burner completely off for 5 minutes and then repeat step 2.
3. Once the burner has lit, continue to hold the control knob in for 30 seconds, then release.
4. Turn the control knob from low to high to the desired heat setting.


### For complete shutdown

1. Turn the knob to  position first, then push in and turn to "off" position for complete shut off.
2. Turn the LP gas tank valve off before removing the LP gas tank.

### Instrucciones de encendido

1. Apague la válvula del tanque de GLP off (apagado). Presione el mando de control, póngalo en posición de off (apagado) y espere 5 minutos para que salga el gas que pueda quedar.
2. Lleve la válvula del tanque a on (encendido). Presione el mando de control y gírelo a la posición . A continuación, presione el botón del dispositivo de encendido hasta que el quemador se prenda. Si el quemador no permanece encendido o la llama se apaga, apague el quemador por completo durante 5 minutos y, luego, vuelva a repetir el paso 2.
3. Una vez que el quemador esté encendido, mantenga presionado el mando de control durante 30 segundos y, luego, suéltelo.
4. Gire el mando de control de la posición low (bajo) a high (alto) para alcanzar el nivel de calor deseado.

### Para apagar el aparato completamente

1. Gire en primer lugar el mando a la posición de  y después gire a la posición "off(apagado)" para apagarlo completamente.
2. Gire la válvula del tanque de GLP a off (apagado) antes de quitar el depósito de GLP.