

CARE AND MAINTENANCE

- Turn off the power switch in the rear of the unit.
- Unplug the unit and let it cool completely.
- To keep the heater clean, the outer shell may be cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth. CAUTION: DO NOT let liquid enter the heater.
- DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
- DO NOT immerse the heater in water.
- Wait until the unit is completely dry before use.
- If you do not use the heater for a long time, please take out the remote batteries (to prevent corrosion) as shown below. Store the remote in a safe place.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
1. Heater does not blow warm air	<p>a. The room temperature is higher than the thermostat setting.</p> <p>b. Check to be sure unit is on high setting.</p> <p>c. If the power button on the front of the heater is red but the heater is not operating the safety overheat function may have been triggered. Try pressing the power button. If the heater does not turn on, clear any obstructions from front and rear of unit that may have caused internal overheating. Allow the heater to cool for approximately 10 minutes and then press the power button again.</p>
2. No Power to heater	<p>a. Make sure main switch on rear of unit is switched to on position.</p> <p>b. Over heat safety control activated. Remove blockage from filter and around heater. Unplug heater for 10 to 20 minutes. Unit should then operate normally.</p> <p>c. Check circuit breaker, reset as needed or plug into different outlet.</p> <p>d. Call customer service at 1-814-643-1775 or visit us at www.worldmktg.com</p>

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Apague el interruptor de alimentación en la parte posterior de la unidad.
- Desenchufe la unidad y deje que se enfríe completamente.
- Para mantener el calefactor limpio, limpie la cubierta exterior con un paño suave y húmedo. Puede usar una solución ligera con detergente, de ser necesario. Después de limpiar, seque la unidad con un paño suave.
PRECAUCIÓN: NO derrame líquidos dentro del calefactor.
- NO use alcohol, combustible, polvos abrasivos, lustre para muebles ni cepillos duros para limpiar el calefactor. Puede causar daños o deterioro en la superficie del calefactor.
- NO sumerja el calefactor en agua.
- Espere que la unidad se seque completamente antes de utilizar.
- Si no utilizará el calefactor por un periodo prolongado, extraiga las pilas del control remoto (para evitar corrosión). Guarde el control remoto en un lugar seguro.

MOLESTE DISPARAR

PROBLEMA	ACCION CORRECTIVA
1. . La calentadora no sopla aire tibio	<p>a. La temperatura ambiente es más alta que la colocación de termostato.</p> <p>b. El cheque para estar que unidad seguro está en alto poniendo.</p> <p>c. Si el botón de encendido en la parte frontal del calentador es de color rojo, pero el calentador no está funcionando el sobrecalentamiento función de seguridad puede haber sido provocado. Pruebe a pulsar el botón de encendido. Si el calentador no se enciende, quite cualquier obstrucción de la parte delantera y trasera de la unidad que puede haber causado el recalentamiento interno. Permita que el calentador se enfríe durante aproximadamente 10 minutos y luego presione el botón de encendido.</p>
2. Ningún Poder a la calentadora	<p>a. asegúrese de que principal interruptor en el trasero de la unidad es cambiado a en la posición.</p> <p>b. Sobre control de seguridad de calor activó. Quite obstrucción del filtro y alrededor de calentadora. Desenchufe calentadora para 10 a 20 minutos. La unidad entonces debe operar normalmente.</p> <p>c. Verifique cortacircuitos, o utiliza salida diferente.</p> <p>d. Llame servicio de atención al cliente en 1-814-643-1775 o nos visita en www.worldmkting.com</p>