



StoneWall Border™

Installation Instructions: Instrucciones de instalación :



1. Define the shape and location where you wish to install the StoneWall Border (e.g. a garden hose works well). Clear the edge area of grass, rocks, roots and other debris, and smooth the ground as much as possible.

Defina la forma y delímite el lugar donde desea instalar el borde StoneWall (p. ej., puede usar una manguera de jardín). Elimine el césped, las rocas, las raíces y otros escombros del área y alise el suelo lo que más pueda.



2. Lay out Base Pieces and snap all the Top Pieces into the slots on the Base Pieces. **TIP:** Alternate the fronts and backs of the Top Piece at random for a more diverse, natural look.

Coloque las piezas base e inserte todas las piezas superiores en las ranuras de las piezas base.

CONSEJO: Alterne las partes delanteras y traseras de la pieza superior al azar para obtener una apariencia más natural y variada.



3. Place the first two assembled sets of Top and Base Pieces on the ground at one end of the project area.

Coloque los primeros dos juegos ensamblados de las piezas superiores y base en el suelo en un extremo del área del proyecto.



4. Install a Bridge Piece to connect the two sets by aligning the holes on the Bridge Piece with the holes at the exposed ends of the Base Piece, and pushing a nail through each hole (or tap with a hammer). **TIP:** Again, alternate the fronts and backs of the Bridge Piece at random for a more natural pattern.

Instale una pieza puente para conectar los dos juegos alineando los orificios de la pieza puente con los orificios de los extremos expuestos de la pieza base y coloque un clavo en cada orificio manualmente (o con un martillo).

CONSEJO: Nuevamente, alterne las partes delanteras y traseras de la pieza puente al azar para obtener un patrón más natural.



5. To make inside or outside corners and curves, simply position the Base and Bridge Pieces to conform to your landscaping design.

Para formar curvas y esquinas internas o externas, simplemente coloque las piezas base y puente de modo que se ajusten a su diseño de jardín.



6. At the end of a freestanding wall, you may cut off half of the Bridge Piece, which is easily done with a box knife or hand saw (*the inside of the Bridge Piece is already indented to facilitate cutting*), and install it on the Base Piece with the solid end positioned on the outside.

Al final del muro independiente, puede cortar la mitad de la pieza puente, lo cual se realiza fácilmente con un cuchillo para cartón o una sierra manual (la parte interna de la pieza puente ya está marcada para facilitar el corte), e instalarla sobre la pieza base con el extremo sólido situado en la parte externa.