



INSTALLATION:

1. Draw a line for placement of holes.
2. Drill 1/4" holes along line.
3. Slide plugs into slot.
4. Tap down to required level.
5. Transition adjusts to varying levels.

INSTALLATION:

1. Tracez une ligne pour l'emplacement des trous.
2. Percez des trous 6 mm le long de la ligne.
3. Glissez les fiches dans les fentes.
4. Faites descendre au niveau désiré en frappant.
5. La transition s'ajuste à divers niveaux.

INSTALACIÓN:

1. Trace una línea para colocar los agujeros.
2. Taladre agujeros de 6mm a lo largo de la línea.
3. Delice los tapones dentro de la ranura.
4. De golpecitos hasta que llegue al nivel requerido.
5. La transición se ajusta a diferentes niveles.