

Mounting Instructions

1) Determine location of shelf on your wall.

2) Using a pencil mark the location for the screw holes on the wall.

Note: These shelves must be installed in studs for maximum stability and load capacity. If you are drilling into wall where no studs are available, use the proper anchors to mount the shelving. Anchors have been provided for this purpose but may not be the appropriate anchors for your situation. Please consult an expert at your local hardware store before using anchors.

3) If plastic anchors are needed, drill a pilot hole into wall on marks. If marks are over studs, screws can be installed directly into wall without pilot holes or anchors.

4) To install anchors press the anchor into the hole until it is flush with the surface. If necessary tap the anchor flush with a hammer.

5) Using a screwdriver, drive provided screws into studs (or anchors) until screw head is almost flush with wall.

6) Hang shelf by slightly tilting and insert until it fits into the screws. Adjust screw as needed, so the screw will fit in the shelf slots or hanger and shelf fits tightly to wall. Do not make screw head flush with the anchor. The head of the screws need to protrude from the wall to mount the shelf. Note: if the screw is too far out, the shelf will tilt downwards, and not sit level.

Note: you may opt to use a level to verify that shelf is hung straight.

Instructions de montage

1) Choisir l'emplacement de la tablette contre le mur.

2) À l'aide d'un crayon, marquer sur le mur l'emplacement des vis.

Remarque : Pour assurer une stabilité et une capacité portante maximales, installer ces tablettes sur des montants du mur. Utiliser les pièces d'ancrage appropriées lorsqu'on perce à un endroit du mur où il n'y a pas de montant. Des pièces d'ancrage ont été fournies à cette fin, mais elles ne conviennent pas nécessairement à toutes les applications. Avant d'utiliser ces pièces d'ancrage, consulter un spécialiste à la quincaillerie locale.

3) Si des pièces d'ancrage en plastique sont nécessaires, percer un avant-trou dans le mur sur les marques. Si les marques sont sur des montants, visser les vis directement dans le mur, sans percer d'avant-trou et sans utiliser de pièce d'ancrage.

4) Pour installer les pièces d'ancrage, les enfoncer dans l'avant-trou jusqu'à ce qu'elle soit de niveau avec la surface. Si nécessaire, enfoncer la pièce d'ancrage à l'aide d'un marteau.

5) À l'aide d'un tournevis, visser les vis fournies dans les montants (ou dans les pièces d'ancrage) jusqu'à ce que la tête des vis soit presque de niveau avec le mur.

6) Suspendre la tablette en la penchant légèrement et en l'insérant jusqu'à ce qu'elle entre dans les vis. Rajuster les vis au besoin pour qu'elles entrent bien dans les fentes de la tablette et que la tablette tienne solidement contre le mur. La tête des vis ne doit pas être de niveau avec les pièces d'ancrage. La tête des vis doit ressortir du mur pour monter la tablette. Remarque : Si la vis est trop enfoncée, la tablette risque de pencher vers l'avant et donc de ne pas être de niveau.

Remarque : On peut utiliser un niveau pour vérifier que la tablette est bien droite.

Instrucciones de montaje

1) Determine la ubicación del estante en la pared.

2) Con un lápiz marque en la pared la ubicación de los orificios para los tornillos.

Nota: Estos estantes deben ser instalados en paralelos para contar con la máxima estabilidad y capacidad de carga. Si está taladrando en una pared en la que no hay paralelos disponibles, use los anclajes adecuados para montar los estantes. Los anclajes han sido provistos para este fin, pero es posible que no sean los adecuados para su caso. Consulte con un experto en su tienda de ferretería local antes de usarlos.

3) Si se necesitan anclajes de plástico, taladre un orificio guía en la pared donde hizo las marcas. Si las marcas están sobre los paralelos, los tornillos pueden instalarse directamente en la pared sin los orificios guía o los anclajes.

4) Para instalar los anclajes, presione el anclaje en el orificio hasta que esté nivelado con la superficie. De ser necesario, golpee el anclaje con un martillo hasta que quede nivelado.

5) Con un destornillador, atornille los tornillos en los paralelos (o anclajes) hasta que la cabeza del tornillo esté casi nivelada con la pared.

6) Cuelgue el estante inclinándolo levemente e insértelo hasta que encaje en los tornillos. Ajuste el tornillo según sea necesario, de modo tal que el tornillo encaje en las ranuras o barra de suspensión del estante y el estante encaje firmemente en la pared. No ponga la cabeza del tornillo nivelada con el anclaje. La cabeza de los tornillos debe sobresalir de la pared para poder montar el estante. Nota: si el tornillo está demasiado salido, el estante se va a inclinar hacia abajo, y no estará nivelado.

Nota: usted puede optar por usar un nivel para verificar si el estante está derecho.