

U 9503, U 9504, U 10027

Installation instructions

Install on outside of door, with flat surface of shield 3/16" from door edge. Center shield over latch bolt and mark holes. Drill (4) 1/4" holes thru door and attach shield to door with carriage bolts and cap nuts.

Instructions d'installation

Installer sur l'extérieur de la porte avec la surface plate du dispositif de protection à 5 mm du bord de la porte. Centrer le dispositif de protection sur le loquet et marquer les trous. Percer (4) trous 1/4" par la porte et attacher le dispositif de protection à la porte à l'aide de boulons de carrosserie et d'écrous borgnes.

Instrucciones para la instalacion

Instálese en la parte externa de la puerta con las superficie plana de la lámina a 5 mm de la orilla de la puerta. Ponga la lámina queda sobre el perno del cerrojo. Haga dos [4] hoyos de 1/4" através de la puerta y agregue la lámina en la puerta con los pernos y las tuercas de capa.

For use on 1-3/4" thick doors.

Para su uso es de 4.4 cm puertas de espesor.

Pour une utilisation sur 4.4 cm portes épaisses.

