


DOOR SWEEP

Installation:

1. Measure width of door.
2. Shorten sweep if needed.
3. Place the product so the sweep flexes against the threshold.
4. Mark hole locations, then drill and screw into place.



ZÓCALO PARA PUERTA

Instalación:

1. Mida el ancho de la puerta.
2. Corte el zócalo si es necesario.
3. Coloque el producto de manera que el burlete flexione contra el umbral.
4. Marque los agujeros, taladre y atornille en su lugar.

TOOLS NEEDED:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:



Follow Us @FrostKing
or www.frostking.com



Thermwell Products Co., Inc.
Mahwah NJ 07430 | Sparks NV 89431

Need help or information
about any Frost King product?
Call **1-877-FROST 20**
3 7 6 7 8

For videos, instructions, hints and tips
visit www.frostking.com/instructions