



5/32" - 4 mm



Remove existing knob and replace with new one. When making a new installation, drill a 5/32" hole through face of door and install.

Quite la perilla existente y cámbiela por una nueva pe ril la. Al instalarse haga un hoyo de 4 mm através de la cara de la puerta e instale la perilla.

Enlevez le bouton existant et remplacez-le. S'il s'agit d'une première installation, percez un orifice de 4 mm depuis la face avant de la porte et procédez à l'installation.

