



English

Ideal for supporting handrails. Brackets must be securely fastened to wall studs for proper installation. Handrail bracket supports a weight limit of 350 lbs per bracket.

Instructions:

1. Locate wall stud and position handrail bracket in desired location. Mark screw hole location.
2. Drill pilot hole for bracket and rail with $\frac{1}{8}$ in bit.
3. Install into wall stud using #12 x 2 in screw.
4. Secure handrail using #12 x $1\frac{1}{4}$ in screws.

NOTE: Bracket must be installed vertically. Spacing between brackets should not exceed 48 in. Handrail should not extend more than 24 in beyond final bracket.

Español

Ideal para sostener pasamanos. Para una instalación correcta, los soportes deben estar ajustados de manera segura a las vigas de la pared. Soporte para pasamanos soportan un peso límite de 350 lbs (158.8 kg) por soporte.

Instrucciones:

1. Ubique la viga de la pared y coloque los soportes del pasamanos en la ubicación deseada. Marque la ubicación del orificio para el tornillo.
2. Perfore orificios guía para el soporte y riel con una broca de $\frac{1}{8}$ in (3.2 mm).
3. Instale en el montante y ajuste el soporte con el tornillo de #12 x 2 in.
4. Asegure la correa con el tornillos de #12 x $1\frac{1}{4}$ in.

NOTA: Los soportes se deben instalar verticalmente. La distancia entre soportes no debe exceder las 48 in (1.2 m). El pasamanos no debe pasarse más de 24 in (61 cm) del soporte final.

Warning: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas, las cuales el Estado de California ha determinado son causa de cáncer y defectos de nacimiento al igual que otros daños al sistema reproductivo.

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

Distributed by
Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339