



Mount latch (1) in existing holes or mark new location and pre-drill  $3/32''$  new holes. Install and set to locked position. Align keeper (2) under cam, pre-drill holes and install.

Monte el cerrojo (1) en los orificios existentes o marque la nueva ubicación y taladre orificios nuevos de 2 mm. Instale nueva el cerrojo a la posición de cerrado. Alinee la hembra (2) debajo de la leva, taladre los orificios e instale.

Installez le loquet (1) dans les orifices existant ou marquez la nouvelle position et percez des orifices de 2 mm. Installez et réglez à la position verrouillée. Alignez le cliquet (2) sous la came, percez les orifices et installez.

