

# Key Rail Mounting Instructions

Liberty Hardware Manufacturing Corporation

140 business Park Drive

Winston-Salem, NC 27107

If you have any trouble, visit: [www.libertyhardware.com](http://www.libertyhardware.com).

Or call 1-800-542-3789



**Wear safety goggles**

**When drilling into the wall, exercise care to avoid any electrical wiring or plumbing that may be located behind the wall. Damaged electrical wiring can cause electrical shock and/or fire.**

## **Instructions for Solid Wood or Wood Stud Mount Installation**

1. Place key rail in desired location.
2. Mark mounting hole locations.
3. Drill 3/32" pilot holes.
4. Fasten key rail using screws provided.

**Note: Anchors not included. The maximum capacity for this key rail is 5 lbs. when mounted into solid wood or wood studs.**

## **Instructions for Drywall, Green Board, Metal Stud, or Concrete.**

For applications other than solid wood or wood studs, use anchors designed for your specific application and follow manufacturer's installation instructions. The maximum capacity of key rail will vary depending on the thickness of the wall material and type of attachment hardware used, but will never exceed 5 lbs.

# Instrucciones para montaje de riel de llaves

Liberty Hardware Manufacturing Corporation

140 business Park Drive

Winston-Salem, NC 27107

Si tiene problemas, visite: [www.libertyhardware.com](http://www.libertyhardware.com)

ou téléphonez au 1-800-542-3789



## Prtez des lunettes de sécurité

**Cuando perfore en la pared, tenga cuidado para evitar cables eléctricos o plomería que puedan estar ubicados detrás de la pared.**

**Cables eléctricos dañados pueden causar choques eléctricos y/o incendios.**

## Instrucciones de montaje para madera sólida y parales de madera

1. Coloque el organizador de llaves en la ubicación deseada.
2. Marque la ubicación de los agujeros.
3. Perfore agujeros pilotos de 3/32 pul.
4. Instale el organizador de llaves usando los tornillos suministrados.

**Nota: Los anclajes no son incluidos. La capacidad máxima de este riel de ganchos es de 2.3 Kg. (5 libras) cuando es montado en madera sólida o parales de madera.**

## Instrucciones para paredes de pirca (drywall), pirca para control de humedad, parales de metal o concreto.

Para usos diferentes a madera sólida o parales de madera, use anclajes diseñados para el uso específico y siga las instrucciones de instalación del fabricante.

# Instructions de montage de la barre à clés

Liberty Hardware Manufacturing Corporation

140 business Park Drive

Winston-Salem, NC 27107

En cas de problème, visitez: [www.libertyhardware.com](http://www.libertyhardware.com)

o llame al 1-800-542-3789



## Utilice gafas protectoras

**Quand vous percez le mur, faites attention d'éviter les câbles électriques ou les tubes de plomberie qui peuvent se trouver dans le mur. Le câblage endommagé peut entraîner des électrochocs et/ou incendies.**

## Instructions pour installation sur bois massif ou montant de bois

1. Placez le crochet pour clés sur L'emplacement desiré.
2. Marquez les emplacements des trous de montage.
3. Percez des avant-trous de 2.38 mm (3/32 po).
4. Fixez le crochet pour clés à l'aide des vis fournies.
5. **Remarque: Les chevilles ne sont pas comprises. La capacité maximale de ce rail de crochets est de 2.3 kg (5 lb) quand monté sur du bois massif ou des montants de bois.**

## Instructions pour installation sur mur de plâtre, montant métallique ou béton

Pour les applications autres que sur bois massif ou montant de bois, utilisez des chevilles conçues pour votre application particulière et suivez les instructions d'installation du fabricant.