



If nailed, pry out nails first on the edge of pull with a small screwdriver. Place new pull into hole and offset nail holes slightly from prior location to allow for a secure replacement.

Si hay uñas, extraído primero sobre el borde de tirón con un pequeño destornillador. Ponga el nuevo tirón y ajuste los hoyos de clavo un poco desde el sitio anterior para permitir que el reemplazo esté seguro.

S'il y a des ongles, l'extraît d'abord sur le bord de traction avec un petit tournevis. Placez le nouveau bouton dans l'orifice et, afin d'en assurer le remplacement solide et sûr, décentrez tant soit peu les trous de clous de leur emplacement initial.

