



Tile Redi – Redi Niche™ Installation Guide

To help you through the Redi Niche installation process, we have provided the following Installation Guide, which is intended to provide an easy to follow step by step process for the installation of your Redi Niche, whether you are a professional or a first time novice. In connection with your Redi Niche, please comply with the recommendations and standards established for such projects from time to time by the National Tile Council of North America.

1. Measure distance between vertical studs (studs usually on 16 inch centers)
2. Measure and cut top and bottom horizontal support brackets to a length which permits each of them to run between, and be fastened to, both vertical studs.
3. Level and mechanically fasten bottom horizontal support bracket to both of the adjacent vertical studs.
4. Level and mechanically fastened the top horizontal support bracket to both of the adjacent vertical studs so that the vertical dimension between the horizontal support brackets matches the vertical dimension of the predrilled fastening holes on the Redi Niche
5. Please note: If the distance between the vertical studs is greater than the size of the Redi Niche™, you will need to attach additional vertical framing to one or both of the vertical studs to accommodate the size of the Redi Niche.
6. Place the Redi Niche™ in between the support brackets.
7. Level and mechanically fastened Redi Niche™ using one framing screw in each pre-drilled hole
8. Install your tile backer board around the Redi Niche™ so its in accordance with the industry standards.
9. Take 100% waterproofing silicone and seal gap between backer board and the Redi Niche™ and seal the screw holes.
10. Now apply your setting material and set your tile, marble or stone directly to Redi Niche surface.

.....Another innovative Tile Redi shower solution.....



Redi Niche™ de Tile Redi Guía de Instalación

Para ayudar a guiarle en el proceso de instalación de Redi Niche, hemos preparado la siguiente guía de instalación, que tiene el propósito de proporcionarle una guía paso a paso para la instalación de su Redi Niche, independientemente que Usted sea un profesional o un novato. En conexión con Redi Niche, por favor cumpla con las normas y recomendaciones establecidas de tanto en tanto para tales proyectos según el National Tile Council of America (NTCA) - Consejo Nacional Estadounidense de Azulejos y Baldosas.

1. Mida la distancia existente entre los montantes verticales (montantes generalmente en centros de 40 cm.)
2. Mida y corte los soportes de fijación horizontales superior e inferior a una longitud que permita que cada uno de ellos encaje entre y esté sujeto a ambos montantes verticales.
3. Nivele y sujeté mecánicamente el soporte de fijación horizontal inferior a ambos montajes verticales adyacentes.
4. Nivele y sujeté mecánicamente el soporte de fijación horizontal superior a ambos montajes verticales adyacentes de manera tal que la dimensión vertical entre los soportes de fijación horizontales coincida con la dimensión vertical de los orificios de fijación preperforados de Redi Niche
5. Por favor note: Si la distancia entre los montajes verticales fuese mayor al tamaño de Redi Niche, necesitará anexar un encuadre vertical adicional a uno o a ambos montajes para acomodar las dimensiones de Redi Niche.
6. Coloque Redi Niche, entre los soportes de fijación.
7. Nivele y sujeté mecánicamente Redi Niche™ utilizando un tornillo de encuadre en cada orificio preperforado
8. Instale su plataforma de apoyo de azulejos alrededor de Redi Niche™ de manera que cumpla con las normas de la industria.
9. Tome silicona a prueba de agua al 100% y selle la brecha existente entre la plataforma de apoyo y Redi Niche™ y selle los orificios de los tornillos.
10. Ahora aplique su material de fijación y fije sus azulejos, mármol o piedras directamente a la superficie de Redi Niche.

.....Otra solución innovadora de Tile Redi para regaderas de baño.....



Tile Redi - Redi Nichetm Guide d'installation

Que vous soyez un installateur professionnel ou un bricoleur, ce guide d'installation a été élaboré pour vous aider tout au long du processus d'installation de la base de douche Tile Redi à l'aide d'étapes faciles à suivre. Veuillez vous informer périodiquement et respectez les recommandations et normes établies par le National Tile Council of North America au sujet de votre Redi Niche.

1. Mesurez la distance entre les poteaux de cloison (la distance habituelle est de 40,6 cm centres)
2. Mesurez et coupez les supports de fixation inférieur et supérieur selon une longueur permettant leur déplacement et de pouvoir être fixés aux poteaux de cloison verticaux.
3. Mettez à niveau et fixez mécaniquement le support de fixation horizontal inférieur aux deux poteaux de cloison adjacents.
4. Mettez à niveau et fixez mécaniquement le support de fixation horizontal supérieur aux deux poteaux de cloison adjacents de manière à ce que la dimension verticale entre les supports de fixation horizontaux soit équivalente à la dimension verticale des orifices de fixation percés de la Redi Niche
Notez bien : Si la distance entre les poteaux de cloison verticaux est supérieure à la dimension de la Redi Niche^{MC}, vous devrez ajouter une armature verticale additionnelle à l'un ou aux deux poteaux de cloison verticaux pour adapter à la dimension de la Redi Niche.
6. Placez la Redi Niche^{MC} entre les supports de fixation.
7. Mettez à niveau et fixez mécaniquement la Redi Niche^{MC} en utilisant une vis pour chaque orifice percé
8. Installez votre feuille de contrebalancement pour tuile autour de la Redi Niche^{MC} tout en respectant les normes de l'industrie.
9. Appliquez du silicone 100 % imperméable et scellez le joint entre la feuille de contrebalancement et la Redi Niche^{MC} et les orifices de vis.
10. Appliquez maintenant vos matériaux de préparation et apposez votre tuile, marbre ou pierre directement sur la surface de la Redi Niche.

.....Une autre solution innovante de douche Tile Redi.....