

# EPDM QUICK ROOF™

## Cover Strip/Repair Tape

JUEGO DE REPARACIÓN DE GOMA EPDM PARA TECHOS



RUBBER ROOF REPAIR

- SEALS SEAMS
- WATER-PROOFS
- REPAIRS

- SELLA
- REPARA
- IMPERMEABILIZA

**Self-Adhesive Black EPDM Rubber For:**

**EPDM • TPO • HYPALON • MODIFIED ASPHALT METAL ROOFS • GUTTERS • FLASHINGS**

Juego de Reparación de Goma Negra y Autoadhesiva para Techos

EPDM • TPO • HYPALON • ASFALTO MODIFICADO TECHOS DE METAL • CANALES • JUNTURAS

**1 ROLL - 5" x 25' 1 Rollo - 5 pulg x 25 ples**

# EPDM QUICK ROOF™

## Cover Strip/Repair Tape

JUEGO DE REPARACIÓN DE GOMA EPDM PARA TECHOS



STEP 1 PASO 1



STEP 2 PASO 2



STEP 3 PASO 3



STEP 4 PASO 4

**SURFACE MUST BE CLEAN AND DRY BEFORE APPLYING QUICK ROOF COVER STRIP / REPAIR TAPE**

**Step 1 -** Wipe application area with Quick Roof EPDM Prep Wash, or another non-residue producing EPDM cleaner.

**Step 2 -** Scrub surface and allow to dry. Repeat steps 1 and 2 if necessary.

**Step 3 -** Remove 6" to 12" of cover strip and press in place. Continue to remove release paper while unrolling and applying cover strip.

**Step 4 -** Use the seam roller to insure a good bond. For proper coverage, roll the patch both in its length and width. Be sure that the patch material extends at least 2 inches beyond the repair area.

**Note:** To maximize adhesion a EPDM primer may be used prior to installing EPDM Quick Cover Strip/Repair Tape.

LIMITED WARRANTY: COFAIR warrants this product to be of merchantable quality when used and/or applied in accordance with instructions hereon. COFAIR does not warrant this product for any purpose or use other than the general purpose for which it is intended. Liability under this warranty is limited to the replacement of defective product as purchased. THIS LIMITED WARRANTY IS ISSUED IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF FITNESS, AND EXPRESSLY EXCLUDES LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Garantía limitada: COFAIR garantiza que este producto tiene calidad comerciable cuando se usa y/o se instala según las instrucciones proporcionadas. COFAIR no garantiza este producto para cualquier otro uso aparte del uso indicado. La responsabilidad bajo esta garantía es limitada al reemplazo del producto defectuoso. Se publica esta garantía en lugar de cualquier otra garantía expresa u implícita, incluyendo la garantía de aptitud, y expresamente excluyendo la responsabilidad por daños consecuentes.



**COFAIR PRODUCTS, INC.**

7301 N. St. Louis Avenue, Skokie, IL 60076 • PHONE: 800-333-6700 • www.cofair.com

**La superficie debe estar limpia y seca antes de aplicar el material QUICK ROOF COVER STRIP / cinta de reparación**

**Paso 1:** Limpia el área de aplicación con el jabón preparatorio "Quick Roof EPDM Prep Wash" u otro producto de limpieza para EPDM que no produce residuos.

**Paso 2:** Limpie el área y permite que se seque. Repita pasos 1 y 2 si es necesario.

**Paso 3:** Remueva 6 a 12 pulgadas del material Quick Roof cover strip, y colóquelo con presión en el lugar de aplicación. Siga removiendo el papel protector mientras desenrolle y aplica el material.

**Paso 4:** Utilce un rodillo para asegurar buena adhesión de las juntas. Para aplicarla correctamente, pase el rodillo a lo largo y lo ancho del material,

**Aviso:** Para máxima adhesión, puede usar una base preparatoria para EDPM antes de instalar EPDM Quick Roof Cover Strip.

