

RAYNTITE®

SINGLE-GANG DEVICE COVER

Cubierta de Perforación

Sencilla Rayntite®

Couvercle pour Boîte

Simple Rayntite®

GENERAL INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Mount cover with hinge on top.

1. Turn off power.
2. Use only copper wire.
3. Remove appropriate device cutout on gasket.
4. Center cover gasket evenly.
5. Install mounting screws (provided).
6. Use caulking around cover if not mounted to a U.L. listed wet locations box.
7. Installation and wiring must comply with local electrical codes.

NOTE: If mounting to box, drill out (4) 5/32" holes in drill spots on plate before assembly.

INSTRUCTION ON BACK
INSTRUCCIONES AL DORSO
INSTRUCTIONS AU DOS

HUBBELL ELECTRICAL PRODUCTS
DIVISION OF HUBBELL INCORPORATED (DELAWARE)
P.O. BOX 4002 SOUTH BEND INDIANA 46634
CANADA 870 BROCK RD. S. PICKERING, ON L1W 1Z8
MADE IN INDIA / HECHO EN INDIA / FAIT AU INDIA



Single Receptacle 2.150"
Tomacorriente Unica
de 2.150"
Prise Simple de 2.150po

LISTED 731A
FLUSH DEVICE COVER
WET LOCATIONS
WITH COVER CLOSED

LISTADA 731A
TAPA PARA
DISPOSITIVO AL RAS
SITIOS MOJADOS CON
LA TAPA CERRADA

ENREGISTRER 731A
COUVERCLE DE
DISPOSITIF AFFLEURANT
ENDROITS MOUILLES SI
LE COUVERCLE EST FERMÉ



INSTRUCCIONES GENERALES

IMPORTANTE: Fijar la tapa con la bisagra hacia arriba.

1. Cortar la corriente eléctrica.
2. Usar solamente cable de cobre.
3. Quitar de la junta el recorte que corresponda al dispositivo.
4. Centrar bien la junta en la tapa.
5. Instalar los tornillos de fijación (provistos).
6. Aplicar un sellador alrededor de la tapa si no está fijada a una caja homologada por U.L. para lugares mojados.
7. La instalación y el cableado deben ajustarse a los códigos eléctricos locales.

NOTA: Si se monta en una caja, perforar (4) orificios de 4mm sobre los puntos marcados en la placa antes del montaje.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

IMPORTANT: Monter le couvercle avec la charnière sur le dessus.

1. Couper le circuit d'alimentation
2. Utiliser uniquement du fil de cuivre.
3. Enlever la découpe appropriée au dispositif sur la garniture du joint d'étanchéité.
4. Centrer convenablement la garniture de joint du couvercle.
5. Monter les vis de fixation (fournies).
6. Placer du calfeutrage autour du couvercle si celui-ci n'est pas monté sur une boîte homologuée U.L. pour les endroits mouillés.
7. Le montage et le câblage doivent être conformes aux codes d'électricité locaux.

REMARQUE- Si le montage se fait sur une boîte, percer (4) ouvertures de 4 mm dans la plaque avant le montage. Percer aux endroits indiqués sur la plaque.

5030-0



0 50169 50300 3