

INSTRUCTIONS:

- 1. Position hinge into place and mark screw holes.**
- 2. Drill 1/16 in pilot holes.**
- 3. Install and tighten screws.**

INSTRUCCIONES:

- 1. Coloca la bisagra en su lugar y marca los orificios para los tornillos.**
- 2. Taladra orificios piloto de 1/16 plg (1.6 mm).**
- 3. Enrosca y aprieta los tornillos.**