

## Cover Installation

**IMPORTANT:** Turn off power to receptacle at the circuit breaker box or equivalent.

**NOTE:** Base should be installed on a smooth flat surface. To ensure a weatherproof seal on irregular surfaces such as brick or cedar siding, a 1/4 inch bead of non-hardening silicone caulk (not included) must be placed between the gasket and the mounting surface.

**WARNING:** Improper installation of any electrical device can cause serious injury or death.



1 Install GFCI per separate instructions. Do not tighten receptacle screws until step 3.

*Instale GFCI según las instrucciones separadas. No apriete los tornillos del receptáculo hasta el paso 3*



2 Remove insert on short side for vertical mount or long side for horizontal mount.

*Retire inserto en el lado corto para montaje vertical o en el lado largo para montaje horizontal.*

Vertical installation shown, rotate 90° CW for horizontal install

*Se muestra configuración vertical. Gire 90° a la derecha para instalación horizontal*

**IMPORTANT:** Turn off power to outlet.

**IMPORTANTE:** Desconecte corriente del circuito del desaque.

**Refer to separate instruction sheet for GFCI Receptacle Installation.**

**Consulte la hoja de instrucciones de instalación del receptáculo GFCI.**

## How-To Videos

Video de instrucciones



[youtube.com/HubbellElectricalSys](https://www.youtube.com/HubbellElectricalSys)  
<Construction>

## Cubierta Instalación

**IMPORTANTE:** Desconecte corriente del circuito del desaque o equivalente.

**NOTA:** La base deberá instalarse en una superficie suave y plana. A fin de garantizar un sello a prueba de agua en superficies irregulares, tales como ladrillo o tablas de cedro, se deberá colocar un reborde de 1/4 de pulgada de calafateo de silicón (no incluido) flexible entre el empaque y la superficie de montaje.

**AVISO:** Instalación incorrecta del algún aparato eléctrico puede causar heridas graves o hasta la muerte.



3 Align keyholes on base with screws and slide to the right. Tighten screws until snug (avoid overtightening).

*Alinee las ranuras de la base con los tornillos y mueva hacia la derecha. Apriete los tornillos (evitar un apriete excesivo).*



4 Place cover on base and fully insert pin into top hinge.

*Coloque la cubierta en la base y inserte la clavija en la bisagra superior.*