

Solid Surface Installation:

A. Measure and mark rod bracket hole locations at desired location. Secure each rod bracket with two rod bracket screws (#8 x 3/4").

B. Install Closet Rod into bracket.

Drywall Installation:

A. Measure and mark rod bracket hole locations at desired location.

B. Drill 1/4" holes at marked locations. Insert wall anchor and secure each rod bracket to wall with wall screws (#8 x 3/4").

C. Install Closet Rod into bracket.

For closet rod spans greater than 48", a center rod support bracket (sold separately) must be used.

Falling hazard: This product must be secured to the wall or building structural support using the enclosed mounting hardware. Failure to properly install this product could result in product collapse and serious personal injury.

Installation sur une Surface Solide :

A. Mesurer et marquer l'emplacement du support de tige aux endroits désirés. Fixer chaque support de tige avec deux vis à support de tige (n° 8 x 1,9 cm).

B. Installer la Tige de Garde-Robe sur le support.

Installation sur Cloison Sèche :

A. Mesurer et marquer l'emplacement du support de tige aux endroits désirés.

B. Percer des trous de 6 cm aux endroits indiqués sur le mur. Insérer une douille d'ancrage trou et fixer le chaque support à tige à l'aide d'une vis murale (n° 8 x 1,9 cm).



C. Installer la Tige de Garde-Robe sur le support.

Il est nécessaire d'installer un support central (vendu séparément) pour les tiges de plus de 1,23 m.

Danger de chute : Ce produit doit être fixé au mur ou à la charpente à l'aide de la quincaillerie d'ancrage fournie. Négliger d'ancrer correctement ce produit peut causer son affaissement, entraînant des blessures graves.

Instalación en una Superficie Sólida:

A. Mida y marque las ubicaciones de los agujeros del soporte de barra en el lugar deseado.

Fije cada soporte de barra con dos tornillos del soporte de barra (#8 x 1,9cm).

B. Instale la Barra del Clóset dentro del soporte.

Instalación en Muro Seco:

A. Mida y marque las ubicaciones de los agujeros del soporte de barra en el lugar deseado.

B. Perfore agujeros de 6mm en las ubicaciones marcadas. Inserte el tarugo de pared y fije cada soporte de barra a la pared con los tornillos de pared (#8 x 1,9cm).

C. Instale la Barra del Clóset dentro del soporte.

Para distancias de barra del clóset mayores a 1,23m, se debe utilizar un soporte de barra central (vendido por separado).

Peligro de caída: Este producto debe fijarse a la pared o a un soporte estructural usando los herrajes de montaje incluidos. No instalar este producto de manera correcta puede resultar en que el producto colapse y en lesiones personales graves.