

INSTALLATION:

1. Cut floor trim to desired length with hacksaw.
2. Wood floors: Use provided fasteners. Concrete floors: Install with provided fasteners & wood pegs. (Sold separately.)
3. Creates smooth transition between two level surfaces.

- ## **INSTALLACIÓN:**
1. À l'aide d'une scie à métaux, coupez la garniture à la longueur voulue.
 2. Planchers de bois : Utilisez des dispositifs de fixation fournis. Planchers de béton : Installez des dispositifs de fixation fournis et taquets de madera. (Se venden por separado.)
 3. Établit une transition plane entre deux revêtements de sol de même niveau.

