

For use as a lid support on cabinets and chests or on tables as a table leg brace. Pairing with a right-hand hinge recommended.

INSTRUCTIONS:

1. Place in desired location and mark screw holes.
2. Drill $\frac{5}{64}$ in pilot holes.
3. Install and tighten screws.

Para usar como soporte de tapa en gabinetes y baúles o en mesas como soporte de las patas. Se recomienda emparejar con una bisagra de soporte de tapa de mano izquierda.

INSTRUCCIONES:

1. Colócalo en el lugar deseado y marca los orificios de los tornillos.
2. Taladra orificios piloto de $\frac{5}{64}$ plg (2,0 mm).
3. Enrosca y aprieta los tornillos.

