



Vanity Combo Installation Instructions

Tools and Materials Recommended for Installation:

A team of two persons will ease the assembly and installation process

- Variable Speed Drill & Drill Bits
- Screwdrivers (Phillips & Flat Head)
- Level, Tape Measure, Stud Finder
- Wood Shims
- Clear Silicone Caulk/Sealant*
- Faucet and Drain Connections
- Adjustable Wrench
- Hardware to Secure to Wall (Suggest $\frac{3}{16}$ " x $2\frac{1}{2}$ " Lag Bolt)

* Do not use plumber's putty

Step 1: Locate Wall Studs

- Determine the exact area on the wall where the cabinet is to be placed.
- Locate at least one (1) wall stud within the desired area. If a wall stud is not present, we recommend toggle bolts or an appropriate wall anchor.

Step 2: Install Vanity

- Use wood shim(s) (not provided) to adjust vanity until level.
- Drill $\frac{1}{4}$ " diameter hole in vanity back wall/back rail. Drill $\frac{1}{8}$ " diameter pilot hole into center of stud.
Note: As you drill holes into wall, use caution to avoid damaging water line/drainage system or electrical wires.
- Fasten the vanity to the wall studs through inside of cabinet.

Step 3: Attach Hardware

- Knobs/Pulls are located inside the vanity.
Attach to the door(s)/drawer(s)

Step 4: Trial Fit Vanity Top

- Trial fit the vanity top onto the vanity to ensure level fit, then remove vanity top.

Step 5: Install the Faucet & Drain

- Install the faucet, drain and supply lines per manufacturer's instructions (if the faucet requires plumber's putty use clear silicone caulk/sealant* instead).
- Place ring of caulk/sealant around drain flange.
- Tighten securely. Avoid over-tightening as it can result in damage to the finish.
- Wipe off excess sealant.
- * Plumber's putty contains oils that can cause damage to the finish.

Step 6: Install the Vanity Top

- Place a bead of clear silicone caulk/ sealant on the backside, top edge of the backsplash and on all top corner edges of the vanity.
- Carefully place the vanity top on the vanity and press firmly into place.
- Wipe off excess sealant. Let sealant set until dry.
Note: Bathroom walls may be uneven and slight gaps may occur. Fill gaps with sealant.

Instrucciones para la instalación del juego de tocador

Herramientas y materiales recomendados para la instalación:

Un equipo de dos personas facilitará los procesos de ensamblaje y de instalación

- Taladro de velocidad variable y brocas de taladro
- Destornilladores (Phillips y cabeza plana)
- Nivel, cinta métrica, localizador de montantes
- Calzas de madera
- Calafateo/sellador transparente de silicona*
- Conexiones del grifo y desagüe
- Llave inglesa ajustable
- Herraje para fijar a la pared
(Se sugiere usar tornillo de rosca para madera $\frac{3}{16}$ " x $2\frac{1}{2}$ ")

* No use masilla de plomero

Paso 1: Localice los montantes de la pared

- Determine el área exacta en la pared donde se colocará el gabinete.
- Localice al menos un (1) montante de pared dentro del área deseada. Si no es posible sujetarlo a un montante de la pared, se recomienda el uso de pernos acodados o una ancla apropiada para pared.

Paso 2: Instale el tocador

- Utilice calza(s) de madera (no proveídas) para ajustar el tocador hasta nivelarlo.
- Taladre un orificio de $\frac{1}{4}$ " de diámetro en el riel trasero/ pared del tocador. Taladre un orificio guía de $\frac{1}{8}$ " en el centro del montante.
Nota: Conforme vaya perforando los agujeros en la pared, tenga cuidado para evitar daños en el sistema de drenaje o en los alambres eléctricos.
- Fije el tocador en los montantes de la pared por dentro del gabinete.

Paso 3: Fije los herrajes

- Las perillas/tiradores están localizadas adentro del tocador de baño. Fíjelas a la(s) puerta(s)/gaveta(s).

Paso 4: Prueba de ajuste de la cubierta para tocador

- Efectúe pruebas de ajuste de la cubierta sobre el tocador para asegurar un ajuste nivelado, después retire la cubierta.

Paso 5: Instale el grifo y el desagüe

- Instale el grifo, el desagüe y las líneas de abastecimiento según las instrucciones del fabricante (si el grifo requiere de masilla de plomero use calafateo/sellador transparente de silicona en vez de masilla de plomero*).
- Aplique un círculo de calafateo/sellador transparente de silicona alrededor de la brida del desagüe.
- Apriete fuertemente. Evite apretar demasiado las piezas, esto puede dañar el acabado.
- Limpie con un paño el exceso del sellador.
- * La masilla de plomero contiene aceites que puede causar daño en el acabado.

Paso 6: Instalación de la cubierta para tocador

- Aplique un cordón de calafateo/sellador transparente de silicona en la parte posterior del respaldo, en el borde superior del protector contra salpicaduro ras y en todos los bordes de las esquinas superiores del tocador.
- Con cuidado coloque la cubierta en el tocador y presione firmemente para fijarla.
- Limpie con un paño el exceso del sellador. Deje que el sellador fije hasta que seque.
Nota: Las paredes del baño pueden estar desniveladas y puede haber separaciones. Rellene las separaciones con el sellador.

