




LANDMANN[®]
Brunswick



**Instrucciones de armado y
uso para el modelo:**

26110
26111
26112
26113
26114
26122

VER. 1, 6/26/2019

 **POR FAVOR LEA TODAS LAS REGLAS DE
SEGURIDAD OPERACIONAL Y CONSEJOS
ÚTILES ANTES DE USAR.**

 **ADVERTENCIA:** LOS COMBUSTIBLES USADOS EN EQUIPOS PARA
QUEMAR MADERA O CARBÓN, ASÍ COMO LOS PRODUCTOS DE TAL
COMBUSTIÓN, PUEDEN EXPONERTE A SUSTANCIAS QUIMICAS,
ENTRE ELLAS EL NEGRO DE HUMO Y EL MONÓXIDO DE CARBONO,
QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA RECONOCE COMO CAUSA,
RESPECTIVAMENTE, DE CÁNCER Y DE MALFORMACIONES
CONGENITAS Y OTROS DAÑOS AL SISTEMA REPRODUCTOR.
Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov



**¡LEA PRIMERO! REGLAS PARA LA
FUNCIONAMIENTO SEGURO
BRUNSWICK EXTERIOR FUEGO.**

- ¡ESTE POZO DE FUEGO ES SOLO PARA USO EN EXTERIORES!
- UTILIZAR SOLO EN LADRILLO, CONCRETO, PIEDRA U OTROS MATERIALES DE ALBAÑILERÍA SUPERFICIES!
- NO UTILIZAR EN CÉSPEDES, CUBIERTAS DE MADERA, COMPOSITES, CUBIERTAS, ASFALTO O CUALQUIER SUPERFICIE COMBUSTIBLE.
- MANTENGA EL POZO DE FUEGO A UN MÍNIMO DE 10 PIES DE DISTANCIA DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, CUALQUIER ARTÍCULO INFLAMABLE Y VEHÍCULOS.
- NUNCA USAR BAJO RAMAS DE ÁRBOLES QUE CUELGAN BAJO, ENREJADO, SALIENTES DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO PORCHES CUBIERTOS.

- ¡ADVERTENCIA! NUNCA USES GASOLINA, ALCOHOL O VOLÁTILES LÍQUIDOS PARA INICIAR O REINICIAR INCENDIOS.
- NO USE EL POZO DE FUEGO AL AIRE LIBRE MIENTRAS ESTÉ DAÑADO POR ALCOHOL O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA.
- PARA UNA VIDA MÁS LARGA DEL PRODUCTO, MANTENER LOS INCENDIOS A UN RESPETABLE TAMAÑO, NO SOBRECARGAR.
- NO ARROJE LEÑA AL FUEGO, AGREGUE LEÑA COLOCANDO CUIDADOSAMENTE EN EL CORRAL.
- EL POZO DE FUEGO AL AIRE LIBRE ES PARA USO EXCLUSIVO DE ADULTOS.
- LOS ADULTOS NECESITAN VIGILAR Y SUPERVISAR A LOS NIÑOS. Y MASCOTAS CUANDO ESTÁN ALREDEDOR DE LA FOGATA DURANTE EL USO.
- EVITE COMPORTAMIENTOS QUE PUEDAN HACER QUE LA HOGUERA SE VUELQUE TERMINADO.
- MANTÉN LA ROPA SUELTA LEJOS.
- NO LO DEJE SOLO EN NINGÚN MOMENTO MIENTRAS ESTÉ EN USO.
- NO MUEVA LA HOGUERA DURANTE EL USO.
- ¡NO USAR EN CONDICIONES DE VIENTO!
- NO SOBRECARGUE NI UTILICE PARA QUEMAR BASURA.
- TENGA CUIDADO AL ATENDER EL FUEGO, YA QUE LAS SUPERFICIES SE PONE MUY CALIENTE MIENTRAS ESTÁ EN USO.
- SIEMPRE USE LA PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS DURANTE EL USO.
- USE MITONES O GANTES CON EL PÓQUER PARA QUITAR EL PROTECTOR DE CHISPA, EL PROTECTOR DE CHISPA SE PONDRÁ MUY CALIENTE!
- TENGA CUIDADO AL RETIRAR LA PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS, YA QUE UN VAPOR CALIENTE O UNA LLAMARADA PODRÍAN CAUSAR QUEMADURAS.
- ANTES DE CADA USO, ASEGÚRESE DE QUE EL POZO DE FUEGO ESTÉ EN BUEN ESTADO CONDICIONES DE TRABAJO.
- TENGA CUIDADO DESPUÉS DE QUE EL FUEGO SE HAYA EXTINGUIDO, LAS SUPERFICIES PERMANECERÁN CALIENTES POR ALGÚN TIEMPO.
- EL POZO DE FUEGO DEBE SER COMPLETAMENTE ENFRIADO Y TODAS LAS BRASAS DEBEN EXTINGUIRSE ANTES DE CUALQUIER CUBIERTA PUEDE SER USADO.
- VERIFIQUE LAS LEYES Y CÓDIGOS LOCALES ANTES DE USAR.



Brunswick



¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO!

LA COMBUSTIÓN DE LA MADERA O DEL CARBÓN PRODUCE MONÓXIDO DE CARBONO, QUE NO TIENE OLOR Y PUEDE CAUSAR LA MUERTE SI SE QUEMA EN ÁREAS CERRADAS. NUNCA QUEME MADERA NI CARBÓN EN EL INTERIOR DE VIVIENDAS, VEHÍCULOS, CARPAS O CUALQUIER OTRA ÁREA CERRADA.




Se necesita un destornillador Phillips o plano y una llave ajustable para el montaje.


Tiempo de montaje: 10 minutos

LISTA DE PARTES


Cuando desembale la Brunswick de la caja, asegúrese de encontrar y familiarizarse con todas las piezas que se enumeran a continuación. Tenga cuidado ya que algunas partes pueden tener bordes afilados.




A
(1) CUENCO DE FUEGO



E
(4) PIERNA




S
(2) MANIJAS DEL TAZÓN DE FUEGO



B
(1) PROTECTOR DE CHISPA



M
(3) PASADORES



V
(3) DISCO DECORATIVO



T
(1) GANCHO DE PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS



F
(1) PÓKER


LISTA DE HARDWARE




AA
(8) M8 TUERCA HEXAGONAL PARA PIERNA PREENSAMBLADO A PIERNA



BB
(8) ARANDELA PLANA PARA PIERNA PREENSAMBLADO A PIERNA



CC
(3) M6 x 12MM PERNO



DD
(3) M6 x 20MM PERNO



FF
(4) M6 TUERCA HEXAGONAL CON REBORDE

BRUNSWICK INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1

ENSAMBLAR EL LEGADO

Tome cada uno de los (4) legados [E] y móntelos en el tazón de fuego [A] como se muestra usando (8) arandelas [BB] y (8) tuercas hexagonales [AA] Apretado con zócalo de 14MM.

PASO 2

ENSAMBLAR EL FUEGO MANIJAS

Ensamble los mangos del recipiente para incendios [S] en los lados opuestos del recipiente para incendios colocando un disco decorativo [V] entre el mango y el recipiente para incendios. Sujete con (1) perno 20MM [DD]. Apriete firmemente.

PASO 3

MONTAR LOS PASADORES

Ensamble los (3) pasadores [M] en el interior del tazón de fuego usando (1) perno de 12MM [CC] y (1) tuerca hexagonal [FF]. Apriete firmemente.

PASO 4

MONTAR EL GANCHO PROTECTOR DE CHISPA


Ensamble el gancho del protector de chispas [T] al protector de chispas [B] usando (1) perno de 20MM [DD] y (1) tuerca hexagonal [FF]. Coloque el disco decorativo [V] entre el gancho y la protección contra chispas.

PASO 5


COLOCAR LA GUARDIA DE CHISPA

Coloque el protector de chispa montado [B] en los pasadores [M].

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA. SI TIENE PREGUNTAS O PROBLEMAS DURANTE EL ARMADO, LLAME AL 1-800-321-3473 PARA OBTENER AYUDA.




INSTRUCCIONES DE USO DE BRUNSWICK



PASO
1

AGREGAR ARENA

Antes de usar, agregue un 1-1.5 in. capa de arena o alrededor de 5 libras. (en cuanto al tamaño, es la misma cantidad que una bolsa de azúcar de 5 lb.) hasta el fondo de la base de fuego. Esto ayudará a neutralizar la naturaleza corrosiva de las cenizas y ayudará a irradiar el calor hacia arriba.



PASO
2

AGREGUE COMBUSTIBLE

Agregue hasta 5 libras. De leña y leña al fuego. Use papel o firestarter bajo el fuego y la luz con un fósforo. Agregue más leña según sea necesario. La capacidad del pozo de fuego es de 5 libras. de combustible.




CONSEJOS ÚTILES

- MANTENER LA FOGATA FUERA DEL CLIMA Y ELEMENTOS.
- GUARDE EL POZO DE FUEGO EN UN LUGAR SECO FUERA DEL CLIMA
- NO TIRAR LAS CENIZAS DONDE PUEDA HABER UN INCENDIO EMPEZADO.
- DISPONER DE LAS CENIZAS EN UN RECIPIENTE ADECUADO SOLAMENTE DESPUÉS DE QUE LAS CENIZAS SE HAYAN ENFRIADO.
- USE CUALQUIER CUBIERTA SOLO DESPUÉS DE QUE EL POZO DE FUEGO ESTÉ COMPLETAMENTE FRESCO AL TACTO.
- ALMACENE EL POZO DE FUEGO EN UN ÁREA PARA QUE NO SERÁ PROPENSO A VOLCARSE Y SER UN PELIGRO.


¡Felicitaciones por la compra de Brunswick! En Landmann USA, nos esforzamos por brindarle un producto fácil de usar y ensamblar. Sin embargo, en el improbable caso de que su paquete tenga una pieza faltante o defectuosa, contáctenos a: customerservice@landmann-usa.com
-O-
1-800-321-3473 M-F 8-5 ET.
Se puede requerir comprobante de compra.
¡Gracias!

ACCESORIOS DISPONIBLES

Estos accesorios hechos a medida están hechos solo para el pozo de fuego Brunswick.



CUBIERTA
MODELO 29304
Esta cubierta de alta calidad mantiene los elementos.




COCINAR REJILLA
MODELO 29200
Cocina de porcelana con asas.

Por favor visite nuestro sitio web en:
www.landmann.com/us

-O-
Llame gratis al servicio al cliente al:
1-800-321-3473

Landmann® Limited
Distribuido por Landmann® USA
Fairburn, GA 30213
www.landmann.com/us
Hecho en China
© 2019 Landmann® USA

Landmann® y el Landmann Firebird son marcas registradas de Landmann USA.
Brunswick™



¡TODAS LAS SUPERFICIES SE HACEN CALIENTES DURANTE EL USO!

LIMPIEZA

Para obtener los mejores resultados, el pozo de fuego debe limpiarse después de cada uso. Asegúrese de que el pozo de fuego esté frío y que todas las brasas se hayan extinguido antes de limpiar.

Si cualquier leña restante necesita ser removida, Utilice el póquer o la pala para eliminar. Cualquier arena puede ser reutilizada.

Deseche las cenizas en un recipiente adecuado solo después de que las cenizas se hayan enfriado. No arroje las cenizas donde se puede iniciar un incendio.

Si es necesario limpiar la fogata, use un jabón suave y agua con un trapo suave. Secar bien para evitar la oxidación.

Ocasionalmente, el acabado del pozo de fuego tendrá que ser repintado. Utilice una pintura de alta calidad y alta temperatura para renovar el acabado.



¡ADVERTENCIA!

NUNCA UTILICE GASOLINA, ALCOHOL O FLUIDOS VOLÁTILES PARA INICIAR O REINICIAR INCENDIOS.



¡CALIENTE!

¡ADVERTENCIA!

SUPERFICIES CALIENTES DURANTE EL USO! USE MITONES, PÓQUER O GUANTES EN ESTAS PARTES.