




Check for anti-lift blocks above door and bi-pass or remove. Open door completely, lift up and out.

Revisar si existen bloques que impidan levantar de la puerta y evítelos o sáquelos.

Abra la puerta por completamente, levante y saque.

Vérifiez pour les blocs anti-levage dessus de la porte, contournez ou enlevez-les. Ouvrez la porte complètement, levez et enlevez.




Remove mounting screw if necessary.

Saque el tornillo de montaje si fuese necesario.

Enlevez la vis de montage si nécessaire.

Adjustment screw
Tornillo regulad
Vis de réglage



Adjust rollers and strike if necessary.

Regule las ruedas y golpéelas si fuese necesario.

Réglez les roulettes et la plaque de percussion si nécessaire.

