

FEATURES

Product Specifications

Motor.....	58 Volt DC
Cutting Path	21 in.
Height Adjustments.....	3/4 in. to 4 in.
Wheel Size.....	9 in.

Know Your Lawn Mower

See Figure 1.

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in this operator’s manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

Battery Cover

The battery cover protects the battery port from moisture and debris.

Brushless Motor

This product features a brushless motor that maximizes power and performance as well as battery run time.

Dual Battery Ports

This product features dual battery ports to minimize down time during operation. To switch from one battery to the other, simply reverse the arrow direction on the selector key.

Grass Bag

The grass bag collects grass clippings and prevents them from being discharged across your lawn as you mow.

Height Adjustment Levers

Use the wheel height adjustment levers to adjust the cutting height.

Mulching Plug

Your mower is equipped with a mulching plug that covers the rear discharge opening, which allows the mower blade to cut and recut for finer clippings.

Start Button and Blade Control Lever

The start button and blade control lever, located on the upper handle, are used to start the mower.

Start Key

The start key must be inserted before the mower can be started.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du produit

Moteur	58 Volt DC
Chemin de coupe	533,4 mm (21 po)
Réglages de la hauteur.....	19,1 mm à 101,6 mm (3/4 po à 4 po)
Grandeur des roues.....	228,6 mm (9 po)

Apprenez à connaître votre tondeuse

Voir la figure 1.

L'utilisation sécuritaire de ce produit nécessite une compréhension de l'information sur le produit et dans le manuel de l'utilisation ainsi que la connaissance du projet à effectuer. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes les fonctions d'utilisation et les règles de sécurité.

Couvercle des piles

Le couvercle de pile protège le logement de piles contre les débris.

Moteur sans balai

Ce produit est équipé d'un moteur sans balai afin de livrer une puissance et une performance optimales et maximiser la durée de vie de la pile.

Deux ports de pile

Ce produit est équipé de deux ports de pile afin de minimiser le temps d'inactivité pendant l'utilisation. Pour passer d'une pile à l'autre, inverser simplement la direction de la flèche du bouton sélecteur.

Collecteur d'herbe

Le collecteur d'herbe recueille les brins d'herbe et empêche qu'ils soient éparpillés sur le gazon au moment de la tonte.

Leviers de réglage de hauteur

Utiliser les leviers de réglage de hauteur de roue pour ajuster la hauteur de coupe.

Insert broyeur

La tondeuse est équipée d'un insert broyeur qui recouvre l'ouverture de décharge arrière, et qui permet de couper et de recouper l'herbe pour produire des brins plus fins.

Bouton de démarrage et levier de commande de la lame

Le bouton de démarrage et le levier de commande de la lame, situés au haut de la poignée, sont utilisés pour démarrer la tondeuse.

Clé de démarrage

Vous devez insérer la clé de démarrage avant que la tondeuse puisse démarrer.

CARACTERÍSTICAS

Product Specifications

Motor.....	58 Volt DC
Trayectoria de corte.....	533,4 mm (21 pulg.)
Ajustes de altura.....	19,1 mm à 101,6 mm (3/4 pulg. à 4 pulg.)
Tamaño de las ruedas	228,6 mm (9 pulg.)

Familiarícese con su podadora de pasto

Vea la figura 1.

Para usar este producto con la debida seguridad se debe comprender la información indicada en el producto mismo y en este manual, y se debe comprender también el trabajo que intenta realizar. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y normas de seguridad del mismo.

Tapa de las baterías

La tapa de las baterías protege el compartimiento de las baterías de los residuos.

Motor sin escobillas

Este producto cuenta con un motor sin escobillas que maximiza la potencia y el desempeño, así como el tiempo de funcionamiento de la batería.

Puertos de baterías dobles

Este producto cuenta con puertos de baterías dobles para minimizar el tiempo de inactividad durante el funcionamiento. Para cambiar de una batería a la otra, solo invierta la dirección de la flecha en la llave de selección.

Receptor de hierba

El receptor de hierba acumula lo que ya ha cortado y evita que se desparrame mientras continúa cortando el césped.

Palancas de ajuste de altura

Utilice las palancas de ajuste de altura de la rueda para ajustar la altura del corte.

Tapón para trituración

La podadora está equipada con un tapón para trituración que cubre la abertura de descarga trasera y que permite que las cuchillas de la podadora corten y recorten el césped más fino.

Botón de arranque y palanca de control de la hoja

El botón de arranque y la palanca de control de la hoja, ubicados en el mango superior, se utilizan para arrancar la podadora.

Llave de arranque

La llave de arranque debe introducirse antes de arrancar la podadora.