




Installation Quick Start Guide for FMW-5

Important Installation Instructions

1. Locate your existing filter and remove it by pushing the button firmly until the filter pops out.
2. Remove the cap by rotating it on the existing filter counter clockwise.
3. Remove the safety caps from the end of the new filter and discard.
4. Reinstall the cap on the new filter and insert new filter in the refrigerator.

5. Push new filter in firmly until it clicks into place. **DO NOT TWIST OR ROTATE.**
6. Dispense water into glass looking for good water flow. If flow is slow, remove and reinstall filter.
7. Flush 3 Gallons of water through the filter before use.
NOTE: Initial flow rate may be slower than expected. Full flow rate should be restored within 24-36 hours.



Flush three gallons of water through the filter before use. This conditions the filter and removes any carbon fines and/or air from the filter. It may take up to six minutes to flush this much water through the filter. Note: If water drips out of the dispenser after you have stopped dispensing water it is most likely due to air still trapped in the filter. Flushing the filter with another gallon or two of water should eliminate the problem. If this does not eliminate the dripping, you may need to remove the filter and fill it completely up with tap water through the openings in the top of the filter. Carefully reinstall the filter keeping as much water in the filter as possible. If this does not eliminate the dripping, please contact Customer Service at 855-849-3589.


8. Check the filter for any leaks.
9. Reset the filter replacement indicator light by referring to your refrigerator's owner's manual for instructions.

Reset



Specifications

Operating Temperature:	33 - 100°F (0.6°C - 37.8°C)
Operating Pressure:	30 - 100 psi (207 - 689 kPa)
Life:	6 Months or 400 gallons (1,514 L)



Replacement Element

Warning: To reduce the risk of property damage from water leakage, the filter bypass plug **MUST** be used when a filter replacement cartridge is not installed. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Protect from freezing. **REPLACE FILTER EVERY 6 MONTHS, OR IF BAD TASTE OR ODOR OCCURS.** The risk associated with small parts can cause choking if swallowed. Keep children away from small parts during the replacement of the water filter.

For further questions or assistance please call 855-849-3589




Guía de Instalación de Inicio Rápido para FMW-5

Instrucciones de instalación importantes

1. Localice el filtro existente y quítelo empujando el botón firmemente hasta que el filtro salga.
2. Quite el tapón haciéndolo girar en el filtro existente en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Quite con cuidado el empaque y el tapón sanitario del filtro.
4. Vuelva a colocar el tapón en el filtro nuevo y inserte el nuevo filtro en el refrigerador.

5. Empuje el filtro nuevo firmemente hasta que encaje en su lugar. **NO TUERZA O GIRA.**
6. Vierte agua en un vaso para verificar si el flujo de agua es bueno. Si el flujo es lento, quita y vuelve a instalar el filtro.
7. Descarga tres galones de agua a través el filtro antes de usarlo.
Nota: Flujo inicial puede ser más lento de lo esperado. Flujo completo debe ser restaurado dentro de 24 a 36 horas.



Descarga tres galones de agua a través del filtro antes de usarlo. Hacerlo acondiciona el filtro y elimina las partículas finas de carbón y/o aire que podría tener el mismo. Descargar esta cantidad de agua por el filtro podría tardar hasta seis minutos. Nota: Si el dispensador gotea después de haber descargado el agua, lo más probable es que aún haya aire en el filtro. Descargar el filtro con uno o dos galones de agua más debería solucionar el problema. Si no resulta, es probable que debas quitar el filtro y llenarlo completamente con agua del grifo por las aberturas de la parte superior del filtro. Con cuidado, vuelve a instalar el filtro manteniendo la mayor cantidad de agua posible en el mismo. Si esto no elimina el goteo, comunícate con el servicio al cliente llamando al 855-849-3589.

8. Examine el filtro que el filtro no esté goteando.
9. Reinicialice su luz indicadora de reemplazo de filtro refiriéndose al manual del dueño de su refrigerador para instrucciones.

Reset



Advertencia: Para reducir el riesgo de daños a la propiedad debido a filtraciones de agua, el tapón de derivación del filtro **TIENE** que usarse cuando no se ha instalado un cartucho de reemplazo de filtro. No use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Proteger del congelamiento. **CAMBIA EL FILTRO CADA 6 MESES O SI HAY MAL OLOR O MAL SABOR.** Si se ingieren las piezas pequeñas, podrían provocar asfixia. Mantén a los niños alejados de las piezas pequeñas al reemplazar el filtro de agua.

Si tienes más preguntas o necesitas asistencia, llama al 1-855-849-3589.



Guía de Instalación de Inicio Rápido para FMW-5

Instrucciones de instalación importantes


1. Localice el filtro existente y quítelo empujando el botón firmemente hasta que el filtro salga.
2. Quite el tapón haciéndolo girar en el filtro existente en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Quite con cuidado el empaque y el tapón sanitario del filtro.
4. Vuelva a colocar el tapón en el filtro nuevo y inserte el nuevo filtro en el refrigerador.

5. Empuje el filtro nuevo firmemente hasta que encaje en su lugar. **NO TUERZA O GIRA.**

6. Vierte agua en un vaso para verificar si el flujo de agua es bueno. Si el flujo es lento, quita y vuelve a instalar el filtro.

7. Descarga tres galones de agua a través el filtro antes de usarlo.

Nota: Flujo inicial puede ser más lento de lo esperado. Flujo completo debe ser restaurado dentro de 24 a 36 horas.



Descarga tres galones de agua a través del filtro antes de usarlo. Hacerlo acondiciona el filtro y elimina las partículas finas de carbón y/o aire que podría tener el mismo. Descargar esta cantidad de agua por el filtro podría tardar hasta seis minutos. Nota: Si el dispensador gotea después de haber descargado el agua, lo más probable es que aún haya aire en el filtro. Descargar el filtro con uno o dos galones de agua más debería solucionar el problema. Si no resulta, es probable que debas quitar el filtro y llenarlo completamente con agua del grifo por las aberturas de la parte superior del filtro. Con cuidado, vuelve a instalar el filtro manteniendo la mayor cantidad de agua posible en el mismo. Si esto no elimina el goteo, comunícate con el servicio al cliente llamando al 855-849-3589.

8. Examine el filtro que el filtro no esté goteando.

9. Reinicialice su luz indicadora de reemplazo de filtro refiriéndose al manual del dueño de su refrigerador para instrucciones.

Reset



Advertencia: Para reducir el riesgo de daños a la propiedad debido a filtraciones de agua, el tapón de derivación del filtro TIENE que usarse cuando no se ha instalado un cartucho de reemplazo de filtro. No use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Proteger del congelamiento. **CAMBIA EL FILTRO CADA 6 MESES O SI HAY MAL OLOR O MAL SABOR.** Si se ingieren las piezas pequeñas, podrían provocar asfixia. Mantén a los niños alejados de las piezas pequeñas al reemplazar el filtro de agua.

Si tienes más preguntas o necesitas asistencia, llama al 1-855-849-3589.