

The 36 in. wand can be used between your trigger handle and your existing spray wand to extend them.

Fig. 1

WARNING:


To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual for their pressure washer before using this accessory. To reduce the risk of injury or property damage, spray the pressure stream in a safe direction to ensure proper connection of all accessories before starting any cleaning project. Fits most pressure washers. Ensure compatibility and proper fit before using this accessory. Wear eye protection marked to comply with ANSI Z87.1. Risk of fluid injections; do not point at people, pets, electrical devices or the unit itself. Turn off the pressure washer, relieve the water pressure in the trigger handle, and lock the lock out on the trigger handle (if one is included with your pressure washer) before installing, changing, or adjusting accessories. For cold water use only. For outdoor use only – store indoors. Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.

This extension wand system is for use with pressure washers up to 4500 PSI.

INSTALLING/REMOVING THE EXTENSION WAND

See Figure 1.

- Place the threaded end of the extension wand (**B**) in the connector on the end of your trigger handle (**A**). Turn the coupler clockwise until it stops to secure the connector in place.
- Attach the quick connect coupler (**C**) into the extension wand (**B**) and check to make sure it is secured properly.
- Place the threaded end of your spray wand (**D**) in the connector on the end of the quick connect coupler (**C**). Turn the coupler clockwise until it stops to secure your spray wand in place.
- Unscrew the extension wand from your trigger handle to remove.



The 36 in. wand can also be used to replace your existing spray wand and is compatible with most 1/4 in. quick-connect accessories and nozzles.

Fits these brands / adapte ces marques / cabe estas marcas de fábrica:


BRUTE, BRIGGS & STRATTON, CAMPBELL HAUSFELD, CRAFTSMAN, DEWALT, EXCELL, HOMELITE, HUSKY, JOHN DEERE, KARCHER, MILWAUKEE, RIDGID, RYOBI, TASK FORCE, TROY-BILT

TECHTRONIC INDUSTRIES POWER EQUIPMENT

P.O. Box 1427, Anderson, SC 29622, USA ■ 1-866-340-3912

Manufactured for the Home Depot Corp., Atlanta, GA 30339 by Techtronic Industries Power Equipment

995000639
8-1-18 (REV:01)



La rallonge pour lance de 914,4 mm (36 po) peut être utilisée entre votre poignée à gâchette et votre lance de pulvérisation existante pour les rallonger.

La varilla de extensión de 914,4 mm (36 pulg.) se puede usar entre el mango del gatillo y la tubo rociador existente para extenderlas.

Fig. 1

SYSTÈME DE RALLONGE POUR LANCE DE 914,4 mm (36 po)

AVERTISSEMENT :


Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de sa laveuse à pression avant de l'utiliser. Pour réduire les risques de blessures ou de dommages matériels, diriger le jet dans une direction sécuritaire pour vérifier que tous les accessoires sont bien branchés avant de commencer le nettoyage. Convient à la plupart des laveuses à pression. S'assurer que l'accessoire est compatible et qu'il est bien installé avant de l'utiliser. Porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Risque d'éclaboussures ; ne pas diriger vers des personnes, des animaux, des appareils électriques ou vers la laveuse. Éteindre la laveuse à pression, relâcher la pression d'eau de la poignée à gâchette puis fermer le verrou de la poignée à gâchette (si elle est incluse avec la laveuse à pression) avant d'installer, de changer ou de régler les accessoires. Utilisation à l'eau froide seulement. Pour utilisation à l'extérieur seulement – entreposer à l'intérieur. Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

Ce système de rallonge pour lance est utilisé avec les laveuses avec pression allant jusqu'à 4 500 psi.

INSTALLATION/RETRAIT DE LA RALLONGE POUR LANCE

Voir la figure 1.

- Installer l'extrémité de la rallonge pour lance (**B**) au raccord situé à l'extrémité de la poignée à gâchette (**A**). Tourner le coupleur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se fixe fermement au raccord.
- Fixez l'extrémité du coupleur rapide (**C**) sur la rallonge pour lance (**B**) jusqu'à ce qu'il s'enclenche et vérifiez que la fixation est correcte.
- Insérer l'extrémité filetée de la rallonge pour lance (**D**) dans le raccord situé à l'extrémité du coupleur rapide (**C**). Tourner le coupleur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se fixe fermement en place sur la rallonge pour lance.
- Dévissez la rallonge pour lance de la poignée à gâchette pour enlever.



Le rallonge pour lance de 914,4 mm (36 po) peut également être utilisé pour remplacer votre lance de pulvérisation existante et est compatible avec la plupart des accessoires et des buses à connexion rapide de 6,35 mm (1/4 po).

La varilla de extensión de 914,4 mm (36 pulg.) también se puede usar para reemplazar su tubo rociador existente y es compatible con la mayoría de los accesorios y boquillas de conexión rápida de 6,35 mm (1/4 pulg.).

SISTEMA DE VARILLA DE EXTENSIÓN DE 914,4 mm (36 pulg.)

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador de la lavadora de presión antes de usar este accesorio. Para reducir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, rocíe el chorro de presión en una dirección segura para asegurar que la conexión de todos los accesorios sea correcta antes de utilizar la unidad. Para la mayoría de las lavadoras de presión. Antes de usar el accesorio, asegúrese de que sea compatible y se ajuste correctamente. Use protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1. Riesgo de inyección por fluidos; no apunte a personas, a mascotas, a dispositivos eléctricos o a la unidad misma. Apague la lavadora de presión, libere la presión de agua en el mango del gatillo y bloquee el seguro del mango del gatillo (si está incluido en su lavadora de presión) antes de instalar, cambiar o ajustar los accesorios. Sólo para uso con agua fría. Sólo para uso en el exterior; guárdese en el interior. Guarde estas instrucciones. Consultelas con frecuencia y empléelas para instruir a otros usuarios. Si presta a alguien esta herramienta, facilítele también estas instrucciones.

Este sistema de varilla de extensión está diseñado para ser usado con lavadoras de presión de hasta 4500 PSI.

INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DE LA VARILLA DE EXTENSIÓN

Vea la figura 1.

- Coloque el extremo de la varilla de extensión (**B**) en el conector que se encuentra en el extremo del mango del gatillo (**A**). Gire el acoplador hacia la derecha hasta que se detenga y fije el conector en su lugar.
- Conecte el extremo del acoplador de conexión rápida (**C**) dentro de la varilla de extensión (**B**) y verifique que esté bien asegurado.
- Coloque el extremo roscado del tubo rociador (**D**) en el conector que se encuentra en el extremo del acoplador de conexión rápida (**C**). Gire el acoplador hacia la derecha hasta que se detenga y fije el tubo rociador en su lugar.
- Destornille de la varilla de extensión del mango del gatillo para quitar.