


Mr. Heater • Portable Propane Heater • Model # MH9BX




**ACCESSORIES:**

ITEM #	DESCRIPTION
F273701	5 ft. PROPANE HOSE ASSEMBLY (Swivel 1"-20 Male Throwaway Cyl. Thd. X P.O.L. w/Handwheel) (Recommended use with fuel filter.)
F273702	12 ft. PROPANE HOSE ASSEMBLY (Swivel 1"-20 Male Throwaway Cyl. Thd. X P.O.L. w/Handwheel) (Recommended use with fuel filter.)
F272702	12 ft. PROPANE HOSE ASSEMBLY (Swivel 1"-20 Male Throwaway Cyl. Thd. X P.O.L. w/Handwheel) (Recommended use with fuel filter.)
F273699	Fuel Filter (Replace Annually)
F273704	10 ft. BUDDY-SERIES HOSE ASSEMBLY (Fuel filter not required)

**REPLACEMENT PARTS LIST:**

No.	Part#	Description	No.	Part#	Description	No.	Part#	Description
1.	32017	Knob, Valve, Safety, Red	8.	32027	Brkt, Valve	33091		Housing, Right, Plastic, Black
	32019	Knob, Valve, Safety, Green	9.	32028	Heat, Shield	18.	32068	Orifice, Assy with O-Ring
2.	32054	Valve, Assy, Control	10.	32015	Handle, Back, Plastic, Gray	19.	32052	Orifice, Holder
3.	32056	Tube, Burner, Main		32074	Handle, Back, Plastic, Black	20.	32023	Floor, Panel, Metal
4.	32053	Tube, Inlet, Assy	11.	32014	Handle, Front, Plastic, Gray	21.	73403	Switch, Tipover
5.	32051	Guard, Wire		32072	Handle, Front, Plastic, Black	22.	32046	Brkt, ODS (Oxygen Depletion Sensor)
	32061	Guard, Wire, Heavy	12.	75198	Assy, Regulator, w/Support	23.	73404	ODS, Pilot, Assy
6.	33092	Panel, Front, Metal, Red	13.	32080	Housing, Left, Plastic, Gray	24.	32057	Tube, Pilot, Assy
	33094	Panel, Front, Metal, Yellow		32085	Housing, Left, Plastic, Black	25.	32067	Magnet, Tank
	33093	Panel, Front, Metal, Green	14.	32021	Reflector, Metal			
7.	75193	Panel, Back, Metal, w/32004, Red	15.	33088	Tile, Replacement Kit, MH9BX			
	75194	Panel, Back, Metal, w/32004, Yellow	16.	32032	Burner, Assy			
	75196	Panel, Back, Metal, w/32004, Green	17.	32095	Housing, Right, Plastic, Gray			



**ACCESSOIRES:**

**ARTICLE DESCRIPTION**

- F273701 ASSEMBLAGE DE TUYAU POUR PROPANE 1,5 m (orientable 2,4 cm - 20 Filet extérieur - Bonbonne jetable X P.O.L. avec volant) (Utilisation recommandée avec le filtre d'essence.)
- F273702 ASSEMBLAGE DE TUYAU POUR PROPANE 3,6 m (orientable 2,4 cm - 20 Filet extérieur - Bonbonne jetable X P.O.L. avec volant) (Utilisation recommandée avec le filtre d'essence.)
- F272702 ASSEMBLAGE DE TUYAU POUR PROPANE 3,6 m (orientable 2,4 cm - 20 Filet extérieur - Bonbonne jetable X P.O.L. avec volant) (Utilisation recommandée avec le filtre d'essence.)
- F273699 Filtre à combustible (À remplacer annuellement)
- F273704 10 ENSEMBLE de TUYAU de pi BUDDY-SERIES (filtre d'essence non exigé)

**LISTE DES PIÈCES:**

RÉF.	ART.	Description
1.	32017	Le bouton, la Valve, la Sécurité, Rouge
	32019	Le bouton, la Valve, la Sécurité, Vert
2.	32054	La valve, l'Assemblage, le Contrôle
3.	32056	Le tube, le Brûleur, Principal
4.	32053	Le tube, l'Arrivée, l'Assemblage
5.	32051	Garde, Fil
	32061	Garde, Fil, Lourde
6.	33092	Le comité, le Front, le Métal, Rouge
	33094	Le comité, le Front, le Métal, Jaune
	33093	Le comité, le Front, le Métal, Vert
7.	75191	Le comité, En arrière, le Métal, w/32006, Rouge
	75193	Le comité, En arrière, le Métal, w/32004, Jaune
	75196	Le comité, En arrière, le Métal, w/32004, Vert
8.	32027	Parentèse, Valve
9.	32028	Chaleur, Bouclier
10.	32015	La poignée, En arrière, le Plastique, Gris
	32074	La poignée, En arrière, le Plastique, Noir
11.	32014	La poignée, le Front, le Plastique, Gris
	32072	La poignée, le Front, le Plastique, Noir
12.	75198	Assemblage de régulateur avec le soutien
13.	32080	L'habitation, Gauche, de Plastique, Gris
	32085	L'habitation, Gauche, de Plastique, Noir
14.	32021	Réflecteur, Métal
15.	33088	Le carreau, la Trousse de Remplacement, MH9BX
16.	32032	Brûleur, Assemblage
17.	32095	L'habitation, le Droit, le Plastique, Gris
	33091	L'habitation, le Droit, le Plastique, Noir
18.	32068	L'orifice, l'Assemblage avec l'O-anneau
19.	32052	Orifice, Détendeur
20.	32023	L'étage, le Comité, le Métal
21.	73403	Changement, Tipover
22.	32046	Parentèse, Système d'Épuisement d'Oxygène
23.	73404	Le Système d'Épuisement d'Oxygène, le Pilote, l'Assemblage
24.	32057	Le tube, le Pilote, l'Assemblage
25.	32067	Aimant, Réservoir