



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8.00 a.m. – 6.00 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON
HAMPTONBAY.COM

Care and Maintenance

Before using, wipe with a clean, dry cloth. Do not use bleach or solvents. Treat frame with a one-step liquid wax for maximum protection against UV light and salty, damp air. When not in use, store furniture in a cool, dry place or cover with outdoor furniture covers to protect from the elements. If your set includes cushions or mesh fabric, they may be cleaned by hand with a mild solution of soap and water. Rinse cushion thoroughly and allow to drip dry. **Do not machine wash or tumble dry, as cushions may shrink.** Do not use bleach or solvents on fabrics. When cleaning the tabletop make sure to use a soft, clean cloth that doesn't bleed color as well.



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner
au magasin, appelez le service clients Hampton Bay
8:00 a.m. – 6:00 p.m., EST, Lundi – Vendredi

1-855-HD-HAMPTON
HAMPTONBAY.COM

Entretien et Maintenance

Avant l'utilisation, essuyer avec un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser d'eau de javel ou de solvant. Traiter le cadre avec de la cire liquide en une étape pour une protection maximale contre les rayons UV et l'air salé, humide. Lorsque vous ne l'utilisez pas, conserver le mobilier dans un endroit frais et sec ou le couvrir avec des housses de mobilier extérieur pour le protéger des éléments. Si votre ensemble comprend des coussins ou un tissu en maille, ils peuvent être nettoyé à la main avec une solution douce de savon et d'eau. Rincer soigneusement les coussins et laisser sécher par égouttement. Ne pas laver en machine ou sécher en tambour, comme les coussins peuvent rétrécir. Ne pas utiliser d'eau de Javel ou de solvants sur les tissus. Lorsque vous nettoyez le plateau de table, assurez-vous d'utiliser un chiffon doux et propre dont les couleurs ne coulent pas.