



Part Nos. & ID Guide – Nos. de repuestos y guía de identificación – No. des pièces et guide d'identification

Key No. Clave Número	Part Description Descripción del Repuesto Description de la pièce	Mod. 415-16 No.	Mod. 705-16 No.	Key No. Clave Número	Part Description Descripción del Repuesto Description de la pièce	Mod. 415-16 No.	Mod. 705-16 No.
1A	Ball Cup Receptáculo del cojinete Support du coussinet	A30122A	A30122A	17	Retaining Ring Aro de retención Anneau de retenue	A30990A	A30990A
1B	Ball Cup Receptáculo del cojinete Support du coussinet	A31203A	A31203A	18	Torsion Bar Barra de torsión Barre de torsion	A10490A	A10490A
2	Ball Bearing Assembly Montaje de la arandela Assemblage billes de roulement	A30137A	A30137A	19	Left Pinion Gear Engranaje del piñón izquierdo Pignon gauche	A30737-3A	A30737-3A
3	Bearing Cone Receptáculo del cojinete Cone du coussinet	A31199A	A31199A	20	Adjustment Screw (incl. in 16 & 16A) Tornillo de ajuste (se incluye en 16 y 16A) Vis de réglage (compris dans no 16 et 16A)	A30300A	A30300A
4	Spring, reel adjustment Resorte de ajuste del cilindro Ressort d'ajustment (moyeu)	31202-1	31202-1	21	Right Pinion Gear Engranaje del piñón derecho Pignon droit	A30737-2A	A30737-2A
5	Dust Washer Arandela de protección contra el polvo Bague de protection contre la poussiere	A31200A	A31200A	22	Cutter Bar Bolt M10 x 30 Tornillo de la barra de corte, M10 x 30 Boulon de la barre de coupe M10 x 30	A31039A	A31039A
6	Bearing Washer Arandela de conjinete Rondelle de roulement	A31201A	A31201A	23	Wing Nug Tuercas de mariposa Ecroû à oreilles	A31043A	A31043A
7	Ratchet Pawl Trinquete Encliq. a rochete	A30316A	A30316A	24	Roller Bracket Soporte del rodillo Support de rouleau	A30321A	A30321A
8	Reel Assembly (key #3-6) Montaje del cilindro (nos. de 3 a 6) Assemblage du moyeu (compris les no 3 à 6)	A10506-1A	A10507-1A	25	Carriage Bolt M8 x 25 Perno de carruaje, M8 x 25 Boulon de carrosserie de M8 x 25	A30119-5A	A30119-5A
9	Snap Ring, Axle Aro en "E" del eje Anneau élastique de l'essieu	A30317-1A	A30317-1A	26	Cutter Bar Barra de corte Barre de coupe	A10305-2A	A10305-2A
10	Hub Cap, Tapacubo, Chapeau de moyeu	A30926-1A	A30926-2A	26A	Cutter Bar Stud (incl. in nos. 16 & 16A) Espárrago de la barra de corte (incl. en 16 y 16A) Goujon de la barre de coupe (compris dans no 16 et 16A)	A30519A	A30519A
11	Axle, Eje, Essieu	A30337A	A30337A	27	Roller Section Sección del rodillo Section de rouleau	A31195A	A31195A
11A	Hex Nut, M10 Tuerca hexagonal, M10 Ecroû hexagonal M10	A30733A	A30733A	28	Roller Spacer Espaciador del rodillo Séparateur de rouleau	A30071-8A	A30071-8A
12	Wheel, Rueda, Roue	—	—	29	Roller Tube, Tubo del rodillo, Tube de rouleau	A30319-2A	A30319-2A
13	Tire, Llanta, Pneu	—	—	30	Complete Roller Assembly Montaje completo del rodillo Assemblage rouleau complet	A10510A	A10510A
13A	Wheel and Tire Assembly Montaje de la rueda y llanta Assemblage roue et pneu	10446P	10426-1P		Roller Bracket Clamp Sujetador del soporte del rodillo Collier de support de rouleau	31321	31321
14	Hex Head Bolt Perno de cabeza hexagonal Corps de boulon à tête hexagonale	A30660A	A30660A				
15	Cover Plate Placa de la cubierta Plaque couvercle	A30730A	A30730A				
16	Left Side Plate Placa lateral izquierda Fixation latérale gauche	A10508-1A	A10508-1A				
16A	Right Side Plate Placa lateral derecha Plaque latérale droite	A10326-16A	A10326-16A				