



Item #608-956
Model #SEVHD



Use and Care Guide


Soffit Exhaust Vent




EVERBILT



TOOLS REQUIRED



Phillips screwdriver



Utility knife



Tin snips

HARDWARE INCLUDED




Screws (3)

Installation


1 ADJUSTING THE SOFFIT EXHAUST VENT

- If necessary, adjust your soffit exhaust vent to fit your duct size. For 5 in. diameter duct, use a utility knife to cut off the 4 in. ring. For a 6 in. duct, remove the 4 in. / 5 in. collar adapter.




2 TRACING THE CIRCLE TEMPLATE

- Cut out the circle template, and position it in the midpoint of the soffit. Trace the circle template (see the reverse side of the page) and cut the hole.




3 POSITIONING THE DUCT THROUGH THE SOFFIT

- From the bathroom or kitchen fan, feed the duct through the opening in the soffit.




4 CONNECTING THE DUCT

- Connect the duct to the soffit exhaust vent and clamp it to the appropriate ring size (determined in step 1).




5 PLACING THE PRODUCT INTO THE SOFFIT

- Place the duct and soffit into the opening, and ensure the facing is flush against the soffit panel.



6 SECURING THE SOFFIT EXHAUST VENT

- Fasten the soffit exhaust vent to the soffit panel using the screws provided.



Safety Information

This soffit exhaust vent is intended for use on soffit panels at least 16 in. wide with a vertical clearance of at least 6 in. high. Before beginning installation, make sure the soffit area is free of insulation and debris.

Warranty


WHAT IS COVERED

All merchandise is warranted to be free from defects in workmanship and material for one year from the date of purchase. This includes normal wear and performance failure on items. The manufacturer will replace or repair at their option.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty only covers normal wear and performance failure. It does not cover any malfunction, performance failure, or defect arising from the misuse, abuse, neglect, or modification of the product. Any damage or malfunction inflicted upon the product by the user or other external sources, or any failure to comply with the warnings and instructions, is not covered.

For further assistance visit www.HomeDepot.com.




Artículo # 608-956
Modelo # SEVHD

Guía de uso y cuidado

Respiradero de escape de soffito

EVERBILT

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador Phillips



Navaja



Tijeras de hojalatero

HERRAJE INCLUIDO




Tornillos (3)

Instalación


1 CÓMO AJUSTAR EL RESPIRADERO DE ESCAPE DE SOFFITO

- Si es necesario, ajuste el respiradero de escape de soffito para que se adecue al tamaño del conducto. Para un conducto de 5 pulg. de diámetro, use una navaja para cortar el anillo de 4 pulg. Para un conducto de 6 pulg., retire el adaptador de 4 pulg./5 pulg. del collar.




2 CÓMO TRAZAR LA PLANTILLA CIRCULAR

- Corte la plantilla circular y colóquela en el centro del soffito. Trace la plantilla circular (mire el reverso de esta pagina) y corte el orificio.




3 CÓMO POSICIONAR EL CONDUCTO A TRAVÉS DEL SOFFITO

- Desde el ventilador del baño o de la cocina, haga pasar el conducto a través de la abertura en el soffito.




4 CÓMO CONECTAR EL CONDUCTO

- Conecte el conducto al respiradero de escape de soffito y fíjelo con el anillo del tamaño adecuado (según lo determinó en el paso 1).




5 CÓMO COLOCAR EL PRODUCTO EN EL SOFFITO

- Coloque el conducto y el soffito en la abertura y asegúrese de que la parte frontal quede bien alineada contra el panel del soffito.



6 CÓMO ASEGURAR EL RESPIRADERO DE ESCAPE DE SOFFITO

- Fije el respiradero de escape de soffito al panel del soffito usando los tornillos que se suministran.



Información de seguridad

Este respiradero de escape de soffito está diseñado para usarse en paneles de por lo menos 16 pulg. de ancho con un espacio vertical de por lo menos 6 pulg. de altura. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el área del soffito esté libre de material de aislamiento y desechos.

Garantía

¿QUÉ SE CUBRE?

Toda la mercancía se garantiza contra defectos de fabricación y de los materiales durante un año a partir de la fecha de compra. Esto incluye el desgaste y las fallas en el desempeño normales de los artículos. El fabricante reemplazará o reparará el artículo a su criterio.

¿QUÉ NO SE CUBRE?

Esta garantía cubre únicamente el desgaste y las fallas en el desempeño normales. No cubre el mal funcionamiento, las fallas en el desempeño ni los defectos que surjan debido al mal uso, el abuso, la negligencia o la modificación del producto. No están cubiertos los daños ni el mal funcionamiento que se cause al producto por parte del usuario o otras fuentes externas, ni las fallas debidas al incumplimiento de las advertencias y las instrucciones.

Para obtener más ayuda visite www.HomeDepot.com.