





## Installation Instructions

1. Install Seal (A), Apply Putty (B) with Escutcheon, or install faucet without Escutcheon (D).
2. Install retainer (A), Metal washer (B), and Rubber washer (C).
3. Install Hose (A) into hot outlet and Hose (B) into Cold outlet.
4. Attach/ Assemble counterweight (B) 24" from underside of mounting surface (A).
5. To test the installed faucet, move the handle (1) into the OFF position and pull out the hand spray (2). Noting that the spray hose (3) should pull out approximately 2 ft., point the spray into the sink remove HAND SPRAY (2) from the hose. Move the handle (1) up and down, in the cold and hot positions, flushing the water lines thoroughly.
6. Spray Operation: Lift faucet handle to start water flow. Faucet will default to an aerated stream. To select one of the other spray functions, press the TOGGLE BUTTON (2) to switch between the functions.
7. INSTALL SOAP DISPENSER.
8. Service: **DRIPS**
  - Turn VALVE in OFF position. Operate HANDLES several time from OFF to ON position. Do not apply excessive force
  - REDUCED FLOW**
  - Clogged Cartridge outlets or inlets may cause reduced flow. To clean, first turn off water supply then: Remove INDEX BUTTON (1), loosen HANDLE SCREW (2) and remove HANDLE (3). Pull the CARTRIDGE CAP (4). Unthread CARTRIDGE NUT (5). Lift CARTRIDGE (6) off MANIFOLD (7) and remove CARTRIDGE SEALS (8). Clean MANIFOLD (7), CARTRIDGE ports (6a) and SEALS (8). Place SEALS (8) into CARTRIDGE PORTS (6a). Place CARTRIDGE (6) onto MANIFOLD (7) and tighten CARTRIDGE NUT (5). Replace ESCUTCHEON CAP (4), HANDLE (3), tighten HANDLE SCREW (1) and install INDEX BUTTON (2).
  - Debris may accumulate at spray inlet. Unthread spray from hose and rinse spray inlet.
  - The AERATOR may also accumulate debris causing distorted and reduced water flow. Remove AERATOR using the key and rinse clean.
9. **RECOMMENDED TOOLS.**  
Care and cleaning: Do: Simply rinse the product clean with clear water, dry with a soft cotton flannel cloth. Do Not: Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives, harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface. Note: Supplies and P-Trap not included and must be purchased separately.

## Instructions d'installation

1. Installez le joint (A), appliquez le mastic (B) avec l'écusson, ou installez le robinet sans l'écusson (D).
2. Installez la bague d'arrêt (A), la rondelle en métal (B) et la rondelle en caoutchouc (C).
3. Installez le tuyau (A) dans la sortie d'eau chaude et le tuyau (B) dans la sortie d'eau froide.
4. Fixez ou assemblez le contrepoids (B) 24 po à partir du dessous de la surface de montage (A).
5. Pour procéder à l'essai du robinet installé, placez la poignée (1) en position « ARRÊT » et tirez la douchette (2). Remarquez que le jet pulvérisateur (3) devrait être tiré d'environ 2 pi, puis orientez le jet dans le lavabo retirer FLEXIBLE DE PULVÉRISATION (2) du tuyau. Déplacez la poignée (1) de haut en bas, de la position froid à chaud, en vidant la canalisation d'eau complètement.
6. Fonctionnement du jet pulvérisateur : Levez la poignée du robinet pour faire couler l'eau. Par défaut, le robinet donnera un jet aéré. Pour choisir l'une des autres fonctions de jet, appuyez sur le COMMUTATEUR (2) pour changer de fonction.
7. INSTALLEZ UN DISTRIBUTEUR DE SAVON.
8. Entretien: **FUITES**
  - Fermez le ROBINET. Actionnez les POIGNÉES plusieurs fois de la position « ARRÊT » à la position « MARCHÉ ». N'appliquez pas une force excessive.
  - DÉBIT RÉDUIT**
  - Toute obstruction des entrées ou sorties de la cartouche peut entraîner une réduction du débit. Pour nettoyer les entrées et sorties, fermez tout d'abord l'alimentation en eau, puis : Retirez l'INDICATEUR (1), desserrez la VIS DE LA POIGNÉE (2) et enlevez la POIGNÉE (3). Enlevez le CAPUCHON DE LA CARTOUCHE (4). Dévissez l'ÉCROU DE LA CARTOUCHE (5). Soulevez la CATOUCHE (6) du MANIFOLD (7) et retirez les JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE LA CARTOUCHE (8). Nettoyez le MANIFOLD (7), les ports de la CARTOUCHE (6a) et les JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ (8). Placez les JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ (8) dans les PORTS DE LA CARTOUCHE (6a). Placez la CARTOUCHE (6) sur le MANIFOLD (7) et serrez l'ÉCROU DE LA CARTOUCHE (5). Remettez en place le CAPUCHON DE L'ÉCUSSON (4) et la POIGNÉE (3), serrez la VIS DE LA POIGNÉE (1) et installez l'INDICATEUR (2).
  - Des débris peuvent s'accumuler dans l'entrée du jet. Dévissez le jet du tuyau et rincez l'entrée du jet.
  - Des débris peuvent également s'accumuler dans l'AÉRATEUR et ainsi réduire le débit d'eau. Retirez l'AÉRATEUR à l'aide de la clé et rincez-le.
9. **OUTILS NÉCESSAIRES.**  
Instructions d'Entretien: À FAIRE: simplement rincer le robinet avec de l'eau propre. sécher avec un chiffon doux en coton. À NE PAS FAIRE: nettoyer avec des savons, de l'acide, des produits à polir, des détergents abrasifs ou un chiffon à gros grains. Remarque: des tuyaux, siphon en pou des arrondies (non inclus) peuvent être achetés séparément.

## Instrucciones de Instalación

1. Instale el empaque (A), aplique la masilla (B) con chapetón o instale la llave sin chapetón (D).
2. Instale el retenedor (A), la arandela de metal (B) y la arandela de hule (C).
3. Instale la manguera (A) en la salida de agua caliente y la manguera (B) en la salida de agua fría.
4. Fije/arme el contrapeso (B) a 24" desde la parte inferior de la superficie de montaje (A).
5. Para probar la llave instalada, mueva la manija (1) a la posición APAGADO y jale el rociador de mano (2). Teniendo en cuenta que la manguera del rociador (3) debería salir aproximadamente 2 pies, apunte el rociador hacia el lavabo quitar la MANO DEL TUBO DE PULVERIZACIÓN (2). Mueva la manija (1) hacia arriba y abajo, en las posiciones fría y caliente, descargando las líneas de agua a fondo.
6. Funcionamiento del rociador: Levante la manija de la llave para activar el flujo de agua. La función predeterminada de la llave es un chorro aireado. Para seleccionar otra de las funciones del rociador, presione el INTERRUPTOR (2) para cambiar de una función a otra.
7. INSTALE EL DISPENSADOR DE JABÓN.
8. Servicio: **GOTERAS**
  - Coloque la VALVULA en la posición APAGADO. Mueva las MANIJAS varias veces de la posición APAGADO a la posición ENCENDIDO. No aplique fuerza excesiva.
  - FLUJO REDUCIDO**
  - Las salidas o entradas bloqueadas del CARTUCHO pueden reducir el flujo. Para limpiar, primero apague el suministro de agua y luego: Retire el BOTÓN ÍNDICE (1), afloje el TORNILLO DE LA MANIJA (2) y retire la MANIJA (3). Retire la TAPA DEL CARTUCHO (4). Desenrosque la TUERCA DEL CARTUCHO (5). Levante y retire el CARTUCHO (6) del DISTRIBUIDOR DE AGUA (7) y retire los EMPAQUES DEL CARTUCHO (8). Limpie el DISTRIBUIDOR DE AGUA (7) y retire los PUERTOS DEL CARTUCHO (6a) y los EMPAQUES (8). Coloque los EMPAQUES (8) en los PUERTOS DEL CARTUCHO (6a). Coloque el CARTUCHO (6) en el DISTRIBUIDOR DE AGUA (7) y ajuste la TUERCA DEL CARTUCHO (5). Vuelva a colocar la TAPA DEL CHAPETÓN (4), la MANIJA (3), ajuste el TORNILLO DE LA MANIJA (1) e instale el BOTÓN ÍNDICE (2).
  - Pueden acumularse desechos en la entrada del rociador. Desenrosque el rociador de la manija y limpie la entrada del rociador.
  - EL AIREADOR también puede acumular desechos y causar un flujo de agua distorsionado y reducido. Retire el AIREADOR usando la LLAVE y enjuáguelo para limpiarlo.
9. **HERRAMIENTAS RECOMENDADAS.**  
Para el Cuidado: Debe: Lavar el producto sólo con agua limpia. Secar con un trapo suave de algodón. No Debe: Limpiar el producto con jabones, ácido, productos para pulir, abrasivos, limpiadores duros, ni con un trapo grueso. Nota: No están incluidos los suministros flexibles o elevadores de cabeza redonda y se deben comprar por separado.

30367000 / 30367DC0

**Tallinn**

Pull Out Kitchen Faucet  
Tirez vers le bas robinet de cuisine  
Tire hacia abajo de grifo de cocina

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**