

INSPIRED

BY

Bassett®

Tradition Reinvented™

**BP-4207-942T / BP-4207-942B / BP-4207-943T
BP-4207-943B / BP-4207-947T / BP-4207-947B**

**ISLAND WITH WOOD TOP
ÎLOT AVEC PLAN EN BOIS**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE



IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE

To order missing or replacement parts, contact us via e-mail parts@officestar.net, by Fax 1-909-930-5629, or toll free parts number 1-800-950-7262, Monday through Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Pacific Time.

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel à parts@officestar.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

INSPIRED by Bassett® Warrants, to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of INSPIRED by Bassett® is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. INSPIRED by Bassett® will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail parts@officestar.net, by Fax 1-909-930-5629, or toll free parts number 1-800-950-7262, Monday through Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Pacific Time.

SOIN DU MOBILIER :

- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**


GARANTIE LIMITÉE

INSPIRED by Bassett® garantit à l'acheteur original que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de 90 jours. Les défauts et les dégâts qui sont le résultat de la mauvaise utilisation, de la négligence, de modifications, d'accidents, du vandalisme, de la rouille, de catastrophes naturelles ou de tout autre événement indépendant de la volonté de INSPIRED by Bassett® ne sont pas couverts. La garantie ne couvre pas des dégâts superficiels qui pourraient se produire au cours de l'utilisation normale. La responsabilité de dommages indirects ou accessoires est exclue. L'utilisateur accepte tout risque de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.


Pour faire une réclamation de garantie, contacter le service à la clientèle. Fournir le numéro de modèle, le reçu de caisse et une description du problème. C'est la responsabilité du client de payer d'avance les frais de transport pour toute pièce retournée à l'usine. INSPIRED by Bassett® paiera les frais de transport de retour pour des pièces encore sous garantie.

Contactez-nous par courriel à parts@officestar.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES



(1) Top / plateau (1 PC)




(2) Left Drawer / tiroir gauche (1 PC)




(3) Right Drawer / tiroir droit (1 PC)




(4) Divider / séparateur (1 PC)




(5) Bottom Panel / panneau inférieur (1 PC)



(6) Back Panel / panneau arrière (1 PC)




(7) Left Side Panel / panneau latéral gauche (1 PC)




(8) Right Side Panel / panneau latéral droit (1 PC)


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES



(9) Shelf / tablette (2 PCS)












(10) Left Door / porte gauche (1 PC)



(11) Right Door / porte droite (1 PC)

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

NO / ÉTQ.	DRAWING / DESSIN	DESCRIPTION	SIZE / TAILLE	QTY. / QTÉ.
A		Long Bolt boulon longue	M6 x 40mm	6 PCS
B		Bolt boulon	M6 x 30mm	14 PCS
C		Screw vis	M4 x 15mm	12 PCS
D		Flat Washer rondelle plate	M8 x 20mm	6 PCS
E		Lock Washer rondelle	M8	6 PCS
F		Shelf Pin support de tablette	22mm	8 PCS
G		Handle poignée	147mm	4 PCS
H		Towel Bar barre de serviette	406mm	2 PCS
I		Allen Wrench clé allen	4mm	1 PC


Flathead Screwdriver also needed for assembly (not provided).
Un tournevis à tête plate sont également nécessaires pour l'assemblage (non fournis).

THANK YOU for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all parts and compare with the parts and hardware lists.

MERCI d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifier tout le matériel d'emballage avec soin pour rechercher des petites pièces qui peuvent s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifier et compter les pièces et les comparer avec les listes de pièces et de quincaillerie.


STEP 1: Attach Divider (4) to Bottom Panel (5) using two Flat Washers (D), two Lock Washers (E) and two Long Bolts (A). **FULLY TIGHTEN LONG BOLTS (A).**

ÉTAPE 1: Fixez le séparateur (4) au panneau inférieur (5) à l'aide de deux rondelles plates (D), deux rondelles de blocage (E) et deux boulons longues (A). **SERREZ TOUTES LES BOULON LONGUES (A).**




STEP 2: Attach Divider (4) and Bottom Panel (5) to Back Panel (6) using three Bolts (B). **FULLY TIGHTEN BOLTS (B).**

ÉTAPE 2: Fixez le séparateur (4) et le panneau intérieur (5) au Panneau arrière (6) en utilisant trois boulons (B). **SERREZ TOUTES LES BOULONS (B).**




STEP 3: Attach Left Side Panel (7) and Right Side Panel (8) to Assembly, secure Side Panels (7 & 8) using five Bolts (B) for each panel. **FULLY TIGHTEN ALL BOLTS USING ALLEN WRENCH (I).**

ÉTAPE 3: Fixez le panneau latéral gauche (7) et le panneau latéral droit (8) à l'assemblage, sécurisez les panneaux latéraux (7 & 8) à l'aide de cinq boulons (B) pour chaque panneau. **SERREZ TOUTES LES BOULONS AVEC LA CLÉ ALLEN (I).**




STEP 4: Attach two Towel Bars (H) to Top (1) using two Screws (C) for each Towel Bar (H). **FULLY TIGHTEN SCREWS (C).**

ÉTAPE 4: Fixez deux barres de serviette (H) au plateau (1) en utilisant deux vis (C) pour chaque barre de serviette (H). **SERREZ TOUTES LES VIS (C).**




STEP 5: Carefully attach Top (1) to Assembly and secure to Side Panels (7 & 8) using four Flat Washers (D), four Lock Washers (E), and four Long Bolts (A). Secure Top (1) to Divider (4) and Back Panel (6) using three Long Bolts (A). **FULLY TIGHTEN ALL BOLTS USING ALLEN WRENCH (I).**

ÉTAPE 5: Fixez soigneusement le plateau (1) à l'assemblage et fixez-le aux panneaux latéraux (7 & 8) à l'aide de quatre rondelles plates (D), quatre rondelles (E) et quatre boulons longues (A). Fixez le plateau (1) au séparateur (4) et au panneau arrière (6) à l'aide de trois boulons longues (A). **SERREZ TOUTES LES BOULONS AVEC LA CLÉ ALLEN (I).**




STEP 6: Attach two Handles (G) to Doors (10 & 11) using two Screws (C) for each door. Attach two Handles (G) for Drawers (2 & 3) using two Screws (C) for each Handle (G). **FULLY TIGHTEN SCREWS (C).**

ÉTAPE 6: Fixez deux poignées (G) aux portes (10 & 11) à l'aide de deux vis (C) pour chaque porte. Fixez deux poignées (G) pour tiroirs (2 & 3) à l'aide de deux vis (C) pour chaque poignée (G). **SERREZ TOUTES LES VIS (C).**




STEP 7: Place Shelf Pins (F) into desired positions. Slide Shelves (9) onto Shelf Pins (F).

ÉTAPE 7: Insérez les supports de tablette (F) dans les positions souhaitées. Placez les tablettes (9) sur supports de tablette (F).



STEP 8: Insert Drawers (2 & 3) into Island.


ÉTAPE 8: Insérez les tiroirs (2 & 3) dans l'îlot.



STEP 9: Attach Left Door (10) to hinge on Left Side Panel (7). Attach Right Door (11) to hinge on Right Side Panel (8).
NOTE: Align hinge dowel and slide down to secure door.

ÉTAPE 9: Fixez la porte gauche (10) à la charnière sur le panneau latéral gauche (7). Fixez la porte droite (11) à la charnière sur le panneau latéral droit (8).

REMARQUE: Alignez le goujon de la charnière et faites glisser vers le bas pour sécuriser la porte.



NOTE: If needed, adjust levelers to level Island.

REMARQUE: Si nécessaire, ajustez les niveleurs au niveau de l'îlot.

