
CARE & SAFETY

In case of fire, do not attempt to extinguish any burning polypropylene with water.

It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not skip any step.

Wear safety goggles and always follow the manufacturer's instructions when using power tools.

Using a stiff brush or abrasive cleaner could damage the product.

Hot items such as recently used grills, blowtorches, etc., must not be stored in the box.

Not designed for carrying items.

Unsuitable for storage of flammable or corrosive substances.

To prevent risk of suffocation, do not allow children to play inside the box.

Wipe clean with a soft cloth dampened with water and a mild dish detergent or soap, if necessary.

Wipe dry with a clean cloth.

Do not use scouring-powder, steel wool, hard or sharp tools which can scratch the stainless steel surface.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ

En cas d'incendie, ne pas tenter d'éteindre le polypropylène brûlé avec de l'eau.

Il est impératif de monter toutes les parties selon les instructions. Ne pas omettre une quelconque étape.

Portez des lunettes de protection et suivez toujours les instructions du fabricant lorsque vous utilisez des outils électriques.

Utiliser une brosse dure ou un produit d'entretien abrasif risquerait de l'endommager.

Des articles chauds, tels que des grills non refroidis, des chalumeaux, etc., ne doivent pas être entreposés dans la boîte.

Non conçue pour le transport d'objets.

Ne convient pas pour le stockage de substances inflammables ou caustiques.

Pour empêcher tout risque d'étouffement, ne pas laisser les enfants jouer à l'intérieur de la boîte.

Nettoyer avec un chiffon doux imprégné d'eau et de liquide vaisselle ou de savon doux si nécessaire.

Sécher à l'aide d'un chiffon doux.

Ne pas utiliser de poudre à récurer, de laine de fer, ni d'outils durs ou coupants qui pourraient rayer la surface en inox

PFLEGE - UND SICHERHEITSHINWEISE

Im Brandfall sollten Sie nicht versuchen, brennendes Polypropylen mit Wasser zu löschen.

Es ist äußerst wichtig, dass alle Teile der Anleitung zufolge montiert werden. Bitte lassen Sie keine Schritte aus.

Tragen Sie beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen eine Schutzbrille und folgen Sie stets der Anleitung des Herstellers.

Die Verwendung von harten Bürsten oder anderen ungeeigneten Putzgeräten kann das Material beschädigen.

Noch heiße Gegenstände wie Grillgeräte, Fackeln usw. dürfen nicht in der Truhe aufbewahrt werden.

Nicht zum Transport von Gegenständen geeignet.

Nicht zur Aufbewahrung von entzündbaren oder ätzenden Mitteln vorgesehen.

Um einer Erstickungsgefahr vorzubeugen, sollte Kindern das Spielen in der Truhe untersagt werden.

Mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch und, falls erforderlich, mit einem milden Bleichmittel oder Seife sauberwischen.

Mit einem sauberen Tuch trockenwischen.

Kein Scheuerpulver, keine Stahlwolle oder harte oder spitze Gegenstände verwenden, die die

Edelstahloberfläche beschädigen können.

CUIDADO Y SEGURIDAD

En caso de incendio, no intente extinguir polipropileno en llamas con agua.

Es de suma importancia armar todas las partes de acuerdo con las instrucciones. No omita ninguno de los pasos.

Use anteojos protectores; al usar herramientas eléctricas, siga siempre las instrucciones del fabricante.

La utilización de un cepillo duro o de un producto de limpieza abrasivo podría dañar el producto.

Los objetos calientes - como por ejemplo, las parrillas recién usadas, sopletes, etc. - no deben guardarse en el producto.

No está diseñado para el traslado de objetos.

No es apropiado para el almacenamiento de sustancias inflamables o cáusticas.

Para evitar el riesgo de asfixia, no permita que los niños jueguen dentro del arcón.

Si fuera necesario, limpiar con un paño suave mojado en agua y un jabón o detergente para vajillas suave.

Secar con un paño limpio.

No usar polvos abrasivos, lana de acero, instrumentos duros o puntiagudos que pudieran rayar la superficie de acero inoxidable.
