

PARTS LIST

Ref. No.	Part No.	Description	Qty.
1	B-1674P	Hex Lock Nut, 5/16"	3
2	B-1677P	Hex Lock Nut, 1/2"	3
3	B-1678P	Hex Lock Nut, 5/8"	2
5	D-128P	Grease fitting, 5/16"	1
6	P-172P	Coulter Axle	1
7	P-234	Spacer, 1/2" I.D. x 9/16"	1
8	P-250A	Coulter Hub	1
9	P-251-10	Standard	1
10	P-609-10	Beam Half	2
11	P-256P-01	Threaded Tube	1
12	P-257-10	Hitch Bracket (Yoke)	1
13	P-260-01	Crank	1
14	P-262-01	Spacer, 5/8" I.D. x 5/8"	1
15	P-265A-10	Fork	1
16	P-269A-10	Coulter Standard	1
17	P-270	Pin, 5/16" x 1-1/4"	1
18	P-272A-10	Coulter Blade	1
19	P-273-10	Frog	1
20	P-275-10	Share (10")	1
21	P-278	Moldboard (10")	1
22	P-287-10	Landside (10")	1
23	P-386P	"U" Bolt	1
24	P-387-01	Coulter Clamp	1
25	P-596-10	Adjusting Bracket	2
26	P-597	Spacer, 5/8" I.D. x 1/2"	2
27	P-598-01	Trunnion	1
28	1M1624P	Hex Head Bolt, 1/2" x 1-1/2"	2
29	1M1628P	Hex Head Bolt, 1/2" x 1-3/4"	2
30	1M2032P	Hex Head Bolt, 5/8" x 2"	2
31	10M1012P	Carriage Bolt, 5/16" x 3/4"	3
32	10M1624P	Carriage Bolt, 1/2" x 1-1/2"	1
33	15M1216-R	Plow Bolt, 3/8" x 1"	5
34	15M1416P	Plow Bolt, 7/16" x 1"	2
35	15M1632P	Plow Bolt, 1/2" x 2"	1
36	30M1200P	Hex Nut, 3/8"	5
37	30M1400P	Hex Nut, 7/16"	2
38	30M1600P	Hex Nut, 1/2"	2
39	30M2000P	Hex Nut, 5/8"	2
40	31M2000P	Hex (Jam) Nut, 5/8"	2
41	35M1600P	Square Nut, 1/2"	1
42	45M1111P	Flat Washer, 5/16"	3
43	45M1313P	Flat Washer, 3/8"	1
44	45M1717P	Flat Washer, 1/2"	1
45	45M2121P	Flat Washer, 5/8"	2
46	50M0420P	Cotter Pin, 1/8" x 1-1/4"	1
47	L-1043-2	Owner's Manual	1
48	B-5922	Logo Decal	1