

INSPIRED

BY

**Bassett®**

Tradition Reinvented™


**BP-4203-942DLGT / BP-4203-942C / BP-4203-942B**

**BP-4203-943DLGT / BP-4203-943C / BP-4203-943B**

**BP-4203-947DLGT / BP-4203-947C / BP-4203-947B**

**LARGE ISLAND WITH DROP LEAF & GRANITE TOP**  
**GRAND ÎLOT AVEC PLATEAU EN GRANITE ET ABATTANT**

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE**



**IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE**

To order missing or replacement parts, contact us via e-mail [parts@officestar.net](mailto:parts@officestar.net), by Fax 1-909-930-5629, or toll free parts number 1-800-950-7262, Monday through Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Pacific Time.

**EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN**

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel à [parts@officestar.net](mailto:parts@officestar.net), par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.

## **FURNITURE CARE:**

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

## **WARNING**

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

## **LIMITED WARRANTY**

INSPIRED by Bassett® Warrants, to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of INSPIRED by Bassett® is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. INSPIRED by Bassett® will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail [parts@officestart.net](mailto:parts@officestart.net), by Fax 1-909-930-5629, or toll free parts number 1-800-950-7262, Monday through Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Pacific Time.

## **SOIN DU MOBILIER :**

- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

## **AVERTISSEMENT**

1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**


## **GARANTIE LIMITÉE**

INSPIRED by Bassett® garantit à l'acheteur original que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de 90 jours. Les défauts et les dégâts qui sont le résultat de la mauvaise utilisation, de la négligence, de modifications, d'accidents, du vandalisme, de la rouille, de catastrophes naturelles ou de tout autre événement indépendant de la volonté de INSPIRED by Bassett® ne sont pas couverts. La garantie ne couvre pas des dégâts superficiels qui pourraient se produire au cours de l'utilisation normale. La responsabilité de dommages indirects ou accessoires est exclue. L'utilisateur accepte tout risque de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.


Pour faire une réclamation de garantie, contacter le service à la clientèle. Fournir le numéro de modèle, le reçu de caisse et une description du problème. C'est la responsabilité du client de payer d'avance les frais de transport pour toute pièce retournée à l'usine. INSPIRED by Bassett® paiera les frais de transport de retour pour des pièces encore sous garantie.

Contactez-nous par courriel à [parts@officestart.net](mailto:parts@officestart.net), par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.


# PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES




(1) Granite Top / plateau en granite (1 PC)




(2) Table Leaf / abattant de table (1 PC)




(3) Base (1 PC)




(4) Back Panel / panneau arrière (1 PC)




(5) Shelf / tablette (2 PCS)



(6) Door / porte (3 PCS)




(7) Divider / séparateur (2 PCS)




(8) Hardware Pack / Trousse de quincaillerie (1 PC)


## PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES




(9) Apron / tablier (1 PC)




(10) Left Side Panel / panneau latéral gauche (1 PC)




(11) Right Side Panel / Panneau latéral droit (1 PC)



(12) Drawer / tiroir (2 PCS)



(13) Middle Drawer / tiroir moyen (1 PC)








(14) Partition (1 PC)

**THANK YOU** for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all parts and compare with the parts and hardware lists.

**MERCI** d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifier tout le matériel d'emballage avec soin pour rechercher des petites pièces qui peuvent s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifier et compter les pièces et les comparer avec les listes de pièces et de quincaillerie.

## HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL


NO / ÉTQ.	DRAWING / DESSIN	DESCRIPTION	SIZE / TAILLE	QTY. / QTÉ.
A		Screw vis	M6 x 35mm	18 PCS
B		Cam Lock Screw vis de verrouillage à came	24mm	4 PCS
C		Hinge Screw vis à charnière	F#6 x 3/4"	12 PCS
D		Knob Screw vis de bouton	M4 x 25mm	3 PCS
E		Towel Bar Screw vis pour barre du serviette	F#4 x 5/8"	12 PCS
F		Handle Screw vis de poignée	M4 x 25mm	6 PCS
G		Flat Washer rondelle Plate	M6 x 35mm	18 PCS
H		Cam Lock verrouillage à came	15mm	4 PC
I		Shelf Pin support de tablette	6 x 21mm	8 PCS
J		Knob bouton	n / a	3 PCS
K		Towel Bar barre de serviette	n / a	2 PCS
L		Handle poignée	n / a	3 PCS
M		Allen Wrench clé allen	4mm	1 PC

Phillips & Flat head Screwdriver also needed for assembly (not provided).

Un tournevis Phillips et un tournevis à tête plate sont également nécessaires pour l'assemblage (non fournis).


**STEP 1:** Remove Wood Screws to open Granite Top Container. Remove Granite Top (1) from container and place on a soft non-marring surface.

**ÉTAPE 1:** Retirez les vis à bois pour ouvrir le conteneur du plateau en granite. Enlevez le plateau en granite (1) du conteneur et placez-le sur une surface souple et lisse.




**STEP 2:** Screw two Cam Lock Screws (B) into each Side Panel (10 & 11). **FULLY TIGHTEN ALL CAM LOCK SCREWS (B).**

**ÉTAPE 2:** Vissez deux vis de verrouillage à came (B) dans chaque panneau latéral (10 & 11). **SERREZ TOUTES LES VIS DE VERROUILLAGE À CAME (B).**




**STEP 3:** Attach Left Side Panel (10) and Right Side Panel (11) to Back Panel (4), secure Side Panels (10 & 11) using two Cam Locks (H) for each side panel. **APPLY FIRM PRESSURE TO ALIGN & FULLY TIGHTEN CAM LOCKS (H).**

**ÉTAPE 3:** Fixez le panneau latéral gauche (10) et le panneau latéral droit (11) au panneau arrière (4), sécurisez les panneaux latéraux (10 & 11) à l'aide de deux vis de verrouillage à came (H) pour chaque panneau latéral. **APPLIQUEZ UNE FORTE PRESSION POUR ALIGNER ET SERRER ENTièrement TOUTES LES VERROUILLAGE À CAME (H).**




**STEP 4:** Attach Base (3) to Side Panels (10 & 11) using four Flat Washers (G) and four Screws (A). **DO NOT FULLY TIGHTEN SCREWS.** Attach Partition (14) to Base (3) using two Flat Washers (G) and two Screws (A). **FULLY TIGHTEN ALL SCREWS.**

**ÉTAPE 4:** Fixez la base (3) aux panneaux latéraux (10 & 11) en utilisant quatre rondelles plates (G) et quatre vis (A). **NE PAS SERRER LES VIS.** Fixez la partition (14) à la base (3) en utilisant deux rondelles plates (G) et deux vis (A). **SERREZ TOUTES LES VIS.**




**STEP 5: Attach Apron (9) to Granite Top (1) using eight Flat Washers (G) and eight Screws (A). FULLY TIGHTEN ALL SCREWS.**  
**ÉTAPE 5: Attachez le tablier (9) au plateau en granite (1) en utilisant huit rondelles plates (G) et huit vis (A). SERREZ TOUTES LES VIS.**



**STEP 6: Remove Drawers (12 & 13) (not shown) from Apron (9). Attach Table Leaf (2) to Apron (9) using twelve Hinge Screws (C). Attach two Towel Bars (K) to Apron (9) using three Towel Bar Screws (E) for each Bar.**  
**NOTE: Fold open wood elbows to support Table Leaf (2). FULLY TIGHTEN ALL SCREWS.**


**ÉTAPE 6: Retirez les tiroirs (12 & 13) (non illustrés) du tablier (9). Fixez l'abattant de table (2) au tablier (9) en utilisant douze vis à charnière (C). Fixez les deux barres de serviette (K) au tablier (9) en utilisant trios vis pour barre de serviette (E) pour chaque barre.**

**REMARQUE: plier les coudes en bois ouverts pour supporter l'abattant de table (2). SERREZ TOUTES LES VIS.**




**STEP 7:** Carefully attach assembled top to Side Panels (10 & 11) using four Flat Washers (G) and four Screws (A).  
**FULLY TIGHTEN ALL SCREWS.**

**ÉTAPE 7:** Fixez soigneusement le plateau assemblé aux panneaux latéraux (10 & 11) et fixez-les à l'aide de quatre rondelles plates (G) et de quatre vis (A). **SERREZ TOUTES LES VIS.**




**STEP 8:** Remove partitions from Middle Drawer (13). Attach one Handle (L) to Drawers (12 & 13) using two Handle Screws (F) for each drawer. Reinsert partitions to Middle Drawer (13). Attach one Knob (J) to each Door (6) using one Knob Screw (D) for each door. **FULLY TIGHTEN ALL SCREWS.**

**ÉTAPE 8:** Supprimez les partitions du tiroir moyen (13). Fixez une poignée (L) aux tiroirs (12 & 13) à l'aide de deux vis de poignée (F) pour chaque tiroir. Réinsérez les partitions du tiroir moyen (13). Attachez un bouton (J) à chaque porte (6) en utilisant une vis de bouton (D). **SERREZ TOUTES LES VIS.**




**STEP 9:** Slide two Dividers (7) into Island.

**ÉTAPE 9:** Faites glisser deux séparateurs (7) dans l'îlot.




**STEP 10:** Insert Shelf Pins (1) into desired shelf positions. Place Shelves (5) onto Shelf Pins (1).

**ÉTAPE 10:** Insérez les supports de tablette (1) dans les positions souhaitées. Placez les tablettes (5) sur supports de tablette (1).



**STEP 11:** Insert Drawers (12 & 13) into Island.

**ÉTAPE 11:** Insérez les tiroirs (12 & 13) dans l'îlot.





**STEP 12:** Attach three Doors (6) to Island.

**NOTE:** Align hinge dowel to hinge and slide down hinge to secure door.

**ÉTAPE 12:** Fixez les trois portes (6) dans l'îlot.

**REMARQUE:** Alignez le goujon de charnière à la charnière et faites glisser vers le bas pour sécuriser la porte.





**NOTE:** If needed, adjust levelers to level Island.

**REMARQUE:** Si nécessaire, ajustez les niveleurs au niveau de l'îlot.

