

468-SD-DST

Models / Modelos / Modèles

RP54233

Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage


RP28184

Button / Botón / Bouton



RP44652▲

Wand Assembly
Ensamble de la
Cabeza del Rociador
Bec-douchette



RP51490▲


Escutcheon & Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et joint plat

RP51243

Gaskets
Empaques
Joints

RP49835

Mounting Nut
Tuerca para la Instalación
Écrou de montage



RP51502▲

Cap
Casquillo
Embase



RP51503

Bonnet & V-Ring
Bonete y Aro-V
Chapeau et Joint à lèvres



RP50587

Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape



RP51489▲

Hub Assembly
Ensamble de Cubo
Boîtier



RP44648

O-Ring
Anillo O
Joint torique

RP50952

Plastic Sleeves
Mangas Plásticas
Manchons en plastique



RP44645▲

Escutcheon
Chapetón
Boîtier

RP13938

O-Rings
Anillos O
Joints toriques

RP49149

Weight
Pesas
Poids

RP50390

52" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la manguera
de 52" y Presilla
Tuyau souple de 52 po
et Agrafe

RP50391

Gasket & Base Plate, Locknuts
Empaque y Placa de Base, Contratuercas
Joint, Plat et Plaque Definition, Écrous de Blocage

RP44651▲
Dispenser Assembly
Ensamble del Dispensador
Distributeur

RP44653▲
Lever Handle
Manijas de Palanca
Manette

RP47888

Bottle & Pump
Bottella y Bomba
Bouteille et Pompe

RP21945

Nut
Tuerca
Écrou

▲ Specify Finish

▲ Especificque el Acabado

▲ Précisez le Fini