

RYOBI
PRESSURE WASHER
ITEM NO. RY14122
MANUFACTURING NO. 090079210
REPLACEMENT PARTS LIST
RYOBI
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
NUMÉRO DE ARTICLE RY14122
NUMÉRO DE FABRICATION 090079210
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE
RYOBI
LAVADORA A PRESIÓN
NÚMERO DE ARTÍCULO RY14122
NÚMERO DE FABRICACIÓN 090079210
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


TECHTRONIC INDUSTRIES NORTH AMERICA, INC.

1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625

Phone 1-800-860-4050

www.ryobitools.com

FIGURE A



RYOBI PRESSURE WASHER – MODEL NO. RY14122

The model number will be found on a label attached to pump housing. Always mention the model number in all correspondence regarding your **PRESSURE WASHER** or when ordering replacement parts.

FIGURE A PARTS LIST

KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
1	660481019	Bolt (M6 x 20 mm).....	1	27	570554008	Foot Pad.....	2
2	519313010	Trigger Handle Holder.....	1	28	308421002	Spring Clip w/Button.....	2
3	310801004	Hose Storage Strap.....	1	29	678600010	Washer (M6).....	6
4	310224052	Handle Assembly.....	1	30	661610008	Screw (M3.5 x 20 mm).....	4
5	308835065	High Pressure Hose.....	1	31	678889003	Washer (2 in.)	4
6	660481015	Screw (M6 x 40 mm).....	6	32	678238002	Hitch Pin	2
7	310650007	Detergent Tank Cap.....	1	33	661403019	Screw (ST4.8 x 19 mm).....	2
8	940617119	Quick Start Label.....	1	34	522037003	Cord Wrap Arm.....	2
9	308311014	Turbo Nozzle.....	1	35	940324030	Trigger Handle Warning Label (English).....	1
10	308706013	Soap Nozzle.....	1	36	940324024	Trigger Handle Warning Label (French/Spanish)	1
11	308698028	15° Nozzle.....	1	37	308760040	Trigger Handle.....	1
12	561383021	Nozzle Grommet.....	3	38	308494065	Spray Wand (Inc. Key Nos. 39-40).....	1
13	310658010	Detergent Tank Assembly (Inc. Key No. 12).....	1	39	570768007	O-Ring (8 mm x 2 mm)	1
14	940705191	Ryobi Logo Label.....	1	40	570768008	O-Ring (9.5 mm x 2.6 mm)	1
15	638128018	Washer (M6).....	2	41	940904003	Trigger Handle Rating Label.....	1
16	678460001	Lock Nut (M6).....	6	42	940473007	Warning Hangtag.....	1
17	308582050	Main Frame.....	1	43	941486008	Inquires Label.....	1
18	561399009	Injection Hose.....	1	44	941076001	Cord Unlock Label.....	1
19	940324013	Cord Wrap Label.....	1	45	940603006	Cord Plug Label.....	1
20	940779098	Performance Label.....	1	46	940734079	On/Off Switch Label.....	1
21	940707084	Danger Label.....	1	47	941608005	Soap Dilution Label.....	1
22	See Figure B	Pump Housing Assembly.....	1	48	940786027	Trigger Handle Label (Logo Label).....	1
23	620599028	Wheel Axle.....	2	Not Shown:			
24	308451020	Wheel.....	2	990000369	Operator's Manual		
25	570355004	Foot Cover.....	2	990000378	Quick Reference Guide		
26	308909009	Foot (Inc. Key No. 27).....	2				

RYOBI PRESSURE WASHER – MODEL NO. RY14122

Le numéro de modèle se trouve sur une plaquette fixée sur le boîtier du moteur. Ne jamais oublier de mentionner le numéro de modèle dans toute correspondance concernant le **NETTOYEUR HAUTE PRESSION** ou lors de la commande de pièces détachées.

FIGURE A LISTE DES PIÈCES

NO. RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	NO. RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	660481019	Boulon (M6 x 20 mm).....	1	27	570554008	Plaquette de pied.....	2
2	519313010	Support de ensemble de gâchette	1	28	308421002	Agrafe à ressort avec bouton	2
3	310801004	Rangement de tuyau de sangle.....	1	29	678600010	Rondelle (M6).....	6
4	310224052	Ensemble de poignée	1	30	661610008	Vis (M3,5 x 20 mm)	4
5	308835065	Tuyau haute pression.....	1	31	678889003	Rondelle (2 po).....	4
6	660481015	Vis (M6 x 40 mm)	6	32	678238002	Goupille de sûreté.....	2
7	310650007	Bouchon du réservoir de détergent.....	1	33	661403019	Vis (ST4.8 x 19 mm).....	2
8	940617119	Étiquette de démarrage rapide	1	34	522037002	Bras de rembobineur	2
9	308311014	Buse de turbo	1	35	940324030	Étiquette d'avertissement de poignée de gâchette (Anglais)	1
10	308706013	Buse à détergent	1	36	940324024	Étiquette d'avertissement de poignée de gâchette (Français et Espagnol)	1
11	308698028	Buse (15°)	1	37	308760040	Poignée à gâchette.....	1
12	561383021	Passe-fil d'embout.....	3	38	308494065	Lance de pulvérisation (inclure légs. réf. 39 a 40	1
13	310658010	Ensemble de réservoir de détergente (inclure légs. réf. 12).....	1	39	570768007	Joint torique en O (8 mm x 2 mm).....	1
14	940705191	Ryobi étiquette de logo	1	40	570768008	Joint torique en O (9.5 mm x 2.6 mm).....	1
15	638128018	Rondelle (M6).....	2	41	940904003	Étiquette de cotation de la lance.	1
16	678460001	Écrou de blocage (M6).....	6	42	940473007	Étiquette d'avertissement.....	1
17	308582050	Cadre principal	1	43	941486008	Étiquette de s'enquiert.....	1
18	561399009	Flexible d'injection	1	44	941076001	Étiquette de deverrouillage de cordon d'alimentation.....	1
19	940324013	Étiquette de rembobineur	1	45	940603006	Étiquette de cordon	1
20	940779098	Étiquette de démarrage	1	46	940734079	Étiquette de commutateur marche/arrêt	1
21	940707084	Étiquette de danger	1	47	941608005	Étiquette de dilution.....	1
22	Voir figure B	Ensemble de coups de pompe.....	1	48	940786027	Étiquette poignée de gâchette.	1
23	620599018	Essieu de roue	2	Pas illustré :			
24	308451020	Roue	2	990000369	Manuel d'utilisation		
25	510355004	Couvercle de pied.....	2	990000378	Guide de référence rapide		
26	308909009	Pied (inclure lég. réf. 27)	2				


RYOBI PRESSURE WASHER – MODEL NO. RY14122

El número de modelo se encuentra en motor. Siempre mencione el número del modelo en toda correspondencia relacionada con el **LAVADORA A PRESIÓN** o al hacer pedidos de piezas de repuesto.

FIGURA A LISTA DE PIEZAS

NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT	NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT
1	660481019	Perno (M6 x 20 mm)	1	27	570554008	Clip de resorte avec botón	2
2	519313010	Sujetadore del mango del gatillo	1	28	308421002	Spring Clip w/Button	2
3	310801004	Tira de alojamiento de la manguera	1	29	678600010	Arandela (M6).....	6
4	310224052	Conjunto de mango	1	30	661610008	Tornillo (M3,5 x 20 mm)	4
5	308835065	Manguera de alta presión	1	31	678889003	Arandela (2 pulg.....	4
6	660481015	Tornillo (M6 x 40 mm)	6	32	678238002	Pasador del gancho.....	2
7	310650007	Tapa del depósito de detergente	1	33	661403019	Tornillo (ST4.8 x 19 mm)	2
8	940617119	Etiqueta de arranque rapido	1	34	522037003	Brazo de enrollar el cordón.....	2
9	308311014	Boquilla de turbo	1	35	940324030	Etiqueta de advertencia de mango de gatillo (Inglés).....	1
10	308706013	Boquilla para jabón.....	1	36	940324024	Etiqueta de advertencia de mango de gatillo (Francés y Español).....	1
11	308698028	Boquilla (15°).....	1	37	308760040	Mango del gatillo	1
12	561383021	Ojal de boquilla.....	3	38	308494065	Tubo rociador (incl. núms. de ref. 39 à 40)	1
13	310658010	Conjunto de tanque de detergente (incl. núm. de ref. 12)	1	39	570768007	Anillo en "O" (8 mm x 2 mm)	1
14	940705191	Etiqueta de logo Ryobi	1	40	570768008	Anillo en "O" (9.5 mm x 2.6 mm)	1
15	638128018	Arandela (M6).....	2	41	940904003	Etiqueta de potencia del tubo	1
16	678460001	Tuerca de seguridad (M6)	6	42	940473007	Etiqueta colgante de advertencia	1
17	308582050	Armazón principal	1	43	941486008	Etiqueta de pregunta	1
18	561399009	Manguera de inyección	1	44	941076001	Etiqueta de desbloquear de la cordón de corriente	1
19	940324013	Etiqueta del soporte para enrollar el cordón	1	45	940603006	Etiqueta del cordón	1
20	940779098	Etiqueta de rendimiento.....	1	46	940734079	Etiqueta de interruptor de encendido/apagado	1
21	940707084	Etiqueta de peligro.....	1	47	941608005	Etiqueta de diluirlo	1
22	Veá figura B	Conjunto de alojamiento de la bomba.....	1	48	940786027	Etiqueta mango del gatillo	1
23	620599028	Eje de la rueda	2	No se muestra:			
24	308451020	Rueda	2	990000369	Manual del operador		
25	570355004	Cubierta del pies.....	2	990000378	Guía de referencia rápida		
26	308909009	Pie (incl. núm. de ref. 27).	2				

FIGURE B



RYOBI PRESSURE WASHER – MODEL NO. RY14122

The model number will be found on a plate attached to pump housing. Always mention the model number in all correspondence regarding your **PRESSURE WASHER** or when ordering replacement parts.

FIGURE B PARTS LIST

KEY NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
1	522032004	Top Motor Housing	1
2	661403016	Screw (M4 x 15 mm)	8
3	760504007	Switch	1
4	525893001	Motor Bracket	1
5	661403014	Screw (M4 x 12 mm)	2
6	525894002	Upper Assembly	1
7	525894001	Lower Gasket	4
8	570740016	Switch Cover Gasket	1
9	570417002	Switch Cover	1
10	661403015	Screw (M3 x 14 mm)	4
11	561383024	Grommet	1
12	561383012	Grommet	2
13	522038004	Lower Motor Housing	1
14	522051003	Cord Clamp	1
15	661610008	Screw (M3.5 x 20 mm)	2
16	570570002	Bushing	2
17	290426022	Power Cord	1
18	561383025	Grommet	1
19	980414010	Foam Pad	1

RYOBI PRESSURE WASHER – MODEL NO. RY14122

Le numéro de modèle se trouve sur une plaquette fixée sur le boîtier du moteur. Ne jamais oublier de mentionner le numéro de modèle dans toute correspondance concernant le **NETTOYEUR HAUTE PRESSION** ou lors de la commande de pièces détachées.

FIGURE B LISTE DES PIÈCES

NO. RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	522032004	Boîtier du moteur supérieur	1
2	661403016	Vis (M4 x 15 mm)	10
3	760504007	Interrupteur	1
4	525893001	Support moteur.....	1
5	661403014	Vis (M4 x 12 mm)	2
6	525894002	Joint supérieure	1
7	525894001	Joint inférieure	1
8	570740016	Joint de couvercle d'interrupteur.....	1
9	570417002	Couvercle d'interrupteur	1
10	661403015	Vis (M3 x 14 mm)	4
11	561383024	Oeillet	1
12	561383012	Oeillet	2
13	522038004	Boîtier du moteur inférieure	1
14	522051003	Retenue de cordon	1
15	661610008	Vis (M3,5 x 20 mm)	2
16	570570002	Douille	2
17	290426012	Cordon d'alimentation	1
18	561383025	Oeillet	1
19	980414010	Tampon de mousse	1


RYOBI PRESSURE WASHER – MODEL NO. RY14122

El número de modelo se encuentra en motor. Siempre mencione el número del modelo en toda correspondencia relacionada con el **LAVADORA A PRESIÓN** o al hacer pedidos de piezas de repuesto.

FIGURA B LISTA DE PIEZAS

NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT
1	522032004	Alojamiento del motor superior.....	1
2	661403016	Tornillo (M4 x 15 mm).....	10
3	760504007	Interruptor	1
4	525893001	Soporte del motor.....	1
5	661403014	Tornillo (M4 x 12 mm).....	2
6	525894002	Junta superior	1
7	525894001	Junta inferior	1
8	570740016	Junta del cubierta del interruptor.....	1
9	570417002	Cubierta del interruptor.....	1
10	661403015	Tornillo (M3 x 14 mm).....	4
11	561383024	Ojal.....	1
12	561383012	Ojal.....	2
13	522038004	Alojamiento del motor inferior.....	1
14	522051003	Abrazadera de cordón	1
15	661610008	Tornillo (M3,5 x 20 mm).....	2
16	570570002	Buje.....	2
17	290426012	Cordón de corriente.....	1
18	561383025	Ojal.....	1
19	980414010	Protector de goma espuma	1

FIGURE C



RYOBI PRESSURE WASHER – MODEL NO. RY14122

The model number will be found on a plate attached to pump housing. Always mention the model number in all correspondence regarding your **PRESSURE WASHER** or when ordering replacement parts.

FIGURE C PARTS LIST

NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT
1	678799013	“U” Clip	2
2	310868001	Detergent Nipple Assembly	1
3	308833014	Motor and Pump Assembly	1
4	563193001	O-Ring.....	1
5	308862005	Outlet Tube Assembly (Inc. Key No. 4)	1
6	638397003	Washer (Brass).....	1
7	570742071	O-Ring.....	1
8	310870002	Pressure Switch	1
9	678799014	“U” Clip	1
10	870601001	Tuerca para alambre	1
11	570113003	Sleeve	2
12	563194001	O-Ring.....	1
13	570768004	O-Ring.....	1
14	310423002	Water Inlet Connector	1
15	310422002	Water Inlet Screw Nut	1
16	308103009	Water Inlet Filter	1
17	308861005	Inlet Tube Assembly (Inc. Key Nos. 12-16)	1

RYOBI PRESSURE WASHER – MODEL NO. RY14122

Le numéro de modèle se trouve sur une plaquette fixée sur le boîtier du moteur. Ne jamais oublier de mentionner le numéro de modèle dans toute correspondance concernant le **NETTOYEUR HAUTE PRESSION** ou lors de la commande de pièces détachées.

FIGURE C LISTE DES PIÈCES


NO. RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	678799013	Clip en U	2
2	310868001	Ensemble de téton de détergent	1
3	308833014	Ensemble moteur et pompe	1
4	563193001	Joint torique en O	1
5	308862005	Ensemble de tube de sortie (inclure lég. réf. 4).....	1
6	638397003	Rondelle (laiton)	1
7	570742071	Joint torique en O	1
8	310870002	Pressostat	1
9	678799014	Clip en U	1
10	870601001	Isolateur d'épissure.....	1
11	570113003	Manchon	2
12	563194001	Joint torique en O	1
13	570768004	Joint torique en O	1
14	310423002	Raccord d'entrée d'eau	1
15	310422002	Écrou de vis d'entrée d'eau	1
16	308103009	Filtre d'entrée d'eau.....	1
17	308861005	Ensemble de tube d'arrivée (inclure légs. réf. 12-16)	1

RYOBI PRESSURE WASHER – MODEL NO. RY14122

The model number will be found on a plate attached to pump housing. Always mention the model number in all correspondence regarding your **PRESSURE WASHER** or when ordering replacement parts.

FIGURA B LISTA DE PIEZAS

NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT
1	678799013	Sujetador en “U”	2
2	310868001	Conjunto del conexión de detergente	1
3	308833014	Conjunto de motor y bomba.....	1
4	563193001	Anillo en “O”.....	1
5	308862005	Conjunto del tubo de tornacorriente (incl. núm. de ref. 4)	1
6	638397003	Arandela (bronce).....	1
7	570742071	Anillo en “O”	1
8	310870002	Interruptor de presión	1
9	678799014	Sujetador en “U”	1
10	870601001	Tuerca para alambre	1
11	570113003	Casquillo	2
12	563194001	Anillo en “O”	1
13	570768004	Anillo en “O”	1
14	310423002	Conector de la entrada de agua	1
15	310422002	Tuerca de tornillo de la entrada de agua	1
16	308103009	Filtro de la entrada de agua	1
17	308861005	Conjunto del tubo de salida (incl. núms. de ref. 12-16)	1



WIRING DIAGRAM