


Escali

PRODUCT
MANUAL

Stela Solar Kitchen Scale

Model # SLR157





www.escali.com

Thank you for purchasing the Escali Stela Solar Kitchen Scale!

Please read the following operation information to ensure the proper function of your new scale.

HOW TO WEIGH

1. Press the  key. All display segments will appear for approximately 2 seconds before resetting to zero.
2. Press the **UNIT** key to select the units (lb+oz, fl oz, g, oz, or ml).
3. Place item slowly on the platform.
4. Press the  key to turn the scale off.

HOW TO USE THE TARE FEATURE

This feature allows you to obtain the exact weight of an item in a container; by subtracting the weight of the container.

1. Place the container on the scale without the item.
2. Press the **TARE** key. The weight of the container will be removed, and the display will reset to zero.
3. Slowly add the item into the container. The display will show the weight of the item only.
4. You may continue to determine the weight of each additional item as they are added by repeating steps 2 & 3.

HOW TO CLEAR THE TARE FEATURE

Remove all items from the platform and press the **TARE** or  key.

HOW TO USE THE HOLD FEATURE

This feature is used to weigh oversized items that block the display.

1. Press the **HOLD** key.
2. Place an item on the scale; a beep sound is heard when the weight is stable.
3. Remove the item, and the weight will show on the display for 10 seconds.

BACKLIGHT FUNCTIONALITY

Once the scale is active, a blue backlight will be turned on automatically for best visibility. After 10 seconds of inactivity, the blue backlight will power off and the LCD will be on standby.

HOW TO CHARGE YOUR SCALE


Set your scale out in an area with maximum lighting. A “sun icon” will be displayed blinking when the scale is charging using the solar panel. For faster charging, plug the USB end of your charge cord into a 5-watt charge block (not included), and plug the USB-C end (smaller end) of the cord into the right side of the scale to start charging. A battery icon will start flashing when charging has started.

Attention! The scale will tare any amount of weight. Once the total weight actually on the scale reaches the maximum capacity of 15 pounds (7000 g) the overload warning code (0-Ld) will display.

PROPER USE & CARE

- Use and stow the scale at room temperature.
- Use on a flat, level, and stable surface.
- The scale is an instrument of precision. Do not submit the scale to shaking, excessive vibration, or other rough treatment.
- The display may be affected by electromagnetic disturbances such as radios, microwaves, or cell phones. If such disturbances occur, remove the source of the disturbance, and restart the scale.
- Disassembling or tampering with the scale voids the warranty.
- Clean the scale with mild dish soap, and a damp cloth.
- Do not submerge in liquid; the scale is not waterproof.
- For best results, use the included USB-C charge cord with a 5-watt charging block.

WARNING MESSAGES

0-Ld Overload warning
 Low battery warning

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model: SLR157

Capacity: 15 lb / 7000 g

Graduation: 1 g / 0.1 oz

Product Dimensions: 9" x 6.5" x .75"

Power Source: Solar powered, rechargeable battery, USB cord included (USB Type A to USB Type C)

Automatic shut-off: 5 minutes

ESCALI CORPORATION

3203 Corporate Center Drive, Suite 150
Burnsville, MN 55306
USA

PRODUCT SUPPORT

24/7 Online support: <https://escali.zendesk.com>

Email support: feedback@escali.com

Phone support: 1-800-467-6408



LIFETIME LTD WARRANTY

This scale is guaranteed to be free of defects in materials and workmanship. For more details visit: www.escali.com/warranties

Escali's liability is limited to two (2) times the cost of the product.

© Escali Corp., Minneapolis, MN, USA. All rights reserved. Escali, the Escali logo and other Escali marks are owned by Escali Corp. and may be registered.


Escali

MANUAL DEL
PRODUCTO

Stela

Escala Solar de Cocina

Modelo # SLR157





www.escali.com

¡Gracias por comprar la Escali Stela Bascula Solar de Cocina!

Por favor, lea la siguiente información de operación para asegurar el correcto funcionamiento de su nueva báscula.

CÓMO PESAR

1. Pulse la tecla . Todos los segmentos de la pantalla aparecerán durante aproximadamente 2 segundos antes de restablecerse a cero.
2. Pulse la tecla **UNIT** (Unidad) para seleccionar las unidades (lb+oz, fl oz, g, oz, o ml).
3. Coloque el artículo lentamente sobre la plataforma.
4. Pulse la tecla  para apagar la báscula.

CÓMO USAR LA FUNCIÓN TARE (Tara)

Esta característica le permite obtener el peso exacto de un artículo en un contenedor restando el peso del contenedor.

1. Coloque lentamente el contenedor sin el artículo sobre la plataforma.
2. Pulse la tecla **TARE**. Se removerá el peso del contenedor y la pantalla se restablecerá a cero.
3. Agregue lentamente el artículo al contenedor. La pantalla solamente mostrará el peso del artículo.
4. Usted puede continuar determinando el peso de cada artículo adicional a medida que se agregan repitiendo los pasos 2 y 3.

CÓMO BORRAR LA FUNCIÓN TARE

Remueva todos los artículos de la plataforma y presione la tecla **TARE** o de Encendido.

CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN HOLD (Pantalla de Espera)

Esta función se utiliza para pesar artículos de gran tamaño que bloquean la pantalla.

1. Pulse la tecla **HOLD**.
2. Coloque un artículo sobre la báscula; escuchará un pitido cuando el peso sea estable.
3. Remueva el artículo y el peso se mostrará en la pantalla durante 5 segundos.

FUNCIONALIDAD DE LUZ DE FONDO

Una vez que la escala está activa, una luz de fondo azul se encenderá automáticamente para una mejor visibilidad. Después de 10 segundos de inactividad, la luz de fondo azul se apagará y la pantalla LCD estará en modo de espera.

CÓMO CARGAR TU BÁSCULA

Establezca el escalado horizontal en un área con la máxima iluminación. Un "icono de sol" se mostrará parpadeando cuando la báscula se esté cargando

con el panel solar. Para una carga más rápida, conecte el extremo USB del cable de carga en un bloque de carga de 5 vatios (no incluido) y conecte el extremo USB-C (extremo más pequeño) del cable en el lado derecho de la báscula para comenzar a cargar. Un icono de batería comenzará a parpadear cuando se haya iniciado la carga.

¡Atención! La báscula tara cualquier cantidad de peso. Una vez que el peso total realmente en la escala alcanza la capacidad máxima de 15 libras (7000 g) se mostrará el código de advertencia de sobrecarga (0-Ld).

USO Y CUIDADO APROPIADOS

- Use y guarde la báscula a temperatura ambiente.
- Úsela en una superficie plana, nivelada y estable.
- La báscula es un instrumento de precisión. No someta la báscula a temblores, vibración excesiva u otro tratamiento rudo.
- La pantalla puede verse afectada por perturbaciones electromagnéticas tales como radios, microondas o teléfonos celulares. Si se presentan dichos disturbios, retire la fuente de la perturbación y reinicie la báscula.
- Desmontar o manipular la báscula anulará la garantía.
- Limpie la báscula con jabón y un paño húmedo.
- Para obtener los mejores resultados, utilice el cable de carga USB-C incluido con un bloque de carga de 5 vatios

MENSAJES DE ADVERTENCIA

0-Ld Advertencia de sobrecarga

 Advertencia de Batería Baja

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo: SLR157

Capacidad: 15 lb / 7000 g

Graduación: 1 g / 0.1 oz

Dimensiones del Producto: 9 "x 6.5" x .75"

Fuente de Alimentación: Energía solar, batería recargable, cable USB incluido (USB tipo A a USB tipo C)

Apagado automático: 5 minutos

SOPORTE DE PRODUCTO

Soporte en Línea 24/7: <https://escali.zendesk.com>

Soporte por Correo Electrónico: feedback@escali.com

Soporte Telefónico: 1-800-467-6408

ESCALI CORPORATION

3203 Corporate Center Drive, Suite 150

Burnsville, MN 55306

EE. UU.



GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Se garantiza que esta báscula estará libre de defectos en materiales y mano de obra.

Para más detalles visite: www.escali.com/warranties

La responsabilidad de Escali está limitada a dos (2) veces el costo del producto.


© Escali Corp., Minneapolis, MN, EE. UU. Todos los derechos reservados. Escali, el logotipo de Escali y otras marcas de Escali son propiedad de Escali Corp. y pueden estar registradas.

Escali

MODE
D'EMPLOI

Balance à énergie solaire pour la cuisine Stela



Model # SLR157



www.escali.com

Merci d'avoir choisi la Balance à énergie solaire pour la cuisine Stela! Veuillez lire les informations sur le fonctionnement suivantes pour assurer le bon fonctionnement de votre nouvelle balance.

COMMENT PESER

1. Appuyer sur la touche . Tous les segments d'affichage apparaîtront pendant approximativement 2 secondes avant de se remettre à zéro.
2. Appuyer la touche **UNIT** pour sélectionner les unités (lb+oz, fl oz, g, oz, or ml)
3. Placer lentement l'article sur la plateforme.
4. Appuyer sur la touche  pour éteindre la balance.

COMMENT UTILISER LA FONCTION «TARE»

Cette fonction vous permet d'obtenir le poids exact d'un article dans un contenant en soustrayant le poids du contenant.

1. Placer lentement le contenant, sans l'article, sur la plateforme.
2. Appuyer sur la touche **TARE** key. Le poids du contenant sera retiré et l'affichage se remettra à zéro.
3. Retirer lentement l'objet du contenant. L'écran affichera seulement le poids de l'article.
4. Vous pouvez continuer à déterminer le poids de chaque article supplémentaire en répétant les étapes 2 & 3.

COMMENT ANNULER LA FONCTION TARE

Retirer tous les articles de la plateforme et appuyer sur la touche **TARE** ou la touche Marche.

COMMENT UTILISER LA FONCTION HOLD

Cette fonction est utilisée pour peser des articles trop grands qui bloquent l'écran.

1. Appuyer sur la touche **HOLD**.
2. Placer un article sur la balance; on entend un bip quand le poids est stable.
3. Retirer l'article et le poids s'affichera sur l'écran pendant 5 secondes.

FONCTION RÉTROÉCLAIRAGE

Une fois la balance activée, un rétro-éclairage bleu sera s'activera

automatiquement pour une meilleure visibilité. Après 10 secondes d'inactivité, le rétroéclairage bleu s'éteindra et l'écran LCD se mettra en veille.


COMMENT CHARGER VOTRE BALANCE

Placez votre balance dans un endroit avec un éclairage maximal. Une icône en forme de soleil clignotera lorsque la balance se charge à l'aide du panneau solaire. Pour une charge plus rapide, branchez l'extrémité USB de votre cordon de charge dans un bloc de charge de 5 watts (non inclus) et branchez l'extrémité USB-C (extrémité plus petite) du cordon sur le côté droit de la balance pour commencer la charge. Une icône en forme de batterie clignotera une fois la charge commencée.

BON USAGE ET ENTRETIEN

- Utiliser et ranger la balance à température ambiante.
- Utiliser sur une surface plane, de niveau et stable.
- Cette balance est un instrument de précision. Ne pas soumettre la balance à des secousses, des vibrations excessives, ou tout autre traitement brutal.
- L'affichage peut être affecté par des perturbations électromagnétiques telles que les radios, micro-ondes, ou les téléphones portables. Si de telles perturbations se produisent, éliminer la source de la perturbation, et redémarrer le pèse-personne.
- Démonter ou modifier la balance annule la garantie.
- Nettoyer la balance avec du liquide vaisselle et un chiffon humide.
- Ne pas plonger dans un liquide. La balance n'est pas étanche.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez le câble de recharge USB-C inclus avec un bloc de charge de 5 watts.

MESSAGE D'AVERTISSEMENT

- 0-Ld Alerte surcharge
-  Alerte batterie faible

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Modèle SLR157

Capacité: 15 lb / 7000 g

Graduation: 1 g / 0.1 oz

Dimensions Produit: 22.86 cm x 16.51 cm x 1.90 cm

Source d’Alimentation: Source d’alimentation: Énergie solaire, batterie rechargeable, câble USB inclus (USB Type A à USB Type C)

Arrêt Automatique: 5 minutes

ESCALI CORPORATION

3203 Corporate Center Drive, Suite 150

Burnsville, MN 55306

USA

ASSISTANCE PRODUIT

Assistance en ligne 24h/24 7j/7: <https://escali.zendesk.com>

Assistance par email: feedback@escali.com

Assistance téléphonique: 1-800-467-6408

GARANTIE A VIE LIMITEE

Ce pèse-personne est garanti exempt de défauts de matériaux et fabrication. Pour plus de détails, consulter:

www.escali.com/warranties

La responsabilité de Escali est limitée à deux (2) fois le coût du produit.

© Escali Corp., Minneapolis, MN, USA. Tous droits réservés. Escali, le logo Escali et les autres marques sont la propriété d'Escali Corp. et peuvent être déposées.