




Núm. de artículo 1000 020 144
Núm. de modelo THD90003.1a.OF

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LIBRERA ESTÁNDAR DE 3 REPISAS



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta librería. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2	Planificación del ensamblaje	3
Información de seguridad	2	Herramientas requeridas	3
Garantía	2	Herraje incluido	3
Pre-ensamblaje	3	Contenido del paquete	4
		Ensamblaje	5
		Límites de peso	7

Información de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes del ensamblaje.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO DE UN AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto utilizado para fines comerciales,

Personales o domésticos normales. El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra (salvo el desgaste y uso normales) por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra, excepto como se estipula a continuación. El proveedor, a su opción, reemplazará con un producto comparable, libre de cargos, cualquier producto comprado a él que falle bajo uso normal como resultado de tal defecto.

Los materiales están garantizados por un año a partir de la fecha de compra. Se requiere prueba de compra en la forma de un recibo (copia u original) para validar la garantía.

El proveedor brinda esta garantía limitada en lugar de todas las otras garantías expresas o implícitas. Están expresamente excluidas todas las garantías de comercialización o idoneidad para un propósito particular. La obligación única del proveedor y la solución exclusiva del usuario bajo esta garantía estará limitada a la reparación, reembolso o reemplazo a la discreción exclusiva y costo del proveedor, del producto o componentes.

ESTA GARANTÍA APLICA ÚNICAMENTE A LOS EE. UU. Y CANADÁ.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso o uso que no sea el indicado en las instrucciones del producto, limpieza inapropiada u otras circunstancias no directamente atribuibles a defectos en materiales y mano de obra.

Las variaciones naturales que ocurren en la madera u otros materiales no serán consideradas defectos y el proveedor no garantiza la solidez del color o la coincidencia de colores, granos o texturas de tales materiales. Esta garantía no aplica a: modificaciones del producto, acoplamientos no aprobados al producto y productos que no fueron instalados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones y advertencias del producto.


Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 855-HD-HAMPTON o visite www.Hamptonbay.com.

Pre-ensamblaje

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Compare todas las piezas con las listas de Herraje incluido y Contenido del paquete en este manual. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar este producto. Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador de punta plana




Destornillador Phillips


HERRAJE INCLUIDO




NOTA: Se muestra el herraje con el tamaño real.



AA




BB



CC



DD



EE




FF

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Leva de fijación	12 + 1 extra
BB	Perno de leva	12 + 1 extra
CC	Espiga de madera	12 + 1 extra
DD	Tornillo 3×14 mm	22 + 2 extra
EE	Soporte de repisa	8 + 2 extra
FF	Tapa	4

Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE




Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cubierta	1
B	Fondo	1
C	Panel lateral izquierdo	1
D	Panel lateral derecho	1
E	Barra frontal del fondo	1
F	Repisa ajustable	2
G	Panel trasero	1

Ensamblaje


1 Preparación de los paneles superior y lateral

- Atornille cuatro pernos de leva (BB) en los agujeros apropiados en la cubierta (A).
- Atornille tres pernos de leva (BB) en los agujeros apropiados en el lado derecho del panel lateral izquierdo (C). Inserte dos espigas de madera (CC) a lo largo del lado izquierdo.
- Atornille tres pernos de leva (BB) en los agujeros apropiados en el lado izquierdo del panel lateral derecho (D). Inserte dos espigas de madera (CC) a lo largo del lado derecho.




2 Ensamblaje del fondo

- Atornille dos pernos de leva (BB) en el fondo (B) e inserte cuatro espigas de madera (CC) en los lados.
- Inserte cuatro espigas de madera (BB) en el frente y los lados de la barra frontal del fondo (E).
- Coloque la barra del fondo (E) sobre los pernos de leva (BB) en el fondo (B) y asegúrela en el fondo usando dos levas de fijación (AA). Gire las levas de fijación (AA) hacia la derecha hasta que cierren en su lugar sobre los pernos de leva (BB).



3 Instalación de los paneles laterales en el fondo


- Coloque el fondo de los paneles laterales izquierdo y derecho (C y D) contra los lados del fondo (B). Asegúrese de que las espigas de madera (CC) y los pernos de leva (BB) estén completamente insertados en los agujeros apropiados.
- Inserte seis levas de fijación (AA) en los agujeros apropiados a lo largo del fondo del ensamblaje. Asegure los paneles laterales izquierdo y derecho (C y D) en el fondo (B) girando las levas de fijación (AA) hacia la derecha hasta que cierren en su lugar sobre los pernos de leva (BB).



Ensamblaje (continuación)

4 Instalación de la cubierta

- Coloque la cubierta (A) en el extremo superior del ensamblaje, asegurándose de que todos los pernos de leva (BB) y espigas de madera (CC) encajen entre sí.
- Asegure la cubierta (A) en el ensamblaje insertando cuatro levas de fijación (AA) en los agujeros a lo largo de los paneles laterales izquierdo y derecho (C y D) y girando las levas de sujeción (AA) hacia la derecha hasta que cierren en su lugar sobre los pernos de leva (BB).
- Coloque las tapas (FF) sobre las levas de fijación (AA).




5 Instalación del panel trasero




NOTA: Antes de instalar el panel trasero, asegúrese de que la unidad esté a 90°.

- Instale el panel trasero (G) en la parte de atrás del ensamblaje usando veintidós tornillos de 3×14 mm (DD).



6 Instalación de las repisas

- Inserte los soportes de las repisas (EE) en los agujeros deseados a lo largo del interior del ensamblaje de la librería y coloque las repisas (F) sobre el extremo superior de los soportes (EE).




Ensamblaje (continuación)

LÍMITES DE PESO

- Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas mostradas. Superar estos límites de carga podría ocasionar encorvado, inestabilidad, colapso del producto, y/o lesiones graves.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los objetos se retiren antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe ser levantada por más de una persona y no debe arrastrarse ni empujarse. No hacerlo así causará daños al producto, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.





¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.