




Artículo #704698

Modelo #S7-AFL04112

GUÍA DE USO Y CUIDADO

ALTA JUEGO DE COMEDOR DE 7 PIEZAS - TABURETE CAROL STREAM



¿Preguntas, problemas, partes que faltan? Antes de volver a la tienda,
llame Hampton Bay Servicio de atención al cliente
8am a 7pm, hora estándar del Este, el lunes al viernes, 9am a 6pm, hora estándar del Este, sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

*Apreciamos su confianza y confianza hacia Hampton Bay comprando este taburete de comedor.
Constantemente nos esforzamos por crear productos de calidad que se diseñan para mejorar su casa.
Por favor visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de la mejora de casa.
Gracias por elegir Hampton Bay.*

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos.....	2	Montaje.....	5
Garantía.....	2	Mantenimiento.....	6
Qué se protege.....	2	Cuidado y Limpieza.....	6
Qué no se protege.....	2		
Pre-Montaje.....	3		
Planificación de Montaje.....	3		
Ferretería Incluido.....	3		
Contenidos del Paquete.....	4		

Garantía

Garantía Limitada para Marco (3 años) / Tejido (2 años) / Mimbres (2 años)

Qué se protege

Garantizamos al comprador original que el marco, y la tejido y mimbres no tienen defectos industriales durante tres años y dos años respectivamente.

Qué no se protege

Los clientes son responsables de la carga y gastos de embalaje a y de nuestro centro del servicio. Esta garantía no cubre el uso comercial, ferretería, el acto de la naturaleza, el fuego, congelándose y el uso abusivo. Además, las partes compradas no son cubiertas según esta garantía. Si el modelo que tiene problemas ya no está en la producción, reservamos el derecho de sustituirlo por la mercancía similar.

Por favor póngase en contacto con la atención al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visita www.HamptonBay.com.

Pre-Montaje

PLANIFICACIÓN DE MONTAJE

Identifique todas las partes empaquetadas contra la lista de partes. Quite todos los materiales protectivos. Coloque las partes en una superficie no abrasiva para evitar rasguños. Si le faltan partes o no está seguro de cómo proceder con el montaje, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON. No intente ensamblar si le faltan partes o éstas están dañadas.

Se pueden requerir dos personas para la montaje de las sillas.

El daño a las soldaduras o al armazón como resultado de sobreapretar los pernos o por montaje incorrecto no está incluido en la garantía. Por favor lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de montaje. Si tiene alguna pregunta respecto a su montaje, por favor llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.


FERRETERÍA INCLUIDO



NOTA: El ferretería no se muestra en el tamaño real.



__AA



__BB



__CC



__DD



__EE



__FF



__GG




__HH

Parte	Descripción	No. de Parte	Cantidad
AA	Perno de 1/4 pulgada x 20 mm	HW0036	10
BB	Perno de 1/4 pulgada x 30 mm	HW0038	8
CC	Arandela de Ø6.5 x 1.0 mm	HW0004	18
DD	Cobertor para Perno	HW0105	10
EE	Atornilladora Hexagonal para Perno	HW0006	1
FF	Cobertor para Descanso (prereunido)	G0343	1
GG	Tapón de Terminal - 1 (prereunido)	FC0234	2
HH	Tapón de Terminal - 2 (prereunido)	FC0654	2

Pre-Montaje (continuado)

CONTENIDOS DEL PAQUETE




Parte	Descripción	No. de Parte	Cantidad
A	Marco Trasero	AN0679	1
B	Marco de Asiento	AN0680	1
C1	Pata Izquierda	AN0681	1
C2	Pata Derecha	AN0682	1
D	Barra de Soporte - 1	AN0683	1
E	Barra de Soporte - 2	AN0684	1

Montaje


1 Fijación de la pata izquierda

- Fije el marco del asiento (B) a la pata izquierda (C1) usando cuatro pernos de 1/4 pulgada x 30 mm (BB) y arandelas de Ø6.5 x 1.0 mm (CC).
- Apriete con la mano únicamente.




2 Fijación de las barras de soporte

- Fije la barra de soporte - 1 (D) y barra de soporte - 2 (E) al pata izquierda (C1) usando cuatro pernos de 1/4 pulgada x 20 mm (AA) y arandelas de Ø6.5 x 1.0 mm (CC).
- Apriete con la mano únicamente.




3 Fijación de la marco trasero

- Fije la marco trasero (A) al pata izquierda (C1) usando un perno de 1/4 pulgada x 20 mm y arandelas de Ø6.5 x 1.0 mm (CC).
- Apriete con la mano únicamente.



4 Aprieta los pernos

- Repita los pasos 1, 2 y 3 para la pata derecho (C2).
- Después de realizar cualquier ajuste necesario para alinear la silla, utilice el atornilladora hexagonal para perno (EE) para apretar todos los pernos (AA y BB). Apriete todos los pernos unas cuantas revoluciones a la vez. A fin de aplicar una presión equitativa a todas las uniones de perno, recomendamos trabajar de forma entrecruzada (a modo de una X). Repita hasta que todos los pernos estén bien apretados. No apriete demasiado. Apretar demasiado puede quitar los pernos. Vea la ilustración Pasos 2 y 3 para la correcta colocación de las cubiertas de los pernos (DD).
- Cubierta de todos los pernos con cubiertas (DD).



Mantenimiento

MARCO:

Limpie periódicamente y seque completamente. Asegúrese de sacar todo el agua acumulada dentro del marco. Para vaciar completamente el marco, quite las tapas de la base y, si es necesario, incline el marco para sacar todo el agua. Esto es muy importante. Si permite que se acumule agua dentro del marco y luego lo expone a temperaturas por debajo del punto de congelamiento, puede dañar la tubería, y dicho daño no está cubierto por la garantía. Siempre limpie, vacíe y seque completamente antes de almacenarlo durante el invierno. Para los mejores resultados, siempre almacene o cubra sus muebles cuando no se usen. Recomendamos el uso de cubiertas para muebles exteriores del tipo comercial. Todo rasguño o raspadura pequeño puede cubrirse con una ligera aplicación de pintura de retoque.

TEJIDO (COJINES/ESLINGAS):

La mejor manera de mantener la belleza de los cojines y eslingas es almacenándolos en un área seca y alejada de los elementos cuando no estén en uso o cubriéndolos con cubiertas del tipo comercial para muebles exteriores.

Cuidado y Limpieza

MARCO:

Utilice jabón suave y agua cálida. No use materiales abrasivos, limpiadores o productos blanqueadores. Enjuague con agua limpia y seque completamente.

TEJIDO (COJINES/ESLINGAS):

Limpie los pequeños derrames inmediatamente. Limpie con jabón suave, agua cálida y una tejido suave. No utilice materiales abrasivos, limpiadores o productos blanqueadores. Aunque la tejido ha sido tratada para resistir manchas, puede que sea necesario el uso ocasional de limpiadores de tejidos comerciales. Siga las instrucciones del fabricante.



¿Preguntas, problemas, partes que faltan? Antes de volver a la tienda,
llame Hampton Bay Servicio de atención al cliente
8am a 7pm, hora estándar del Este, el lunes al viernes, 9am a 6pm, hora estándar del Este, sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Por favor retenga este manual para el futuro uso.