






<b>Required tools</b> Herramientas necesarias	<b>Parts in the box</b> Piezas en la caja		
 <p>3/32" (2 mm) 1/4" (6 mm)</p>	<b>Lever</b> Palanca  <p><b>A B</b></p>	<b>Allen wrench</b> Llave Allen  <p><b>D</b></p>	<b>Screws</b> Tornillos  <p><b>E F G</b></p>

# 1 Prepare door Prepare la puerta

**A Cut out template and fold along fold line for desired backset. Place fold line on edge of door with centerline 38" (965 mm) from floor.**

Recorte la plantilla y doblela a lo largo del doblez con la distancia al centro deseada. Coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta con la línea central a unos 38" (965mm) del suelo.



38"  
965 mm  
floor  
piso  
edge of door  
borde de la puerta


**B Mark holes**  
Marque los orificios



2x

**C Drill holes**  
Perfore los orificios


**Wood door**  
Puerta de madera



3/32"  
2 mm  
1/2" (13 mm)  
deep  
profundidad


2x


**Metal door**  
Puerta de metal



1/4"  
6 mm  
through door  
a través de la puerta

2x

**Instructions continue on reverse**  
Las instrucciones continúan en el reverso de la hoja 




# 2


## Install lever Instale la palanca

### A Install lever base. Instale la base de la palanca.


Wood door  
Puerta de madera



Metal door  
Puerta de metal



### B Install lever. Instale la palanca.



### C Tighten pre-installed set screw. Ajuste el tornillo de fijación preinstalado.



©2015 Spectrum Brands, Inc.

Register your product at [www.kwikset.com/productregistration](http://www.kwikset.com/productregistration)  
Rate your product at [www.kwikset.com/reviews](http://www.kwikset.com/reviews)

Registre su producto en [www.kwikset.com/productregistration](http://www.kwikset.com/productregistration)  
Clasifique su producto en [www.kwikset.com/reviews](http://www.kwikset.com/reviews)

### Drilling Template Plantilla de perforación

Edge of the door  
Borde de la puerta

Face of the door  
Frente de la puerta

Centerline  
Linea central

Fold • Doble 2-3/8" (60 mm)

Fold • Doble 2-3/4" (70 mm)

