




Artículo #1000  
Modelo # FTB-51633

# GUÍA DE USO Y CUIDADO

## Mesa de hoguera Bay Hill



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,  
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay  
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m.,  
sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este  
**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

**GRACIAS**

*Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta hoguera. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!*

# Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2	Herraje incluido.....	3
Información de seguridad.....	2	Contenido del paquete.....	4
Garantía.....	3	<b>Ensamblaje.....</b>	<b>5</b>
Lo que está cubierto.....	3	<b>Instrucciones de operación.....</b>	<b>8</b>
Lo que no está cubierto.....	3	<b>Mantenimiento.....</b>	<b>8</b>
<b>Pre-ensamblaje.....</b>	<b>3</b>	<b>Cuidado y limpieza.....</b>	<b>8</b>
Planificación del ensamblaje.....	3	<b>Piezas de servicio.....</b>	<b>9</b>
Herramientas requeridas.....	3		

# Información de seguridad

**POR FAVOR, LEA Y COMPRENDA ESTE MANUAL COMPLETO ANTES DE INTENTAR ENSAMBLAR, OPERAR O INSTALAR EL PRODUCTO.**



**ADVERTENCIA: ¡ÚNICAMENTE PARA USO EN EXTERIORES! ¡NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO!**



**ADVERTENCIA: NO queme más de 5 libras de madera no tratada o leños en esta hoguera.**



**ADVERTENCIA: ¡NO USE LA HOGUERA PARA COCINAR ALIMENTOS! La hoguera no está diseñada para asar alimentos a la parrilla.**



**ADVERTENCIA: NO permita que los niños o mascotas estén cerca de la hoguera sin supervisión.**



**ADVERTENCIA: NO toque la superficie de la hoguera mientras está en uso ya que puede causar quemaduras.**



**ADVERTENCIA: NUNCA la use en vehículos, tiendas de campaña o interiores. ¡PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO!**



**ADVERTENCIA: Use un atizador y/o guantes resistentes al calor para abrir/cerrar la cubierta salvachispas mientras está en uso.**



**ADVERTENCIA: NO use agua para extinguirla ya que esto es peligroso y puede causar daños a la hoguera.**



**PRECAUCIÓN: Queme solo madera tratada o leños en esta hoguera.**



**PRECAUCIÓN: NO use gasolina ni queroseno para encender el fuego en la hoguera.**



**PRECAUCIÓN: NO use esta unidad sobre una terraza de madera, grama larga y seca y/o hojas, o sobre superficies combustibles.**



**PRECAUCIÓN: NO intente mover la hoguera mientras está caliente o en uso.**



**PRECAUCIÓN: Coloque la hoguera a más de 8 pies de paredes o combustibles durante su uso.**



**PRECAUCIÓN: Debe encontrarse fácilmente disponible un extintor de incendio.**



**PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre que la cubierta salvachispas esté asegurada sobre el cuenco de fuego mientras está en uso.**



**PRECAUCIÓN: El mango del atizador se puede calentar durante y después de su uso.**

**ADVERTENCIA DE PROPUESTA 65:** Los combustibles empleados en electrodomésticos que queman madera o carbón vegetal y los productos de la combustión de tales combustibles contienen sustancias químicas que el Estado de California sabe causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Los consumidores deben consultar los códigos y regulaciones estatales, provinciales y locales respecto al uso del producto.

# Garantía

## GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

### LO QUE ESTÁ CUBIERTO

Garantizamos el marco de metal como exento de defectos de fabricación al comprador original durante un año.

### LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Los cargos por flete y empaque hacia y desde nuestro centro de servicio, son responsabilidad del cliente. Esta garantía no cubre el uso comercial, herraje, fenómenos naturales, incendio, congelación y uso abusivo. Además, las piezas compradas no están cubiertas por esta garantía. Nos reservamos el derecho de realizar sustituciones por mercancía similar, si el modelo en cuestión ya no se produce.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite [www.hamptonbay.com](http://www.hamptonbay.com).

# Pre-ensamblaje


## PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Cuidadosamente, retire todas las piezas de la caja y asegúrese de tener todas las piezas (consulte las listas de herraje y contenido del paquete). Si hacen falta piezas, póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.




**NOTA:** Por favor, lea y comprenda este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar la hoguera.

## HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador  
Phillips




Llave M6


## HERRAJE INCLUIDO



**NOTA:** No se muestra el herraje en el tamaño real.



AA




BB

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno M6 x 12 mm	28
BB	Tuerca M6	9

# Pre-ensamblaje (continuación)

## CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Asa	1
B	Cubierta salvachispas	1
C	Rejilla para madera	1
D	Cuenco de fuego	1
E	Superficie de la mesa	1
F	Aro superior	1
G	Marco de decorativo	4
H	Base	1
I	Atizador	1



# Ensamblaje

## 1 Ensamblaje de la cubierta salvachispas

- Inserte el asa (A) en el agujero de la parte superior de la cubierta salvachispas (B).
- Instale el asa (A) en la cubierta salvachispas (B) usando una tuerca (BB). Apriete con seguridad con una llave M6 (no incluida).





**PRECAUCIÓN:**  
Use guantes durante el ensamblaje.



## 2 Ensamblaje de los marcos decorativos



- Instale los marcos de decoración (G) en la base (H) usando pernos M6x12mm (AA).
- No apriete los pernos en este paso.



## Ensamblaje (continuación)



### 3 Instalación de los marcos decorativos

- Instale los marcos de decoración (G) usando pernos M6x12mm (AA) y tuercas M6 (BB).
- Apriete con seguridad cada perno con una llave M6 (no incluida).



### 4 Instalación del aro superior


- Instale los marcos de decoración (G) en el aro superior (F) usando pernos M6x12mm (AA).



## Ensamblaje (continuación)


### 5 Instalación de la superficie de la mesa

- Instale el aro superior (F) en la superficie de la mesa (E) usando pernos M6x12mm (AA).



### 6 Finalización del ensamblaje

- Coloque el atizador (I) cerca de la hoguera.



## Instrucciones de operación

---

### Encendido

- Coloque una capa de madera dura estacionada seca.
- Use un fósforo largo o un encendedor de vara para encender.
- Use el atizador proporcionado para operar. Use guantes resistentes al calor durante el uso.

### Cómo extinguir el fuego

- Deje que se consuma el fuego por sí solo.
- Excepto en el caso de una emergencia, NO use agua para extinguir un fuego ya que esto es peligroso y puede causar daño a la hoguera para exteriores.

## Mantenimiento

---


- Para extender la vida de su hoguera, límpiela después de cada uso.
- Para proteger el acabado de la hoguera, use un paño suave en lugar de las manos desnudas mientras la manipula.
- Limpie el cuenco de fuego después de cada uso una vez se hayan enfriado las cenizas.
- Guarde la hoguera ensamblada en un lugar fresco y seco lejos del alcance de los niños y mascotas.

## Cuidado y limpieza

---

- No intente limpiar la hoguera hasta que el fuego esté completamente apagado y la hoguera esté fría.
- Use un paño suave para limpiar la hoguera y el atizador.
- No intente limpiar la hoguera mientras está caliente.
- Mantenga la hoguera cubierta cuando esté fría y no en uso.

# Piezas de servicio



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Asa	1
B	Cubierta salvachispas	1
C	Rejilla para madera	1
D	Cuenco de fuego	1
E	Superficie de la mesa	1
F	Aro superior	1

Pieza	Descripción	Cantidad
G	Marco de decorativo	4
H	Base	1
I	Atizador	1
AA	Perno M6 x 12 mm	28
BB	Tuerca M6	9



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,  
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay  
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m.,  
sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

Conserve este manual para uso futuro.